

E-MANUAL

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

Model______Serial No._____

Inhalt

Kurzanleitung

- Verwenden von Smart TV
- Verwenden von Sprachsteuerung
- Verwenden von Bewegungssteuerung
- Verwenden der Samsung Smart Control
- Verwenden des Fußballmodus
- Einstellen der Multi-Link Screen
- Bearbeiten von Sendern

Anschließen von Antenne und externen Geräten

Anschluss - Antenne

- Anschließen von Videogeräten
- 15 Anschluss HDMI
- 16 Anschluss Component
- 17 Anschluss Externe Eingangsquelle
- 18 Anschluss SCART

Tonausgabe der Fernsehgeräts über die externen Lautsprecher

- 19 Anschluss HDMI (ARC)
- 20 Anschluss Digitalaudio (optisch)
- 21 Anschluss der Kopfhörer
- 22 Anschluss Audioausgang

Anschließen an einen Computer

- 24 Anschluss HDMI
- 25 Anschluss HDMI (DVI)
- 26 Anschluss Samsung Link
- 26 Anschluss Heimnetzwerk (DLNA)

Herstellen einer Verbindung zu einem Mobilgerät

- 28 Anzeigen des Mobilgerätedisplays auf dem Fernsehbildschirm (Bildschirmspiegelung)
- 29 Verbinden von Mobilgeräten ohne Drahtlosrouter (Wi-Fi-Direkt)

- 29 Anschluss Samsung Link
- 30 Anschluss Heimnetzwerk (DLNA)
- 30 Herstellen einer Verbindung mit Hilfe von Smart View 2.0
- 31 Name des Fernsehgeräts im Netzwerk

Auswählen des Eingangssignals

Verwenden von Fernbedienung und Peripheriegeräten

Einsetzen der Batterien in die Samsung Smart Control

32 Wenn Sie dieses Alarm-Symbol auf dem Bildschirm sehen...

Pairing-Verfahren mit der Samsung Smart Control

33 Wiederherstellen der Verbindung zur Samsung Smart Control

Verwenden von Samsung Smart Control

- 34 Tastenfunktionen
- 37 Bedienen des Fernsehgeräts durch Bewegen der Samsung Smart Control
- 38 Bedienen des Fernsehgeräts mit dem Touchpad
- 40 Anzeigen der Fernbedienung auf dem Bildschirm (virtuelle Fernbedienung)

Bedienen externer Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts (Setup der Universalfernbedienung)

- 42 Einrichten der Universalfernbedienung
- 43 Bedienen externer Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts
- 44 Funktionen der Universalfernbedienung

Bedienen des Fernsehgeräts mit einer Tastatur

- 45 Anschließen einer Tastatur
- 46 Verwenden der Tastatur

Bedienen des Fernsehgeräts mit Hilfe der Maus

- 47 Anschließen einer Maus
- 47 Verwenden der Maus

Eingeben von Text mit der QWERTY-Tastatur

49 Verwenden von Zusatzfunktionen

Internetverbindung

Aufbauen einer kabelgebundenen Internetverbindung

- 50 Anschließen eines LAN-Kabels
- 51 Automatisches Verbinden mit einem Kabelnetzwerk
- 51 Manuelles Verbinden mit einem Kabelnetzwerk

Aufbauen einer drahtlosen Internetverbindung

- 53 Herstellen einer Verbindung mit einem Drahlosnetzwerk
- 54 Manuelles Herstellen einer Verbindung mit einem Drahlosnetzwerk
- 55 Herstellen einer Verbindung mit einem Drahlosnetzwerk mittels WPS

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Internetverbindung

- 56 Fehlerbehebung bei Problemen mit der kabelgebundenen Internetverbindung
- 57 Fehlerbehebung bei Problemen mit der drahtlosen Internetverbindung

Mobilfunknetz

58 Unterstützte Anbieter und Modelle

Überprüfen des Internet-Verbindungsstatus

Smart-Funktionen

Mehrere Funktionen auf einem einzigen Bildschirm

- 60 Starten von Multi-Link Screen
- 60 Verwenden von Multi-Link Screen
- 60 Auswählen einer Funktion
- 60 Wechseln des Senders / Anpassen der Lautstärke
- 61 Pairing-Verfahren mit einem Bluetooth-Kopfhörer
- 61 Auswählen der Audioquelle für verschiedene Bildschirme

Smart Hub

- 62 Testen der Verbindung von Smart Hub
- 63 Öffnen des Erster Bildschirm
- 64 Wechseln zur Bereichsübersicht
- 64 Verwenden der Smart Hub-Anleitung
- 64 Zurücksetzen Smart Hub

Verwenden von Smart Hub mit Samsung-Konto

- 65 Erstellen eines Samsung-Konto
- 67 Anmelden bei Ihrem Samsung-Konto
- 68 Verknüpfen des Samsung-Kontos mit den App-Konten
- 69 Ändern und Ergänzen der Informationen für ein Samsung-Konto
- 69 Löschen aller Samsung-Konten vom Fernsehgerät

Verwenden des Bereichs Spiele

- 70 Verwenden der Popup-Menüfunktionen
- 71 Installieren und Ausführen von Spielen
- 72 Verwalten von heruntergeladenen oder gekauften Spielen

Verwenden des Bereichs SAMSUNG APPS

- 74 Verwenden der Popup-Menüfunktionen
- 75 Installieren einer App
- 76 Standard-Apps
- 76 Verwenden von Web Browser
- 79 Anordnen von Apps im Fenster SAMSUNG APPS
- 80 Entfernen einer App aus dem Fernsehgerät
- 80 Bewerten/Rezensieren einer App
- 81 Aktualisieren einer App
- 81 SAMSUNG APPS Funktionen

Verwenden des Bereichs Meine TV-Programme

- 85 Verwenden der Popup-Menüfunktionen
- 85 Anzeigen von Detailinformationen zur Sendung
- 86 Konfigurieren Einst. Meine TV-Programme

Verwenden des Bereichs MEINE FILME & SERIEN

- 88 Verwenden der Popup-Menüfunktionen
- 89 Anzeigen von Filmen/Fernsehprogrammen
- 89 Beschränkung der Anzeige gekaufter Inhalte
- 90 Bewerten und Teilen von gekauften Inhalten

Wiedergeben und Anzeigen von Foto-, Video- und Musikdateien (MULTIMEDIA)

- 91 Wiedergeben der Medieninhalte von einem USB-Gerät
- 92 Wiedergeben oder Anzeigen der Medieninhalte von einem Computer/Mobilgerät
- 94 Wiedergeben oder Anzeigen der Medieninhalte von einem Speicherdienst
- 95 Verfügbare Bildschirmtasten und Funktionen beim Anzeigen von Fotos
- 96 Verfügbare Bildschirmtasten und Funktionen beim Wiedergeben von Videos

- 98 Verfügbare Bildschirmtasten und Funktionen beim Wiedergeben von Musik
- 99 Funktionen im Listenfenster für Medieninhalte

Bedienen des Fernsehgeräts mit Ihrer Stimme

- 100 Aktivieren der Sprachsteuerung
- 102 Interaktives Verwenden der Sprachinteraktion
- Bedienen des Fernsehgeräts mit Bewegungen
- 103 Testen der Umgebungshelligkeit mit der TV-Kamera
- 104 Aktivieren der Bewegungssteuerung
- 107 Bewegungssteuerung : Bildschirmlayout

Anmelden mit der Gesichtserkennung

- 110 Registrieren Ihres Gesichts bei Ihrem Samsung-Konto
- 111 Ändern der Anmeldemethode zu Gesichtserkennung
- 111 Anmelden bei Ihrem Samsung-Konto mit Ihrem Gesicht

Funktionen zum Anzeigen und Aufnehmen von Fernsehsendungen

Kurzinformationen zum digitalen Senderempfang

- 112 Verwenden der TV-Programm
- 113 Kontrollieren der Informationen zur aktuellen Sendung
- 113 Ändern des Sendesignals
- 113 Informationen zum Signal und zur Stärke des digitalen Senders

Aufnehmen von Sendungen

- 114 Vorbereiten eines USB-Geräts für die Aufnahme
- 116 Aufnehmen von Sendungen
- 117 Tasten und Funktionen beim Aufnehmen von Sendungen
- 118 Verwalten der Liste Aufnahme programmieren
- 119 Anzeigen aufgenommener Sendungen
- 122 Verwalten von aufgenommenen Dateien

Einrichten von Wiedergabe planen

- 123 Konfigurieren der Wiedergabe planen
- 124 Verwalten der Liste Wiedergabe planen
- Verwenden von Timeshift

Verwenden der Senderliste

Registrieren, Entfernen und Bearbeiten von Sendern

- 127 Registrieren und Entfernen von Sendern
- 127 Registrierte Sender bearbeiten

- 128 Aktivieren/Deaktivieren der Passwortschutzes für Sender
- 128 Ändern der Sendernummern
- 128 Sperren / Freigeben von Sendern
- 128 Kanalnr. bearbeiten

Erstellen einer persönlichen Favoritenliste

- 129 Registrieren eines Senders als Favorit
- 130 Anzeigen von ausschließlich Sendern in der Favoritenliste
- 130 Bearbeiten einer Favoritenliste

Realistischere Darstellung bei Sportsendungen

- 133 Aktivieren des Fußballmodus
- 133 Automatisches Extrahieren von Highlights
- 134 Verfügbare Funktionen im Fußballmodus
- 136 Anzeigen einer Sportveranstaltung, die aufgenommen wurde mit Fußballmodus

Zusatzfunktionen für das Fernsehen

- 137 Anzeigen von Untertiteln
- 137 Untertitel-Optionen
- 138 Ändern der Teletextsprache
- 138 Digitaltext
- 139 Anzeigen von Sendungen mit der PIP-Funktion
- 140 Suchen nach verfügbaren Sendern
- 140 Antennen-Verbindungstyp
- 141 Auswählen der Audiowiedergabeoptionen
- 141 Audio f. Sehgesch.
- 141 Genreauswahl
- 141 Aktiv. d. Erw.-Genre

Verwenden von Sendereinstellungen

- 142 Land (Region)
- 142 Man. Sendereinstellung
- 144 Feinabstimmung des Bildschirms
- 144 Senderliste übertrag.
- 144 CAM-Bedienerprofil löschen
- 145 Satellitensystem
- 147 Common Interface

Bild- und Toneinstellungen

Ändern des Bildmodus und Einstellen der Bildqualität

- 148 Auswahl des richtigen Bildmodus für die Fernsehumgebung
- 149 Einstellen der Bildqualität für jeden Bildmodus
- 150 Feinabstimmung der verschiedenen Bildmodi (Erweiterte Einstellungen)
- 152 Einstellen des Bild für besseres Sehen (Bildoptionen)

Anzeigen in 3D

- 154 Aktivieren von 3D
- 155 Ändern von 3D-Modus
- 156 Einstellen von 3D-Effekt

Zusätzliche Bildfunktionen

- 157 Anzeigen von Sendungen mit der PIP-Funktion
- 158 Ändern von Bildformat und Position
- 159 Ausschalten des Bildschirm und nur Tonausgabe (Bild aus)
- 159 Zurücksetzen der Einstellungen für den Bildmodus

Ändern des Tonmodus und Verwenden von Soundeffekten

- 160 Auswahl des für die jeweilige Umgebung richtigen Tonmodus
- 161 Verwenden von Soundeffekten

Zusätzliche Tonfunktionen

- 162 Auswählen der Lautsprecher
- 162 Festlegen des Fernseh-Installationstyps
- 162 TV-Ton über Samsung Bluethooth oder WiFi-Audio
- 163 Tonausgabe über mit Samsung Multiroom Link kompatible Lautsprecher
- 164 Tonausgabe am Fernsehgerät über Bluetooth-Kopfhörer
- 164 Aktivieren des Tons (Zusätzliche Einstellungen)
- 165 Ausgabe von 3D-Audio bei 3D-Modus
- 165 Zurücksetzen aller Toneinstellungen

Allgemeine Aufgaben

Einstellung der Uhrzeit und Verwenden des Timers

- 166 Einstellen der aktuellen Uhrzeit
- 167 Verwenden der Timer
- Verwenden von Einbrennschutz und Energiesparfunktionen
- 169 Verhindern von Einbrennen
- 169 Verwenden der Energiesparfunktionen

Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)

- 170 Konfigurieren von Anynet+ (HDMI-CEC)
- 171 Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)

Verwenden der e-Manual

- 172 Starten des e-Manual
- 172 Weitere Funktionen im e-Manual
- 173 Aktualisieren des e-Manual auf die neuste Version

Aktualisieren der Software

- 174 Aktualisieren von Software über das Internet
- 174 Aktualisieren von Software über einen USB-Anschluss
- 175 Aktivieren der automatischen Software-Updates
- 175 Software-Update per Satellit

Schützen des Fernsehgeräts vor Hacking und Schadcode

- 175 Überprüfen des Fernsehgeräts und angeschlossener Speichermedien
- 176 Automatischer Scan beim Einschalten des Fernsehgeräts
- 176 Automatisches Hinzufügen von Schadcode zur Sperrliste

Verwenden von Zusatzfunktionen

- 177 Aktivieren von Voice Guide für Sehgeschädigte
- 178 Aktivieren von Hoher Kontrast
- 178 Einstellen der Menütransparenz
- 179 Vergrößern des Fokusbereichs von Smart Hub
- 179 Ändern der Menüsprache
- 179 Überprüfen von Benachrichtigungen
- 179 Einrichten eines Passwort
- 180 Prog.-Sperre/Bew.
- 180 Aktivieren des Spielemodus
- 180 Lebendige Farben und überragende Bildqualität mit BD Wise
- 181 Aktivieren/Deaktivieren Ton-Feedback
- 181 Sperren/Freigeben der Gerätetasten
- 181 Anzeigen/Ausblenden des Samsung-Logos beim Starten
- 181 Einrichten des Fernsehgeräts für schnelleres Starten
- 181 Aktivieren/Deaktivieren der Geräteleuchten
- 182 Registrierung des Fernsehgeräts als DivX-zertifizierte Gerät (Anzeigen bezahlter DivX-Filme)
- 183 Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf die Werkseinstellungen
- 183 Verwenden des Fernsehgeräts als Vorführgerät (für Einzelhandelsgeschäfte)

Datendienst

- 184 Datendienst AutoStart
- 184 Verwenden von Datendiensten

HbbTV

Fernsehen mit einer CI-Karte

- 186 Gehen Sie folgendermaßen vor, um die CI-Karte anzuschließen:
- 187 Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter anzuschließen:

Teletextfunktion

Fehlerbehebung

- 191 Unterstützung durch Fernverwaltung
- 193 Finden der für den Service benötigten Informationen
- Es gibt ein Problem mit dem Bildschirm.
- 193 Testen des Bildes
- Ich kann den Ton nicht klar und deutlich hören
- 196 Testen des Tons
- 3D-Bilder sind nicht klar zu sehen.
- 197 Testen der 3D-Bildqualität
- Dies ist kein Problem mit der Sendung.
- Der Computer lässt sich nicht verbinden.
- Es kann keine Verbindung zum Internet hergestellt werden.
- Datendienst

Die Funktion Aufnahme programmieren/Timeshift funktioniert nicht.

Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nicht.

Ich habe Probleme beim Starten/Verwenden von Apps.

Meine Datei wird nicht ausgeführt.

Ich möchte das Fernsehgerät zurücksetzen.

Sonstige Probleme

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift

- 205 Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Aufnahme programmieren
- 206 Vor Verwendung der Funktion Timeshift

Haftungsausschluss für S-Recommendation

- 207 S-Recommendation mit Voice Interaction
- 207 S-Recommendation
- Vor der Verwendung des 3D-Modus
- 208 Sicherheitshinweise zur 3D-Funktion
- 211 Unterstützte Auflösungen in den einzelnen 3D-Modi

Vor der Verwendung von Stim., Bewegung oder lesen Gesichtserkennung

- 213 Sicherheitshinweise für Sprach- und Bewegungssteuerung sowie Gesichtserkennung
- 215 Voraussetzungen für die Verwendung von Stim., Bewegung oder Gesichtserkennung

Hinweis vor der Verwendung SAMSUNG APPS

- Web Browser Einschränkungen
- Foto, Video und Musik Dateibeschränkungen
- 220 Dateiübertragung mit Speichergeräten
- 221 Unterstützte externe Untertitel
- 221 Unterstützte interne Untertitel
- 222 Unterstützte Bildformate und Auflösungen
- 222 Unterstützte Audioformate und Codecs
- 223 Unterstützte Video-Codecs

Einschränkungen

- 225 Einschränkungen für PIP (Bild-in-Bild)
- 225 Flexible CI-Karte

Nach dem Aufstellen des Fernsehgeräts

- 226 Bildformate und Eingangssignale
- 226 Einbauen eines Kensington-Schlosses als Diebstahlsicherung
- 227 Vor dem Einrichten einer drahtlosen Internetverbindung lesen

Sicherheitshinweise beim Anschließen eines Computers

- 228 IBM
- 228 MAC
- 229 VESA DMT

Unterstützte Videoauflösungen

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth-Geräten

231 Einschränkungen für die Nutzung von Bluetooth

Lizenz

Glossar

Verwenden von Smart TV





4 Ver	rwenden Smart Hub
Smart Hubist die am oberei Programme, I	: das Herzstück dieses Samsung Smart TV-Geräts. SMart Hub ist in 5 Bereiche unterteilt, n Rand des Smart Hub-Fensters angezeigt werden. Sie haben Zugriff auf Meine TV- MEINE FILME & SERIEN, Spiele, MULTIMEDIA und SAMSUNG APPS.
Wechseln Sie herunter.	zu Smart Hub > Meine TV - Apps und laden Sie Anwendungen von Samsung Smart TV



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Smart Hub".

Verwenden von Sprachsteuerung

Einrichten v	von Sprachsteuerung s Fernsehgeräts können mit Hilfe von Stimmbefehlen gesteuert werden.	
Aktivieren Sie Sprächstel	euerung über System > Sprächsteuerung.	
	System	
!! 않는 것 않는 것 같 것 같 것	Barrierefreiheit	
병원님 영문 영문 영양	Einstell.	
	Fußballmodus	
가지만 하는 것같은 바람은 가을 하면 것 같아요. 요즘 것은 것은 것은 바람을 같아요.	Menüsprache Deutsch	
	Setup der Universalfernbedienung	
	Sprachsteuerung	
전화 문제가 관계하는 것이 있는 것이 같아.	×	
	이번에 이상이 있다. 이번에 관재하는 사람이 있는 것이 있는 것이 있다. 이번에 이상이 있는 것이 있 같은 것이 같은 것이 같은 것이 있는 것이 있	
	집 해외 가는 것이라. 집 같이 많은 것이 있는 것	
\diamond		
2 Verwenden	n Sprachsteuerung	
Drücken Sie die Taste VO	DICE auf der Samsung Smart Control, und sagen Sie "Hilfe" , um eine	
vollständige Liste der Spr	rachbefehle anzuzeigen.	
(i)		



Neitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Bedienen des Fernsehgeräts mit Ihrer Stimme".

Verwenden von Bewegungssteuerung

Verfügbar je nach Modell und Region.

1 Einrichten v	on Bewegungssteue <u>rung</u>	
Einige Funktionen dieses F und Finger gesteuert werd	ernsehgeräts können mit Hilfe von Ge den.	sten und Bewegungen Ihrer Hände
Aktivieren Sie Bewegungs	steuerung über System > Bewegungss	teuerung.
	System ^	
	Einstell. Fußballmodus	
	Menüsprache D	Deutsch
	Smart Control-Einstellungen Setup der Universalfernbedienung	
	Sprachsteuerung	
	Bewegungssteuerung E	in en seu seu seu seu seu seu seu seu seu seu
2 Verwenden I	Bewegungssteuerung	
 Heben Sie die Hand mit 	t nach oben zeigendem Zeigefinger ho	ch, bis ein Pfeil-Cursor auf dem
Bildschirm erscheint. 2. Bewegen Sie die Hand,	um den Zeiger auf dem Bildschirm zu s	steuern, und führen Sie dann die Geste
zum Klicken mit der M	aus aus, um eine Schaltfläche auszuwäl	hlen.
+ 6		

- Um Bewegungssteuerung verwenden zu können, muss eine TV-Kamera (separat erhältlich) angeschlossen werden.
- Neitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Bedienen des Fernsehgeräts mit Bewegungen".

Verwenden der Samsung Smart Control



2 Einstellen der Samsung Smart Control

Konfigurieren Sie die Samsung Smart Control entsprechend Ihren Vorlieben. Sie können unter anderem die Berührungsempfindlichkeit und die Größe auf dem Bildschirm einstellen. Konfigurieren Sie die Smart Control-Einstellungen über System > Smart Control-Einstellungen.

System
Barrierefreiheit
Einstell.
Fußballmodus
Menüsprache Deutsch
Smart Control-Einstellungen
Setup der Universalfernbedienung
Sprachsteuerung
✓





Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Verwenden von Samsung Smart Control".

Verwenden des Fußballmodus

Verfügbar je nach Modell und Region.

1 Aktivieren d	er Fußballmodus
Fußballmodus ermöglicht	optimale Einstellungen für Bild und Ton, sodass es Ihnen vorkommt, als
Um eine Sportveranstaltu und navigieren Sie zu Syst	ng aufzunehmen, schließen Sie das USB(HDD)-Gerät an den Fernseher an em > Fußballmodus Stellen Sie Fußballmodus auf Fin ein
	System
	Barrierefreiheit
	Fußballmodus
	Menüsprache Deutsch
	Smart Control-Einstellungen Setup der Universalfernbedienung
	Sprachsteuerung
化预制化 法推进 法执行法 机	
한 않는 것이 같이 많은 것이다.	이 이번 사람이 있는 것 같은 것 같은 것은 것 같은 것 같은 것이다.
2 Verwenden	Eußballmodus
Verwenden	
Drücken Sie die Eingabeta dem Bildschirm das gewür	ste, während Sie eine Sportveranstaltung ansehen, und wählen Sie dann auf hschte Feld aus. Auf diese Weise können Sie Sendungen aufnehmen, in soziale
Medien nutzen, Szenen zo	omen sowie die Highlights speichern und anzeigen.
	이는 것은 것 같은 것 같은 것 같은 것은 것 같은 것 ¹⁹ 것이 있는 것 같은 것은 것을 했다.

🖉 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Realistischere Darstellung bei Sportsendungen".

Einstellen der Multi-Link Screen

Verfügbar je nach Modell und Region.

	1 Ausführen von Multi-Link Screen
	Drücken Sie die Taste M.SCREEN.
	SAUE-SUUED
П	Verwenden von Multi-Link Screen Nach Auswahl des gewünschten Fensters mit der Samsung Smart Control können Sie beim Fernsehen eine Website suchen oder eine App verwenden. Wenn Sie die Taste M.SCREEN drücken, können Sie eine Funktion auswählen, die unter Multi-Link Screen unterstützt wird.

Neitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Mehrere Funktionen auf einem einzigen Bildschirm".

Bearbeiten von Sendern

	Bearbeitung	von Sendern starten			
Führe bearb	n Sie die Funktion Sei eiten.	nder bearbeiten aus. Navigierer	ı Sie dafür zu Send	derempfang > Sender	
		Senderempfang			
		Autom. Sendersuchlauf			
		TV-Empf.	Kabel		
		Senderliste			
		TV-Programm			
		ProgrManager			
		Sender bearbeiten			
		Favorit. bearb.			
		\sim			

2 Ändern der Sendernummer oder des Namens

Wählen Sie Nummer ändern, und verändern Sie dann die Position des Senders in der Liste. Um Sender aus der Liste zu entfernen, wählen Sie mit dem Touchpad der Samsung Smart Control oder den Richtungstasten die Sender aus und löschen Sie sie.





3 Sortieren der Senderliste

1. Wählen Sie zuerst einen digitalen Sender in der Liste aus, und wählen Sie dann Optionen > Sortieren.

2. Wählen Sie die gewünschte Methode zum Sortieren der Liste.





Anschluss - Antenne

Verfügbar je nach Modell und Region.

Um Fernsehsignale empfangen zu können, muss das Fernsehgerät an eine Antenne angeschlossen werden.

🖉 Bei Verwendung eines Kabel- oder Satellitenreceivers muss keine Antenne angeschlossen werden.

Schließen Sie das für Ihre Fernsehumgebung geeignete Antennenkabel an den Antennenanschluss Ihres Fernsehgeräts an (siehe Abbildung).



Am besten verbinden Sie beide Anschlüsse mit einem Multischalter oder DiSEqC-. und stellen **Antennen-Verbindungstyp** auf **Dual** ein.

Anschließen von Videogeräten

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Ihr Fernsehgerät ist mit einer Vielzahl von Videoeingängen zum Anschließen von externen Geräten wie Kabel- und Satellitenreceivern, Blu-Ray- und DVD-Playern, Camcordern und Spielekonsolen ausgestattet. Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Anschlüsse in absteigender Reihenfolge der Bildqualität.

- HDMI
- Component
- Externe Eingangsquelle

Beste Bildqualität erreichen Sie, wenn Sie das Videogerät über einen HDMI-Anschluss an den Fernseher anschließen. Wenn das Gerät über keinen HDMI-Anschluss verfügt, erzielen Sie mit einem Component-Anschluss die zweitbeste Bildqualität.

- Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein.
- Beachten Sie das Benutzerhandbuch für das externe Gerät, wenn Sie es an das Fernsehgerät anschließen. Die Anzahl der Anschlüsse für externe Geräte sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein.

Anschluss - HDMI

Folgende Arten von HDMI-Kabeln werden empfohlen:

- HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel
- HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet

Bei Verwendung von HDMI-Kabeln müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit einer Dicke von maximal 14 mm.
- Bei Verwendung eines nicht-zertifizierten HDMI-Kabels tritt möglicherweise ein Verbindungsfehler auf oder es wird überhaupt kein Bild angezeigt.
- Manche HDMI-Kabel und -Geräte sind möglicherweise aufgrund abweichender HDMI-Spezifikationen nicht mit diesem Fernsehgerät kompatibel.
- Dieses Fernsehgerät unterstützt nicht die HEC-Funktion (HDMI Ethernet Channel). Ein Ethernet ist ein über Koaxialkabel hergestelltes LAN (lokales Netzwerk), das die IEEE-Kommunikationsprotokolle unterstützt.

Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des Videogeräts und den HDMI-Eingang des Fernsehers an (siehe Abbildung).

Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein.



Anschluss - Component

Schließen Sie das Component-Kabel an den Component-Eingang des Fernsehers und den Component-Ausgang des Geräts an (siehe Abbildung).

Achten Sie darauf, dass die Farben der Stecker mit denen der Eingänge übereinstimmen.



Anschluss - Externe Eingangsquelle

Schließen Sie das AV-Kabel an den Fernsehereingang für AV-Geräte und den AV-Ausgang des Geräts an (siehe Abbildung).

Wenn Sie die AV-Eingänge des Fernsehgeräts verwenden, verbinden Sie das Videokabel mit dem Y-Eingang. Einige Modelle verfügen auch über einen Videoanschluss. In diesem Fall verbinden Sie das Kabel mit dem Videoanschluss.



Anschluss - SCART

Verfügbar je nach Modell und Region.

Verbinden Sie den SCART-Eingang des Fernsehgeräts über ein SCART-Kabel mit dem SCART-Ausgang des Videogeräts. Es ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich, da über eine SCART-Verbindung auch die Audiosignale übertragen werden.

🖉 Bei einer SCART-Verbindung können lediglich Videos in Standardauflösung wiedergegeben werden.



Tonausgabe der Fernsehgeräts über die externen Lautsprecher

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine Vielzahl von Audio-Eingängen für Geräte wie Blu-Ray- und DVD-Player und Audio-Ausgänge für Geräte wie z. B. Verstärker. Die Anschlüsse sind im Folgenden aufgelistet.

- ARC (Audio Return Channel)
- Digital Audio (optisch)

Bei Verwendung von Audioeingängen muss Folgendes beachtet werden:

- Für eine bessere Tonqualität empfehlen wir die Verwendung eines AV-Receivers.
- Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein.
- Beachten Sie das Benutzerhandbuch für das externe Gerät, wenn Sie es an das Fernsehgerät anschließen. Die Anzahl der Anschlüsse für externe Geräte sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein.

Anschluss - HDMI (ARC)

🖉 ARC wird von einigen Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

ARC (Audio Return Channel) ermöglicht digitale Tonausgabe nur mit einem HDMI-Kabel. Die ARC-Funktion ist jedoch nur bei Anschluss eines ARC-fähigen AV-Receivers an den HDMI (ARC)-Eingang des Fernsehgeräts verfügbar.

🖉 Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein.

Verbinden Sie den HDMI (ARC)-Eingang des Fernsehers über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang des anzuschließenden Geräts.



Anschluss - Digitalaudio (optisch)

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Durch den Anschluss eines AV-Receivers über einen (optischen) Digitalaudio-Anschluss an das Fernsehgerät, kommen Sie in den Genuss digitaler Tonausgabe.

Beim Anschließen eines Geräts über ein optisches Kabel werden die TV-Lautsprecher nicht automatisch ausgeschaltet. Um die Fernsehlautsprecher auszuschalten, stellen Sie **TV-Tonausgabe** (**Ton** > **Lautsprechereinstellungen** > **TV-Tonausgabe**) af etwas anderes als TV-Lautsprecher ein.

Stellen Sie die Lautstärke des Audiogeräts mit dessen Fernbedienung ein.

- Ungewöhnliche Geräusche, die beim Betrieb aus dem Audiogerät kommen, können möglicherweise auf ein Problem mit dem Audiogerät hinweisen. Wenn dies der Fall ist, bitten Sie den Hersteller des Audiogeräts um Unterstützung.
- Digitalaudio ist nur bei Sendungen mit 5.1-Ton verfügbar.

Verbinden Sie das optische Kabel mit dem digitalen Audioausgang des Fernsehgeräts und dem digitalen Audioeingang des Geräts (siehe Abbildung).



Anschluss - der Kopfhörer

Verfügbar je nach Modell und Region.

Schließen Sie die Kopfhörer an den Kopfhörerausgang an (siehe Abbildung). Verwenden Sie stets nur Kopfhörer mit dreiadrigen Klinkensteckern (TRS). Die Lautstärke des Kopfhörers und die Lautstärke des Fernsehers werden unabhängig voneinander eingestellt. Wenn der Kopfhörer angeschlossen ist, werden die TV-Lautsprecher stumm geschaltet und bestimmte **Ton**-Optionen deaktiviert.

Die Anschlüsse werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.



Anschluss - Audioausgang

- Nerfügbar je nach Modell und Region.
- Die Bezeichnungen und Anordnungen der Anschlüsse können je nach Modell unterschiedlich sein.

Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Audioausgang des Fernsehgeräts und dem Audioeingang des anzuschließenden Geräts (siehe Abbildung).



Anschließen an einen Computer

Sie können einen Computer entweder direkt an das Fernsehgerät selbst anschließen oder über das Netzwerk mit dem Fernseher verbinden, um dessen Bildschirm oder Inhalte auf dem Fernsehgerät anzuzeigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Computer an das Fernsehgerät anzuschließen:

• Anschließen über HDMI

Sie können den Computer mit einem HDMI-Kabel direkt an das Fernsehgerät anschließen, um die Inhalte des Computers auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.

Anschließen über den HDMI (DVI)-Anschluss

Sie können einen Computer zur Wiedergabe von Inhalten direkt an das Fernsehgerät anschließen, indem Sie den DVI-Anschluss des Computers über ein DVI/HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss am Fernsehgerät verbinden.

Herstellen einer Verbindung über Samsung Link

Wenn Sie die Samsung Link-Software auf einem Computer installieren, können Sie die darauf gespeicherten Foto-, Video- und Musikdateien schnell und einfach wiedergeben, selbst wenn der Computer nicht direkt an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

• Herstellen einer Verbindung über ein Heimnetzwerk (DLNA)

Sie können die auf einem Computer gespeicherten Foto-, Video- und Musikdateien schnell und einfach wiedergeben, indem Sie das Fernsehgerät und den Computer an den gleichen Router anschließen oder mit dem gleichen Zugangspunkt verbinden.

Anschluss - HDMI

Bei Anschluss über HDMI empfehlen wir, eines der folgenden HDMI-Kabel zu verwenden:

- HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel
- HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit einer Dicke von maximal 14 mm. Bei Verwendung eines nicht-zertifizierten HDMI-Kabels tritt möglicherweise ein Verbindungsfehler auf oder es wird überhaupt kein Bild angezeigt.
- Manche HDMI-Kabel und -Geräte sind möglicherweise aufgrund abweichender HDMI-Spezifikationen nicht mit diesem Fernsehgerät kompatibel.
- Dieses Fernsehgerät unterstützt nicht die HEC-Funktion (HDMI Ethernet Channel). Ein Ethernet ist ein über Koaxialkabel hergestelltes LAN (lokales Netzwerk), das die IEEE-Kommunikationsprotokolle unterstützt.
- Einige Computer unterstützen je nach den technischen Daten der eingesetzten Grafikkarte keine HDMI-Verbindung. Schließen Sie den Computer in diesem Fall über ein DVI/HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.

Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des externen Videogeräts und den HDMI-Eingang des Fernsehgeräts an (siehe Abbildung).



Anschluss - HDMI (DVI)

Wenn die Grafikkarte des Computers keine HDMI-Verbindung unterstützt, schließen Sie das Computer über ein DVI/HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an (DVI = Digital Visual Interactive). Bei einer DVI/HDMI-Verbindung wird vom HDMI-Anschluss jedoch nur die Ausgabe von Bildern unterstützt, d. h. über diese Verbindung werden keine Audiosignale übertragen. Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen den externen Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an.

Weitere Informationen zu den vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen erhalten Sie im Abschnitt "Sicherheitshinweise beim Anschließen eines Computers".

Schließen Sie das DVI/HDMI-Kabel an den HDMI (DVI)-Eingang des Fernsehers und den DVI-Ausgang des Computers an (siehe Abbildung).



Anschluss - Samsung Link

Wenn Sie die Samsung Link-Software auf einem Computer installieren, können Sie schnell und einfach die auf dem Computer gespeicherten Foto-, Video- und Musikdateien wiedergeben. Darüber hinaus können Sie die Inhalte eines Computers, der über Ihr Samsung-Konto bei Samsung Link registriert ist, wiedergeben und anzeigen, selbst wenn der Computer und das Fernsehgerät nicht mit dem gleichen Router oder Zugangspunkt verbunden sind.

- 1. Öffnen Sie dazu auf dem Computer das Samsung-Portal für Inhalte und Dienste (http://link.samsung.com), und registrieren Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto.
 - Sie müssen sich zunächst mit Ihrem Samsung-Konto registrieren, um die Desktopsoftware für Samsung Link installieren zu können. Wenn Sie noch kein Samsung-Konto besitzen, müssen Sie zuerst eines erstellen.
- 2. Installieren Sie dann die Desktopsoftware für Samsung Link. Nach Abschluss der Installation wird der Computer bei Samsung Link registriert.
- 3. Geben Sie den Ordner an, den Sie mit dem Fernsehgerät verknüpfen möchten. Anschließend können Sie die in diesem Ordner gespeicherten Foto-, Video- und Musikdateien auf dem Fernsehbildschirm anzeigen und wiedergeben.
 - Weitere Informationen zur Verwendung der Desktopsoftware für Samsung Link erhalten Sie in der Hilfe der Software.

Anschluss - Heimnetzwerk (DLNA)

Greifen Sie schnell und einfach auf Foto-, Video- und Musikdateien zu, die auf einem Computer gespeichert sind, um sie auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen bzw. wiederzugeben.

- 1. Verbinden Sie das Fernsehgerät und den Computer mit dem gleichen Router oder Zugangspunkt. Sobald die beiden Gerät verbunden sind, wird ein Heimnetzwerk konfiguriert.
 - Mit Hilfe des Heimnetzwerks (DLNA) können Sie Inhalte zwischen dem Fernsehgerät, Computern und Mobilgeräten austauschen, sofern die Geräte mit dem gleichen LAN- oder WLAN-Router verbunden sind.
- 2. Navigieren Sie auf dem Computer zu [Systemsteuerung] > [Netzwerk und Internet] > [Netzwerkund Freigabecenter] > [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern], und wählen Sie dann [Medienstreamingoptionen auswählen...], um das Medienstreaming zu aktivieren.
- 3. Wählen Sie in der Liste das Fernsehgerät aus, und klicken Sie auf [Zugelassen].
- 4. Starten Sie auf dem Computer den Windows Media Player, wählen Sie [Einstellungen] >
 [Bibliotheksverwaltung], und fügen Sie dann das Verzeichnis mit den Foto-, Video- und Musikdateien hinzu, die auf dem Fernsehbildschirm angezeigt/wiedergegeben werden sollen.
 - Die Dateien können nur dann angezeigt/wiedergegeben werden, wenn Sie zuvor in den Standardordner von Windows Media Player verschoben wurden.
 - Während die Dateifreigabe aktiviert ist, können Unbefugte auf die Dateien zugreifen. Deaktivieren Sie daher die Dateifreigabe, wenn Sie nicht mehr auf die Daten zugreifen müssen.

Herstellen einer Verbindung zu einem Mobilgerät

Mobilgeräte, wie z. B. Smartphones oder Tablet-PCs, können entweder direkt an das Fernsehgerät angeschlossen oder über ein freigegebenes Netzwerk mit dem Fernseher verbunden werden. Anschließend können Sie den Bildschirm des Mobilgeräts oder die auf dem Gerät gespeicherten Inhalte auf dem Fernsehbildschirm anzeigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Fernseher herzustellen:

• Anzeigen des Mobilgerätedisplays auf dem Fernsehbildschirm (Bildschirmspiegelung)

Mit Hilfe der Bildschirmspiegelung können Sie eine drahtlose Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Mobilgerät herstellen und den Bildschirm des Mobilgeräts auf dem Fernsehbildschirm anzeigen.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn das verwendete Mobilgerät die Bildschirmspiegelung unterstützt.

• Verbinden von Mobilgeräten ohne Drahtlosrouter (Wi-Fi-Direkt)

Mit Hilfe von Wi-Fi-Direkt können Sie ohne Router oder Zugangspunkt eine Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und einem Mobilgerät herstellen. Greifen Sie schnell und einfach auf Foto-, Videound Musikdateien zu, die auf dem angeschlossenen Mobilgerät gespeichert sind, um sie auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen bzw. wiederzugeben.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn das verwendete Mobilgerät die Funktion "Wi-Fi-Direkt" unterstützt.

• Herstellen einer Verbindung über Samsung Link

Mit Hilfe von Samsung Link können Sie Foto-, Video- und Musikdateien von Mobilgeräten, die Samsung Link unterstützen, wiedergeben, ohne das Mobilgerät direkt an das Fernsehgerät anzuschließen.

Herstellen einer Verbindung über ein Heimnetzwerk (DLNA)

Sie können Foto-, Video- und Musikdateien von einem Mobilgerät auf dem Fernsehbildschirm anzeigen/ wiedergeben, sofern beide Geräte mit dem gleichen Router oder Zugangspunkt verbunden sind.

Herstellen einer Verbindung mit Hilfe von Smart View 2.0

Installieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die App Smart View 2.0. Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk wie das Fernsehgerät, und führen Sie auf dem Mobilgerät die zuvor installierte App aus.

Anzeigen des Mobilgerätedisplays auf dem Fernsehbildschirm (Bildschirmspiegelung)

Netzwerk > Bildschirmspiegelung Jetzt test,

Mit Mobilgeräten, die die Funktion "Bildschirmspiegelung" unterstützen, können Sie eine drahtlose Verbindung zum Fernsehgerät herstellen, um auf dem Mobilgerät gespeicherte Video- und Audiodateien auf dem Fernsehbildschirm wiederzugeben. Der Begriff "Spiegelung" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass auf dem Mobilgerät gespeicherte Video- oder Audiodateien gleichzeitig auf dem Mobilgerät und auf dem Fernsehgerät wiedergegeben werden.

- Um die Bildschirmspiegelung nutzen zu können, muss das Mobilgerät eine Funktion zur Bildschirmspiegelung wie AllShare Cast oder Bildschirmspiegelung unterstützen. Weitere Informationen darüber, ob Ihr Mobilgerät die Funktion "Bildschirmspiegelung" unterstützt, erhalten Sie auf der Internetseite des jeweiligen Mobilgeräteherstellers.
- Je nach Zustand des Netzwerks kann es bei der Audio- oder Videowiedergabe von Zeit zu Zeit zu Unterbrechungen kommen.

Herstellen einer Verbindung über ein Mobilgerät

- 1. Aktivieren Sie auf dem Mobilgerät die Funktion **Bildschirmspiegelung**. Das Mobilgerät sucht nach verfügbaren Geräten, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.
- *2.* Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte das Fernsehgerät aus. Auf dem Fernsehgerät wird ein Popup-Fenster angezeigt.
- 3. Wählen Sie in dem Popup-Fenster die Option Zulassen aus, um die Verbindung zum Mobilgerät herzustellen.
 - Bei Geräten, für die der Verbindungsaufbau zuvor bereits zugelassen wurde, wird die Verbindung automatisch hergestellt.
 - Wenn Sie die Option Verbiet. auswählen, wird das Gerät nicht angezeigt und kann auch auf diesem Wege nicht mehr aktiviert werden. Navigieren Sie zu Netzwerk > Bildschirmspiegelung > Gerätemanager, um das Herstellen einer Verbindung zu einem zuvor abgelehnten Gerät nachträglich zuzulassen.

Herstellen einer Verbindung, ohne zuvor auf dem Mobilgerät einen Suchlauf durchzuführen...

- Navigieren Sie zu Netzwerk > Bildschirmspiegelung, um die Funktion Bildschirmspiegelung zu aktivieren. Sie können die Funktion Bildschirmspiegelung auch über die Liste auswählen, die angezeigt wird, wenn Sie die Taste SOURCE drücken.
- 2. Aktivieren Sie auf dem Mobilgerät die Funktion "Bildschirmspiegelung". Rufen Sie die Liste auf. Es wird automatisch eine Suche nach Mobilgeräten durchgeführt.
- 3. Nachdem Sie das Fernsehgerät ausgewählt haben, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.
 - 🖉 🛛 Wenn das Herstellen der Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie, das Fernsehgerät aus- und wieder einzuschalten.

Zulassen / Ablehnen des Verbindungsaufbaus über ein Mobilgerät

- 🖉 Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Verbindung über das Mobilgerät zugelassen wird.
- 1. Navigieren Sie zu **Netzwerk > Bildschirmspiegelung > Gerätemanager**, um **Gerätemanager** zu aktivieren. Es wird eine Liste der Geräte angezeigt, die eine Verbindungsanfrage gesendet haben.
- 2. Hier können Sie die Verbindung mit einem Mobilgerät zulassen oder ablehnen.

Verbinden von Mobilgeräten ohne Drahtlosrouter (Wi-Fi-Direkt)

Netzwerk > Wi-Fi-Direkt Jetzt test.

Mit Hilfe von Wi-Fi-Direkt können Sie Mobilgeräte direkt und ohne Kabel mit Ihrem Fernsehgerät verbinden. Nachdem Sie mit Hilfe von Wi-Fi-Direkt eine Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Fernsehgerät hergestellt haben, können Sie die auf dem Mobilgerät gespeicherten Video-, Foto- und Musikdateien auf dem Fernsehbildschirm anzeigen und wiedergeben.

- Das Mobilgerät muss Wi-Fi-Direkt unterstützen. Stellen Sie sicher, dass das Mobilgerät, das Sie verwenden möchten, Wi-Fi-Direkt unterstützt.
- 1. Aktivieren Sie Wi-Fi-Direkt auf dem Mobilgerät und starten Sie dann **Wi-Fi-Direkt**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach verfügbaren Geräte und zeigt sie in einer Liste an. Die Name des Fernsehgeräts wird auf dem Mobilgerät ebenfalls angezeigt.
- Wählen Sie das Gerät in der Liste aus, um eine Verbindung aufzubauen. Wenn vom Fernsehgerät eine Verbindungsanforderung gestellt wird, erscheint eine Genehmigungsanforderung auf dem Mobilgerät (und umgekehrt).
- 3. Lassen Sie die Verbindung zu. Damit wird der Verbindungsvorgang abgeschlossen.

Anschluss - Samsung Link

Mit Samsung Link können Sie Foto-, Video- und Musikdateien von einem Samsung Link-fähigen Mobilgerät ganz einfach anzeigen/wiedergeben. Darüber hinaus können Sie die Inhalte eines Mobilgeräts, das über Ihr Samsung-Konto bei Samsung Link registriert ist, wiedergeben und anzeigen, selbst wenn das Mobilgerät und das Fernsehgerät nicht mit dem gleichen Router oder Zugangspunkt verbunden sind.

- 1. Führen Sie die Samsung Link-App auf dem Mobilgerät aus, und melden Sie sich dann mit Ihrem Samsung-Konto an.
 - Sie müssen sich zunächst mit einem Samsung-Konto anmelden, bevor Sie Samsung Link verwenden können. Wenn Sie noch kein Samsung-Konto besitzen, müssen Sie zuerst eines erstellen.
- 2. Von einem Mobilgerät aus, auf dem die Samsung Link-App über Ihr Samsung-Konto ausgeführt wird, können Sie schnell auf Foto-, Video- und Musikdateien zugreifen.
 - Weitere Informationen zur Verwendung der Samsung Link-App erhalten Sie im Abschnitt "Hilfe" des Benutzerhandbuchs.

Anschluss - Heimnetzwerk (DLNA)

Sie können Foto-, Video- und Musikdateien, die auf einem Mobilgerät gespeichert sind, auf dem Fernsehbildschirm anzeigen bzw. wiedergeben.

- 1. Verbinden Sie das Fernsehgerät und das Mobilgerät mit dem gleichen Router oder Zugangspunkt. Sobald die Gerät verbunden sind, wird ein Heimnetzwerk konfiguriert.
 - Mit Hilfe des Heimnetzwerks (DLNA) können Sie Inhalte zwischen dem Fernsehgerät, Computern und Mobilgeräten austauschen, sofern die Geräte mit dem gleichen LAN- oder WLAN-Router verbunden sind.
- 2. Aktivieren Sie auf dem Mobilgerät die Dateifreigabe. Die freigegebenen Inhalte des Mobilgeräts können auf dem Fernsehgerät angezeigt/wiedergegeben werden.
 - Während die Dateifreigabe aktiviert ist, können Unbefugte auf die Dateien zugreifen. Deaktivieren Sie daher die Dateifreigabe, wenn Sie nicht mehr auf die Daten zugreifen müssen.

Herstellen einer Verbindung mit Hilfe von Smart View 2.0

Wenn Sie die App Smart View 2.0 auf Ihrem Mobilgerät installieren und ausführen, können Sie den Bildschirm des Mobilgeräts auf dem Fernsehbildschirm anzeigen oder die auf dem Mobilgerät gespeicherten Multimediainhalte (Videos, Fotos und Musik) über den Fernseher abspielen.

Wechseln Sie zu Google Play, und suchen Sie nach Smart View 2.0 Installieren Sie die App anschließend auf Ihrem Mobilgerät.Smart View 2.0 ist eine plattformübergreifende App zur Wiedergabe von Inhalten auf mehreren Bildschirmen, mit der Sie den Fernsehbildschirm auf dem Bildschirm des Mobilgeräts anzeigen, Multimediainhalte zwischen zwei Geräten austauschen und das Fernsehgerät per Fernzugriff bedienen können. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch für Smart View 2.0.
Name des Fernsehgeräts im Netzwerk

Netzwerk > Gerätename Jetzt test.

Sie können einen Namen für Ihr Fernsehgerät eingeben, der dann im Netzwerk angezeigt wird.

- 1. Wählen Sie im Menü Netzwerk die Option Gerätename. Eine Liste wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie einen Namen in der Liste aus. Alternativ können Sie durch Auswahl von **Ben.-Eingabe** einen Namen manuell eingeben. Der eingegebene TV-Name wird im Netzwerk angezeigt.

Auswählen des Eingangssignals

Sie können mit der Taste SOURCE ein angeschlossenes externes Gerät auswählen.

Wenn Sie beispielsweise zu einer Spielekonsole wechseln möchten, die über den zweiten HDMI-Anschluss angeschlossen ist, drücken Sie die Taste **SOURCE**. Wählen Sie in der Liste **Quelle** den Eintrag **HDMI2** aus, um das Eingangssignal auf HDMI umzustellen. Die Bezeichnungen der Anschlüsse können je nach Modell unterschiedlich sein.

Im Fenster Quelle sind folgende Optionen verfügbar:

• TOOLS Taste

Wählen Sie einen Anschluss, der mit einem externen Gerät verbunden ist, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Dann stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- 🖉 🛛 Die verfügbaren Optionen können je nach Anschluss unterschiedlich sein.
- Name bearb.: Hiermit geben Sie einen Namen für ein an das Fernsehgerät angeschlossenes Gerät ein, um die externen Geräte in der Liste schnell und einfach identifizieren zu können. Zum Beispiel können Sie einen über ein HDMI/DVI-Kabel an den Fernseher angeschlossenen Computer als DVI PC benennen. Alternativ können Sie einen über ein HDMI/DVI-Kabel an den Fernseher angeschlossenen Computer einfach als PC benennen. Auch können Sie ein über ein HDMI/DVI-Kabel an den Fernseher angeschlossenes AV-Gerät als DVI-Geräte benennen.
- Information: Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zu den angeschlossenen Geräten an.
- Anynet+ (HDMI-CEC): Hiermit zeigen Sie eine Liste der mit Anynet+ (HDMI-CEC) kompatiblen Geräte an, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind.
 - Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein eingestellt ist.
- Geräteformat: Hiermit formatieren Sie die an den Fernseher angeschlossenen USB-Aufnahmegeräte.
 - Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein USB-Gerät ausgewählt wurde.
- USB entfernen: Hiermit können Sie ein an den Fernseher angeschlossenes USB-Gerät sicher entfernen.
 - 🖉 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein USB-Gerät ausgewählt wurde.

Setup der Universalfernbedienung

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Setup der Universalfernbedienung**, um die Funktionen der Universal-Fernbedienung zu konfigurieren. Durch Konfigurieren einer Universalfernbedienung können Sie Kabelreceiver, Blu-ray-Player, Heimkinosysteme und andere externe Geräte mit einer einzigen Fernbedienung steuern.

Einsetzen der Batterien in die Samsung Smart Control

Bevor Sie die Samsung Smart Control verwenden können, müssen Sie zunächst die Batterien wie unten abgebildet einsetzen.



- 1. Ziehen Sie vorsichtig an der Kerbe der Batterieabdeckung, und entfernen Sie die Abdeckung, nachdem Sie sich gelöst hat.
- *2.* Legen Sie 2 AA-Alkaline-Batterien ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (positiver und negativer Pol der Batterien).
- 3. Schieben Sie den oberen Teil der Abdeckung in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der Fernbedienung.
- 4. Drücken Sie die Stifte zu beiden Seiten der Batteriefachabdeckung in der abgebildeten Reihenfolge nach unten, sodass die Abdeckung vollständig und hörbar in die Fernbedienung einrastet.

Wenn Sie dieses Alarm-Symbol auf dem Bildschirm sehen...

Das folgende Alarmsymbol weist darauf hin, dass die Batterieladung der Samsung Smart Control schwach ist. Wenn dieses Alarmsymbol angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterien. Samsung empfiehlt für eine längere Lebensdauer des Geräts die Verwendung von Alkali-Batterien.



<Alarmsymbol bei schwacher Batterieladung>

Pairing-Verfahren mit der Samsung Smart Control

Um das Fernsehgerät mit der Samsung Smart Control bedienen zu können, müssen Sie die Samsung Smart Control zunächst über Bluetooth mit dem Fernseher verbinden (Pairing). Verbinden Sie die Samsung Smart Control mit dem Fernsehgerät.

🖉 Samsung Smart Control kann nur mit einem einzigen Fernsehgerät gekoppelt werden.

Richten Sie die Samsung Smart Control auf den Fernbedienungsempfänger am Fernsehgerät, und drücken Sie die Taste TV, um das Fernsehgerät einzuschalten.

Der Fernbedienungsempfänger des Fernsehgeräts befindet sich je nach Modell an unterschiedlichen Stellen.

Wiederherstellen der Verbindung zur Samsung Smart Control

Wenn die Samsung Smart Control nicht mehr funktioniert oder ungewöhnlich reagiert, tauschen Sie die Batterie aus, da das Problem möglicherweise durch eine zu geringe Batterieladung hervorgerufen wird.

Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Pairing-Verfahren der Samsung Smart Control mit dem Fernsehgerät erneut durchgeführt werden.

- 1. Halten Sie die Tasten **RETURN** und **GUIDE** gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die Samsung Smart Control muss aus einer Entfernung von etwa 30 bis 40 cm auf den Fernbedienungsempfänger am Fernsehgerät gerichtet werden.
- 2. Das Verbindungssymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt. Anschließend wird automatisch eine Verbindung zwischen Samsung Smart Control und dem Fernsehgerät hergestellt.



Verwenden von Samsung Smart Control

Samsung Smart Control vereinfacht die Bedienung des Fernsehgeräts erheblich. Durch Drücken der Taste **KEYPAD** erscheint eine virtuelle Fernbedienung auf dem Bildschirm, über die Sie einfach und problemlos Zahlen eingeben, Inhalte verwalten und Funktionen aktivieren können.

Der empfohlene Einsatzbereich für die Samsung Smart Control beträgt maximal 6 m. Der Betriebsbereich ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.

Tastenfunktionen

Beachten Sie die Detailinformationen zur mitgelieferten Fernbedienung.

Samsung Smart Controlkann sich je nach Modell unterscheiden.





🖉 Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.

Taste	Beschreibung	
тv	Hiermit schalten Sie das Fernsehgerät ein bzw. aus.	
SEARCH	Drücken Sie diese Taste, um das Suchfenster zu öffnen.	
KEYPAD	Mit Hilfe der virtuellen Fernbedienung auf dem Bildschirm können Sie einfach und problemlos Zahlen eingeben, Inhalte verwalten und Funktionen steuern.	
SOURCE	Hiermit wechseln Sie die Signalquelle.	
+	Einstellen der Lautstärke.	
VOICE	 Hiermit starten Sie die Spracherkennung. Wenn auf dem Bildschirm das Mikrofonsymbol erscheint, sprechen Sie den Sprachbefehl in das Mikrofon. Mit dem Sprachbefehl "Hilfe" erhalten Sie grundlegende Informationen zu Verwendung und Sprachbefehlen. Ørechen Sie die Sprachbefehle in einem Abstand von 10 bis 15 cm mit angemessener Lautstärke in das Mikrofon. 	
🖾 / AD	Hiermit schalten Sie den Ton ein oder aus.	
~ P ~	Hiermit wechseln Sie den Sender.	
\land , \lor , \lt , $>$	Bewegen des Zeigers oder Fokus.	
Touchpad	Legen Sie einen Finger auf das Touchpad, und bewegen Sie die Samsung Smart Control. Der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt sich in die Richtung, die durch die Bewegung der Samsung Smart Control vorgegeben wird. Drücken Sie auf das Touchpad, um das markierte Element auszuführen.	
≪, ►, Ⅱ, ₩	Steuerelemente für bestimmte Funktionen, wenn Sie eine Video-, Foto- oder Musikdatei bzw. ein aufgezeichnetes Programm wiedergeben. Sie können diese Tasten auch verwenden, um den Inhalt auf einem externen Gerät zu steuern.	
A, B, C, D	Mit diesen Farbtasten können Sie Zusatzoptionen zu der aktuell verwendeten Funktion aufrufen.	
RETURN / EXIT	Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Außerdem können Sie mit Hilfe dieser Taste während des Fernsehens zum vorherigen Sender zurückkehren.	
SMART HUB	Der Erster Bildschirm wird angezeigt. Vom Erster Bildschirm aus können Sie Ihre bevorzugten Apps, Sender und Eingangsquellen durchsuchen und auf zuvor ausgeführte oder oft genutzte Funktionen zugreifen. Wenn Sie zur Bereichsübersicht wechseln, können Sie darüber hinaus verschiedene Dienste verwenden, die in den einzelnen Bereichen der Dienste zur Verfügung gestellt werden.	
GUIDE / CH.LIST	Hiermit rufen Sie den Programmführer für den digitalen Sender auf.	
③	Aktivieren Sie den Fußballmodus für eine optimale Benutzererfahrung bei Sportveranstaltungen.	
MENU	Hiermit öffnen Sie ein Menü auf dem Bildschirm. Die Verfügbarkeit hängt von der jeweiligen Samsung Smart Control ab.	

Taste	Beschreibung
M.SCREEN	Sie können den Fernsehbildschirm teilen und verschiedene Funktionen nutzen, wie z. B. Fernsehen, Surfen im Internet, Anschauen von Videos usw. <i>D</i> ie Verfügbarkeit hängt von der jeweiligen Samsung Smart Control ab.

Zusatzfunktionen

Halten Sie die folgenden Tasten 1 Sekunde lang gedrückt, um Zusatzfunktionen zu verwenden.

Taste	Beschreibung
GUIDE / CH.LIST	Halten Sie diese Taste gedrückt, um die CH.LIST zu öffnen.
RETURN / EXIT	Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle laufenden Anwendungen zu beenden.
🛱 / AD	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Bereich Schnelltasten für Barrierefreiheit aufzurufen. Wählen Sie die gewünschten Optionen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren aus.
В	Hiermit öffnen Sie ein Menü auf dem Bildschirm.
C	Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Sendung aufzunehmen. 🖉 Verfügbar je nach Modell und Region.
D	Halten Sie diese Taste gedrückt, um Informationen zum aktuell angezeigten Digitalsender oder der aktuell abgespielten Mediendatei anzuzeigen.

Bedienen des Fernsehgeräts durch Bewegen der Samsung Smart Control

Die Samsung Smart Control ist mit einem Bewegungssensor (Gyrosensor) ausgestattet, der die einfache Bedienung des Fernsehgeräts durch Bewegen der Samsung Smart Control ermöglicht.

Wenn Sie einen Finger auf das Touchpad legen, erscheint auf dem Bildschirm ein Zeiger. Bewegen Sie die Samsung Smart Control. Der Zeiger bewegt sich in gleicher Weise wie die Samsung Smart Control. In Fenstern mit Bildlauf können Sie zudem nach oben oder unten blättern.

- 🖉 Wenn Sie den Finger vom Touchpad nehmen, verschwindet der Zeiger auf dem Bildschirm.
- Wenn die Funktion Voice Guide ktiviert ist, funktioniert der Bewegungssensor (Gyrosensor) der Samsung Smart Control nicht. Um den Bewegungssensor der Samsung Smart Control zu verwenden, müssen Sie die Funktion Voice Guide auf Aus einstellen.



Bedienen des Fernsehgeräts mit dem Touchpad

Navigieren Sie zum Menü Unterstützung, und wählen Sie die Option Smart Control-Anleitung aus, um weitere Informationen und Anweisungen für die Verwendung des Touchpads zu erhalten. Jetzt test.

Verschieben des Fokus/Zeigers



Drücken Sie die Richtungstasten (Auf, Ab, Links und Rechts), um den Zeiger oder Fokus in die entsprechende Richtung zu bewegen.

Menüzugriff & Optionsauswahl



Drücken Sie auf das Touchpad. Hiermit können Sie auf ein Fernsehmenü zugreifen oder ein Element auswählen.

Anzeigen des Kontextmenüs in Smart Hub



Halten Sie im Fenster Smart Hub den Finger auf dem Touchpad gedrückt. Das Menü "Optionen" für das ausgewählte Element wird angezeigt.

🖉 Der Inhalt des Menüs "Optionen" hängt vom Kontext ab.

Navigieren zum Smart Hub-Bereich



Ziehen Sie Ihren Finger bei geöffnetem Smart Hub-Fenster auf dem Touchpad nach links oder rechts. Dadurch werden die Bereiche in Smart Hub nach links bzw. rechts verschoben.

Blättern im Web Browser





<Blättern (links/rechts)>

<Blättern (oben/unten)>

Ziehen Sie im geöffneten Webbrowser Ihren Finger auf dem Touchpad nach oben/unten bzw. links/rechts. Auf diese Weise führen Sie im Browserfenster einen Bildlauf durch.

Anzeigen der Fernbedienung auf dem Bildschirm (virtuelle Fernbedienung)

Drücken Sie die Taste **KEYPAD**, um auf dem Bildschirm die virtuelle Fernbedienung anzuzeigen. Sie können mit der virtuellen Fernbedienung ganz einfach Ziffern eingeben, Steuerbefehle geben und Tasten des Fernsehgeräts verwenden.

Die Tasten auf der virtuellen Fernbedienung können je nach aktuellem Betriebsstatus des Fernsehgerät unterschiedlich sein.



Taste	Beschreibung		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 We O BH	 Sie können die Sendernummer direkt eingeben, um zu diesem Sender zu wechseln. Wählen Sie Pre-CH, um zum vorherigen Sender zurückzukehren. TTX/MIX: Alternativ Auswählen von "Teletext ein", "Doppel", "Mix" oder "Aus" 		
	Steuern bestimmter Funktionen, wenn Sie eine Video-, Foto- oder Musikdatei bzw. ein aufgezeichnetes Programm wiedergeben. Sie können diese Tasten auch verwenden, um den Inhalt auf einem externen Gerät zu steuern.		
Hiermit können Sie beim Fernsehen auf häufig verwendete Funktionen zugreifen. DarüTOOLShinaus können Sie Zusatzfunktionen nutzen, die je nach aktuell ausgeführter Funktion unterschiedlich sind.			
INFO Anzeigen von Informationen über die gerade ausgestrahlte digitale Sendung oder den Inhalt.			
MENÜ	Hiermit öffnen Sie das Menü auf dem Bildschirm.		
Speaker Settings	Hiermit wählen Sie die Lautsprecher aus, über die der Ton des Fernsehgeräts ausgegeben werden soll. Um diese Option verwenden zu können, müssen externe Lautsprecher an das Fernsehgerät angeschlossen sein.		
РІР	Hiermit zeigen Sie die Bilder von einem externen Gerät oder Computer in einem Hauptbild und das Fernsehbild in einem Nebenbild (PIP-Bild) an.		
3D Hiermit wird der 3D-Effekt aktiviert bzw. deaktiviert.			

Taste	Beschreibung	
Multi-Link Screen	Sie können den Fernsehbildschirm teilen und verschiedene Funktionen nutzen, wie z. B. Fernsehen, Surfen im Internet, Anschauen von Videos usw.	
AD/SUBT	Anzeigen des Schnelltasten für Barrierefreiheit. Wählen Sie die gewünschten Optionen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren aus.	
P.SIZE	Hiermit ändern Sie das Bildformat.	
DUAL	Wenn Sie die Taste Dual I II einmal drücken, wird der aktuelle Dualmodus auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Taste Dual I II erneut drücken, wird der Dualmodus gewechselt.	
Web Browser	Hiermit starten Sie den Webbrowser.	
e-Manual	Öffnen Sie das e-Manual.	
Anmelden	Hiermit können Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an- bzw. abmelden.	
(O)	 Nach rechts bewegen / Nach links bewegen: Hiermit können Sie die Größe der virtuellen Fernbedienung auf dem Bildschirm anpassen. Großes Format / Normales Format: Sie können die Größe der virtuellen Fernbedienung auf dem Bildschirm verändern. 	

Bedienen externer Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts (Setup der Universalfernbedienung)

System > Setup der Universalfernbedienung Jetzt test.

Verfügbar je nach Modell und Region.

Mit der Universalfernbedienung können Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen Kabelreceiver, Blu-ray-Player, Heimkinosysteme und anderen externen Geräte mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern. Um die Fernbedienung des Fernsehgeräts als Universalfernbedienung zu verwenden, müssen Sie zuerst das IR-Verlängerungskabel (im Lieferumfang enthalten) anschließen.

- Mit Hilfe der Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) können Sie zudem einige externe Samsung-Geräte ohne zusätzliche Konfiguration über die Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)".
- Manche der an den Fernseher angeschlossenen externe Geräte unterstützen die Universalfernbedienung möglicherweise nicht.

Einrichten der Universalfernbedienung

Bestimmen Sie zunächst die Modellnummer des gekauften Fernsehgeräts, bevor Sie externe Geräte oder Kabel anschließen. Ein Aufkleber auf der Rückseite des Fernsehgeräts zeigt die Modellnummer an. Die Vorgehensweise beim Anschließen hängt vom jeweiligen Modell ab.

Um die Fernbedienung des Fernsehgeräts als Universalfernbedienung zu verwenden, verbinden Sie das IR-Verlängerungskabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem Fernsehgerät und stellen Sie es in einer Entfernung von höchstens 10 cm vom Fernbedienungsempfänger des externen Geräts auf.

- 🖉 🛛 Farbe und Aussehen des IR-Verlängerungskabels sind modellabhängig.
- 🖉 Wenn Sie das Kabel anschließen, müssen Sie darauf achten, dass die Farben der Stecker und Buchsen zu einander passen.

Schließen Sie das IR-Verlängerungskabel an den IR-Ausgang des Fernsehers an (siehe Abbildung), und stellen Sie das Ende mit dem Sender in einer Entfernung von höchstens 10 cm vom Fernbedienungsempfänger des externen Geräts auf. Zwischen dem Sender am IR-Verlängerungskabel und dem Empfänger des externen Geräts dürfen sich jedoch keine Hindernisse befinden. Hindernisse stören die Übertragung des Fernbedienungssignals.

Bei Verwendung eines externen Geräts, das für die integrierte Universalfernbedienung der Samsung Smart Control registriert ist, können Sie das externe Gerät ohne Anschluss eines IR-Verlängerungskabels verwenden. Wenn Sie jedoch ein externes Gerät mit der Bewegungssteuerung oder Sprachsteuerung bedienen möchten, müssen Sie auf jeden Fall ein IR-Verlängerungskabel anschließen.



Bedienen externer Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts

Registrieren externer Geräte

- 1. Schalten Sie das externe Gerät ein, das für die Universalfernbedienung eingerichtet werden soll, und öffnen Sie das Menü Quelle.
- 2. Wählen Sie am oberen Bildschirmrand Restunder Universalfernbedienung. Hiermit starten Sie den Prozess zum Einrichten der Universalfernbedienung.
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und registrieren Sie das externe Gerät.

Verwenden der Fernbedienung des Fernsehgeräts

Wenn Sie ein externes Gerät auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts registrieren, wird auch der Anschluss registriert, über den das Gerät angeschlossen ist. Dementsprechend können Sie das Gerät über die Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern, indem Sie es einfach über die Taste **SOURCE** auswählen.

Funktionen der Universalfernbedienung

- 1. Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um zum Menü **Quelle** zu wechseln.
- 2. Wählen Sie am oberen Bildschirmrand Restunder Universalfernbedienung. Hiermit starten Sie den Prozess zum Einrichten der Universalfernbedienung.
- *3.* Wählen Sie im Fenster **Setup der Universalfernbedienung** ein registriertes externes Gerät aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Externe Lautsprecher verwenden

Hiermit geben Sie den Ton des externen Geräts über ein angeschlossenes Heimkinosystem wieder.

🖉 🛛 Diese Option kann nur über eine Set-Top-Box oder einen Blu-ray-Player ausgewählt werden.

• Set-Top-Box verknüpfen

Hiermit geben Sie den Ton der Set-Top-Box über das an das Fernsehgerät angeschlossene Heimkinosystem wieder.

Diese Option kann nur über das Heimkinosystem ausgewählt werden.

• Blu-ray-Player verknüpfen

Hiermit geben Sie den Ton des Blu-ray-Players über das an das Fernsehgerät angeschlossene Heimkinosystem wieder.

🖉 🔹 Diese Option kann nur über das Heimkinosystem ausgewählt werden.

• Quelle einrichten

Hiermit wählen Sie als Eingangsquelle des Fernsehers das gewünschte externe Gerät aus.

• TV EIN/AUS synchr.

Hiermit wird die Set-Top-Box zusammen mit dem Fernsehgerät ausgeschaltet.

Diese Option kann nur über eine Set-Top-Box ausgewählt werden.

• Umbenennen

Hiermit legen Sie einen neuen Namen für das registrierte externe Gerät fest (max. 15 Zeichen).

• Entfernen

Hiermit entfernen Sie das registrierte externe Gerät.

Bedienen des Fernsehgeräts mit einer Tastatur

System > Gerätemanager > Tastatureinstell. Jetzt test,

Sie können das Fernsehgerät über eine Tastatur bedienen.

🖉 Manche Modelle unterstützen keine Tastaturen und Mäuse der USB-HID-Klasse.

Anschließen einer Tastatur

Anschließen einer USB-Tastatur

Verbinden Sie das Kabel der Tastatur mit dem USB-Anschluss des Fernsehgeräts. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung zur Bestätigung der Verbindung angezeigt.

Anschließen einer Bluetooth-Tastatur

- Verfügbar je nach Modell und Region.
- 1. Schalten Sie die Bluetooth-Tastatur auf Standby.
 - 🖉 🛛 Informationen zum Umschalten der Tastatur auf Standby erhalten Sie im Handbuch der Tastatur.
- Wählen Sie System > Gerätemanager > Tastatureinstell. > Bluetooth-Tastatur hinzufügen. Das Fenster Bluetooth-Tastatur hinzufügen wird geöffnet und das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Tastaturen.
 - Wenn Ihre Tastatur nicht erkannt wurde, stellen Sie sie in der Nähe des Fernsehgeräts auf, und wählen Sie dann
 Aktual.. Dadurch wird die Suche nach verfügbaren Tastaturen erneut gestartet.
- *3.* Wählen Sie in der Liste mit den Suchergebnissen eine Bluetooth-Tastatur aus, und wählen Sie dann **Koppeln und verbinden**. Auf dem Bildschirm wird eine Nummer angezeigt.
- 4. Geben Sie die Nummer mit der Bluetooth-Tastatur ein.
 - 🖉 Wählen Sie Ja, um die Einstellungen der Tastatur zu ändern, oder Nein, um sie unverändert zu lassen.

Verwenden der Tastatur

Verwenden Sie mit der an den Fernseher angeschlossener USB- oder Bluetooth-Tastatur die folgenden Remote-Funktionen.

- Pfeiltasten (Verschieben des Fokus), Windows-Taste (MENU-Taste), Menütaste (TOOLS-Taste), Eingabetaste (Auswählen/Ausführen), ESC (RETURN-Taste), Zifferntasten (Zifferntasten)
- F1 (▲), F2 (□), F3 (☉), F4 (□), F5 (⅔), F6 (Taste SOURCE), F7 (Taste CH.LIST), F8 (Taste MUTE), F9/F10 (Lautstärketasten), F11 / F12 (Sendertasten)
- "Hoch / Runter": Auf Seiten im Web-Browser nach oben/unten nblättern
- Drücken und Halten der Eingabetaste: Navigieren Sie im Fenster Smart Hub zu einem Element, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt, um das Menü "Optionen" anzuzeigen.
 - Der Inhalt des Menüs "Optionen" hängt vom Kontext ab.

Wechseln der Tastatur Jetzt test.

Verfügbar je nach Modell und Region.

Wählen Sie **System > Gerätemanager > Tastatureinstell. > Tastaturauswahl**. Geben Sie an, welche Tastatur verwendet werden soll.

🖉 Es kann zu einem Zeitpunkt immer nur eine Tastatur verwendet werden.

Eingabesprachen, Tastaturtyp und Taste zum Wechseln der Sprache Jetzt test,

Wählen Sie **System > Gerätemanager > Tastatureinstell. > Tastaturoptionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

• Tastatursprache

Wenn die Tastatur mehrere Sprachen unterstützt, wählen Sie in der Liste die Sprache aus, die verwenden möchten.

• Tastaturtyp

Geben Sie mit Tastatursprache die Art der ausgewählten Sprache an.

Der Inhalt der Liste **Tastaturtyp** hängt davon ab, welche Sprache unter **Tastatursprache** ausgewählt wurde.

• Eingabespr. wechseln

Wenn die Tastatur mehrere Sprachen unterstützt, wählen Sie in Liste aus, mit welcher Taste zwischen den Sprachen gewechselt werden soll.

Bedienen des Fernsehgeräts mit Hilfe der Maus

System > Gerätemanager > Mauseinstellungen Jetzt test,

Dieses Fernsehgerät kann statt mit einer Fernbedienung auch leicht mit Hilfe einer Maus bedient werden.

Manche Modelle unterstützen keine Mäuse der USB-HID-Klasse.

Anschließen einer Maus

Anschließen einer USB-Maus

Verbinden Sie das Mauskabel mit dem USB-Anschluss des Fernsehgeräts. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung zur Bestätigung der Verbindung angezeigt.

Anschließen einer Bluetooth-Maus

- Verfügbar je nach Modell und Region.
- 1. Schalten Sie die Bluetooth-Maus auf Standby.
 - 🖉 Informationen zum Umschalten der Maus auf Standby erhalten Sie im Handbuch der Maus.
- Wählen Sie System > Gerätemanager > Mauseinstellungen > Bluetooth-Maus hzfg.. Das Fenster Bluetooth-Maus hzfg. wird geöffnet und das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Mäusen.
- *3.* Wählen Sie in der Liste mit den Suchergebnissen eine Bluetooth-Maus aus, und wählen Sie dann **Koppeln und verbinden**. Dadurch wird das Pairing-Verfahren zum Herstellen einer Verbindung zwischen Bluetooth-Maus und Fernsehgerät durchgeführt.

Verwenden der Maus

Nachdem Sie eine USB- oder Bluetooth-Maus an den Fernseher angeschlossen haben, erscheint auf dem Fernsehbildschirm ein Mauszeiger. Sie können diesen Zeiger verwenden, um den Fernseher wie einen Computer zu bedienen.

Auswählen und Ausführen einer Option

Klicken mit der linken Maustaste.

• Anzeigen der Lautstärke-, Stumm- und Sendertasten

Wählen Sie beim Fernsehen das Lautstärke-/Sendersymbol auf dem Bildschirm aus. Verwenden Sie die Bildschirmtasten, um die Lautstärke anzupassen oder den Sender zu wechseln.

🖉 🛛 Wählen Sie erneut das Lautstärke-/Sendersymbol, um die Tasten auszublenden.

• Anzeigen von Verknüpfungssymbolen

Durch Klicken mit der rechten Maustaste werden die Verknüpfungssymbole auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Sie die Funktionen des Fernsehgeräts ganz einfach verwenden können.

Die Verknüpfungssymbole können je nach Funktion unterschiedlich sein.

• Anzeigen des Kontextmenüs in Smart Hub

Navigieren Sie im Fenster Smart Hub zu einem Element, und halten Sie die linke Maustaste eine Sekunde lang gedrückt. Das Menü "Optionen" für das ausgewählte Element wird angezeigt.

Der Inhalt des Menüs "Optionen" hängt vom Kontext ab.

• Blättern im Menü oder den Bildschirmen der Fernsehgeräts

Verschiebt den Cursor nach oben oder unten. Hiermit blättern Sie im Menü des Fernsehers oder in einem Fenster nach oben/unten.

• Schließen von Menüs und Fenstern der Fernsehgeräts

Klicken Sie auf die X-Taste. Hiermit schließen Sie das Menü.

Die Taste X wird angezeigt, wenn eine Maus verwendet wird. Die Taste X wird angezeigt, wenn Sie bei Verwendung einer Funktion einmal mit der linken Maustaste klicken.

Wechseln der Maus Jetzt test,

Wählen Sie **System > Gerätemanager > Mauseinstellungen > Maus auswählen**. Geben Sie an, welche Maus verwendet werden soll.

🖉 Es kann zu einem Zeitpunkt immer nur eine Maus verwendet werden.

Ändern der Maustasten und der Zeigergeschwindigkeit Jetzt test,

Wählen Sie **System > Gerätemanager > Mauseinstellungen > Mausoptionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

• Haupttaste

Auswählen, welche Taste (links oder rechts) verwendet werden soll, um Elemente auszuwählen und auszuführen.

• Zeiger-Geschw.

Anpassen der Bewegungsgeschwindigkeit des Zeigers auf dem Bildschirm.

Eingeben von Text mit der QWERTY-Tastatur

Sobald Sie Text eingeben müssen (z. B. das Netzwerkkennwort für die Anmeldung bei Ihrem Samsung-Konto usw.), wird eine QWERTY-Tastatur angezeigt, mit der Sie den gewünschten Text mit Hilfe Ihrer Fernbedienung eingeben können.

Verwenden von Zusatzfunktionen

Wählen Sie auf der QWERTY-Bildschirmtastatur 💭 aus. Folgende Optionen sind verfügbar:

• Sprache

Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus.

• Empfohlener Text

Aktivieren / Deaktivieren der Funktion für Textvorschläge Wenn Sie die Funktion **Empfohlener Text** aktivieren, können Sie den gewünschten Text noch schneller eingeben. Nachdem Sie die ersten Zeichen eingegeben haben, werden Ihnen passende Textvorschläge angezeigt. Wenn Sie beispielsweise das Wort "Internet" eingeben möchten, müssen Sie lediglich die ersten zwei Zeichen eingeben ("In") und dann das Wort "Internet" aus der Liste der vorgeschlagenen Wörter auswählen. Das Wort wird dann gespeichert, damit Sie es beim nächsten Mal noch einfacher eingeben können.

• Empfohlene Textdaten zurücksetzen

Wenn Sie die Liste leeren möchten, müssen Sie sowohl die Textvorschläge als auch die gespeicherten Wörter löschen.

Nächsten Buchstaben vorhersagen

Aktivieren / Deaktivieren der Textvorhersage. Durch Aktivieren der Textvorhersage kann die Notwendigkeit entfallen, die Tasten für bestimmte Zeichen zu finden und auszuwählen. Um das Wort "Internet" einzugeben, wählen Sie zum Beispiel "I". Neben der I-Taste wird dann eine Wortvorhersage angezeigt. Wählen Sie einfach das vorhergesagte Wort "Internet".

🖉 🔹 Diese Funktion ist auf Worte beschränkt, die zuvor in im Wörterbuch gespeichert wurden.

• Zeichen mit Akzent - Vorschau

Aktivieren / Deaktivieren der Funktion "Akzentbuchstaben anzeigen". Akzentbuchstaben sind Buchstaben mit diakritischen Zeichen, wie z. B. "Ë" oder "Й". Wenn Sie solche Zeichen verwenden möchten, aktivieren Sie die Funktion "Akzentbuchstaben anzeigen".

Diese Funktion steht nur bei Sprachen zur Verfügung, in denen diakritische Zeichen vorkommen.

Aufbauen einer kabelgebundenen Internetverbindung

Durch das Verbinden des Fernsehgeräts mit dem Internet erhalten Sie Zugang zu Online-Diensten und SMART-Funktionen, und Sie können die Software des Fernsehgeräts schnell und einfach über das Internet aktualisieren.

Anschließen eines LAN-Kabels

Verwenden Sie ein LAN-Kabel.

- Das Fernsehgerät kann nicht mit dem Internet verbunden werden, wenn die Netzwerkgeschwindigkeit weniger 10 Mb/s beträgt.
- 🖉 Verwenden Sie ein Cat 7-Netzwerkkabel, um Ihren Fernseher mit dem Internetanschluss zu verbinden.

Es gibt drei Methoden, um das Fernsehgerät mit dem Internet zu verbinden. Informieren Sie sich mit Hilfe der Abbildungen und schließen Sie das Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.

Externes Modem



• (1) IP Router + (2) External Modem



LAN-Wandanschluss



Automatisches Verbinden mit einem Kabelnetzwerk

Netzwerk > Netzwerkeinstellungen Jetzt test,

Hiermit stellen Sie automatisch eine Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk her.

- 1. Stellen Sie Netzwerktyp auf Kabel ein, und wählen Sie dann Verbinden aus.
- 2. Das Fernsehgerät versucht, die Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk herzustellen. Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Wählen Sie OK aus. Wenn der Versuch fehlschlägt, versuchen Sie es erneut oder stellen Sie die Verbindung manuell her.

Manuelles Verbinden mit einem Kabelnetzwerk

Netzwerk > Netzwerkeinstellungen

Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, müssen Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS beim Einrichten der Netzwerkverbindung manuell eingeben. Diese Werte müssen Sie bei Ihrem Internet Service Provider (ISP) erfragen.

- Weitere Informationen zu dynamischen und statischen IP-Adressen erhalten Sie im Abschnitt "Dynamische und statische IP-Adressen".
- 1. Stellen Sie Netzwerktyp auf Kabel ein, und wählen Sie dann Verbinden aus.

Netzwerkeinstellungen Wählen Sie einen Netzwerktyp.		
Netzwerktyp Verbinden	Kabel	
		Sie können d. TV an das Internet anschließen.

2. Wählen Sie **Stopp**, wenn das Fernsehgerät versucht, sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde, wählen Sie **IP-Einstell.**

Netzwerkeinstellungen
Verbindungsüberprüfung wurde abgebrochen.
*
Test der kabelgebundenen Netzwerkverbindung wurde angehalten.
Netzw. wechseln IP-Einstell. Erneut vers. Schließen

- *3.* Stellen Sie im Fenster IP-Einstell. die Option IP-Einstell. auf Manuell eingeben ein, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server an, und wählen Sie dann OK aus.
 - Sie können die Zahlenwerte auf folgende Weisen eingeben.

Stellen Sie die Zahlen mit den Tasten ▲ und ▼ ein. Drücken Sie auf die Taste **KEYPAD**, und geben Sie die Zahlen direkt ein.

IP-Einstell.		
IP-Einstell.	Manuell eingeben	
IP-Adresse	0.0.0.0	
Teilnetzmaske	0.0.0.0	
Gateway	0.0.0.0	
DNS-Einst.	Manuell eingeben	
DNS-Server	0.0.0.0	
ОК	Abbr.	

- 4. Das Fernsehgerät versucht wieder, mit den angegebenen Einstellungen eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Sobald die Verbindung besteht, wird eine Bestätigung angezeigt. Wählen Sie **OK** aus.
 - Die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung kann je nach den Einstellungen des DNS-Servers unterschiedlich sein.
 - 🖉 Weitere Informationen zu den Einstellungen des DNS-Servers erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP).

Aufbauen einer drahtlosen Internetverbindung

Durch das Verbinden des Fernsehgeräts mit dem Internet erhalten Sie Zugang zu Online-Diensten und SMART-Funktionen, und Sie können die Software des Fernsehgeräts schnell und einfach über das Internet aktualisieren.



Herstellen einer Verbindung mit einem Drahlosnetzwerk

Netzwerk > Netzwerkeinstellungen

Verbinden Sie den Fernseher über einen Drahtlosrouter mit dem Internet. Stellen Sie sicher, dass Sie die SSID des WLAN-Routers und den Sicherheitsschlüssel kennen, ehe Sie versuchen, die Verbindung herzustellen. Der Sicherheitsschlüssel wird im Konfigurationsfenster des Drahtlosrouters angezeigt.

- 1. Stellen Sie im Fenster **Netzwerkeinstellungen** die Option **Netzwerktyp** auf **Drahtlos** ein. Nun wird automatisch eine Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.
- *2.* Wählen Sie ein Netzwerk (SSID) Wenn das gewünschte Netzwerk nicht in der Liste vorkommt, wählen Sie Netzwerk hinzufügen und geben Sie die SSID manuell ein.
- *3.* Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein, und wählen Sie **Fertig**. Wenn das ausgewählte Netzwerk nicht sicherheitsaktiviert ist, versucht das Fernsehgerät, die Verbindung sofort herzustellen.
- 4. Es wird versucht, eine Netzwerkverbindung herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, zeigt das Fernsehgerät eine Bestätigungsmeldung an. Wählen Sie OK aus. Wenn der Versuch fehlschlägt, versuchen Sie es erneut oder stellen Sie die Verbindung manuell her.

Manuelles Herstellen einer Verbindung mit einem Drahlosnetzwerk

Netzwerk > Netzwerkeinstellungen

Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, müssen Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS beim Einrichten der Netzwerkverbindung manuell eingeben. Um die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP).

- Weitere Informationen zu dynamischen und statischen IP-Adressen erhalten Sie im Abschnitt "Dynamische und statische IP-Adressen".
- 1. Wenn Sie den **Netzwerktyp** auf **Drahtlos** einstellen, wird automatisch eine Liste der verfügbaren drahtlosen Netzwerke angezeigt.

Netzwerkeinstellungen Wählen Sie einen Netzwerktyp.		
Netzwerktyp	Drahtlos	
Wireless-Netzwerk		
AP0000	ิ ⇒	Sie können d. TV an das Internet
AP0001	중 >	anschließen. Wählen Sie das
Netzwerk hinzufügen		gewünschte Drahtlosnetzwerk aus.
Aktual. WPS(PBC)	

- Wählen Sie das Netzwerk (SSID) aus, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten. Wenn der WLAN-Router nicht in der Liste vorkommt, wählen Sie Netzwerk hinzufügen und geben Sie die SSID des Netzwerks manuell ein.
- *3.* Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein, und wählen Sie **OK**. Wenn das ausgewählte Netzwerk nicht sicherheitsaktiviert ist, versucht das Fernsehgerät, die Verbindung sofort herzustellen.
- 4. Wählen Sie **Stopp**, wenn das Fernsehgerät versucht, sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde, wählen Sie **IP-Einstell.**

Netzwerkeinstellungen		
Verbindungsüberprüfung wurde abgebrocher	1.	
abc123		
Test der WLAN-Verbindung wurde ange	ehalten.	
Netzw. wechseln IP-Einstell.	Erneut vers.	Schließen

- 5. Stellen Sie im Fenster IP-Einstell. die Option IP-Einstell. auf Manuell eingeben ein, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server an, und wählen Sie dann OK aus.
 - Sie können die Zahlenwerte auf folgende Weisen eingeben.

Stellen Sie die Zahlen mit den Tasten ▲ und ▼ ein.Drücken Sie auf die Taste KEYPAD, und geben Sie die Zahlen direkt ein.

IP-Einstell.		
IP-Einstell.	Manuell eingeben	
IP-Adresse	0.0.0.0	
Teilnetzmaske	0.0.0.0	
Gateway	0.0.0.0	
DNS-Einst.	Manuell eingeben	
DNS-Server	0.0.0.0	
ОК	Abbr.	

- 6. Das Fernsehgerät versucht wieder, mit den angegebenen Einstellungen eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Sobald die Verbindung besteht, wird eine Bestätigung angezeigt. Wählen Sie **OK** aus.
 - Die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung kann je nach den Einstellungen des DNS-Servers unterschiedlich sein.
 - Weitere Informationen zu den Einstellungen des DNS-Servers erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP).

Herstellen einer Verbindung mit einem Drahlosnetzwerk mittels WPS

Netzwerk > Netzwerkeinstellungen

Bei einem WLAN-Router, der WPS (Wi-Fi Protected Setup) oder PBC (Push Button Configuration) unterstützt, müssen Sie einfach nur eine Taste am Router drücken, um das Fernsehgerät mit dem Internet zu verbinden.

- Diese Funktionalität steht nicht bei WLAN-Routern zur Verfügung, die WPS nicht unterstützen. Prüfen Sie, ob Ihr WLAN-Router WPS unterstützt.
- 1. Wenn Sie den **Netzwerktyp** auf **Drahtlos** einstellen, wird automatisch eine Liste der verfügbaren drahtlosen Netzwerke angezeigt.
- Wählen Sie WPS(PBC), und drücken Sie dann innerhalb von zwei Minuten die WPS- oder PBC-Taste am WLAN-Router.
- *3.* Das Fernsehgerät tauscht automatisch den Netzwerknamen (SSID) und den Sicherheitsschlüssel mit dem Router aus und versucht dann, eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Sobald die Verbindung besteht, wird eine Bestätigung angezeigt. Wählen Sie **OK**.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Internetverbindung

Lesen Sie die nachfolgenden Informationen, wenn Sie den Fernseher nicht mit dem Internet verbinden können.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der kabelgebundenen Internetverbindung

Kein Netzwerkkabel gefunden Jetzt test. Jetzt test.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel eingesteckt ist. Wenn es angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der Router eingeschaltet ist. Wenn dieser aktiviert ist, versuchen Sie ihn aus- und dann wieder einzuschalten.

Auto. IP-Zuordnung fehlgeschl. Jetzt test,

Gehen Sie folgendermaßen vor, oder konfigurieren Sie die IP-Einstell. manuell.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist und setzen Sie den Router zurück.
- 2. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter.

Verbindung zum Netzwerk konnte nicht hergestellt werden. Jetzt test.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Überprüfen Sie alle IP-Einstell.
- 2. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Routers kurzzeitig aus der Steckdose und schließen Sie ihn danach wieder an.
- 3. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter.

Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, aber nicht mit dem Internet Jetzt test.

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel zum Internetanschluss des LANs mit dem externen LAN-Anschluss des Routers verbunden ist.
- 2. Kontrollieren Sie die DNS-Werte bei den IP-Einstell.
- 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Das Einrichten des Netzwerks ist abgeschlossen, aber es ist keine Verbindung zum Internet möglich (etzt test)

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der drahtlosen Internetverbindung

WLAN-Verbindung fehlgeschlagen, Jetzt test, Jetzt test,

Der ausgewählte WLAN-Router wurde nicht gefunden. Wechseln Sie zu **Netzwerkeinstellungen**, und wählen Sie den richtigen Router.

Keine Verbind. zum drahtl. Router mögl. Jetzt test. Jetzt test.

Überprüfen Sie Folgendes:

- 1. Kontrollieren Sie, ob der Router angeschaltet ist. Wenn dies der Fall ist, schalten Sie ihn kurz aus und dann wieder ein.
- 2. Geben Sie, falls erforderlich, den Sicherheitsschlüssel ein.

Auto. IP-Zuordnung fehlgeschl. Jetzt test,

Gehen Sie folgendermaßen vor, oder konfigurieren Sie die IP-Einstell. manuell.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Routers kurzzeitig aus der Steckdose und schließen Sie ihn danach wieder an.
- 2. Geben Sie, falls erforderlich, den Sicherheitsschlüssel ein.
- 3. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter.

Verbindung zum Netzwerk konnte nicht hergestellt werden. Jetzt test,

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Überprüfen Sie alle IP-Einstell.
- 2. Geben Sie, falls erforderlich, den Sicherheitsschlüssel ein.
- 3. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter.

Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, aber nicht mit dem Internet Jetzt test.

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel zum Internetanschluss des LANs mit dem externen LAN-Anschluss des Routers verbunden ist.
- 2. Kontrollieren Sie die DNS-Werte bei den IP-Einstell.
- 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Das Einrichten des Netzwerks ist abgeschlossen, aber es ist keine Verbindung zum Internet möglich Jetzt test.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Mobilfunknetz

Verfügbar je nach Modell und Region.

Bei Nutzung des Mobilfunknetzes stehen manche Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Stecken Sie den Mobilfunk-Dongle (separat erhältlich) wie in der Abbildung gezeigt in den USB-Anschluss. Der Mobilfunk-Dongle muss an das Fernsehgerät angeschlossen sein, damit eine Verbindung zum Mobilfunknetz hergestellt werden kann. Mobilfunk-Dongles sind separat und nicht von Samsung erhältlich.

- 🖉 Wenden Sie sich bei Problemen mit Online-Diensten an Ihren Internetdienstanbieter.
- Automat. Ticker ist bei Verbindungen über Mobilfunknetze nicht verfügbar.



Unterstützte Anbieter und Modelle

- Vodacom (Modell: K4605)
- MTN (Modell: E3131S, E3251)
- Safaricom (Modell: E303)

Überprüfen des Internet-Verbindungsstatus

Netzwerk > Netzwerkstatus Jetzt test,

Netzwerk	
Netzwerkstatus	
Netzwerkeinstellungen	
Wi-Fi-Direkt	
Multimedia-Geräteeinste	llungen
Bildschirmspiegelung	
Gerätename	[TV]Samsung LE

Das tatsächliche Aussehen des Menüs kann je nach Modell des Fernsehgeräts von der Abbildung abweichen.

Zeigen Sie das derzeitige Netzwerk und den Status der Internetverbindung an.

Mehrere Funktionen auf einem einzigen Bildschirm

Verfügbar je nach Modell und Region.

Mit dieser Funktion können Sie beim Fernsehen im Internet surfen, Apps verwenden und vieles mehr.

- Ehe Sie Multi-Link Screen verwenden, stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Die Verwendung von Multi-Link Screen erfordert eine funktionierende Internetverbindung.
- Öffnen Sie Einst. Meine TV-Programme (Smart Hub > Einst. Meine TV-Programme > Dienstanbieter einrichten), und schließen Sie die Konfiguration von Smart Hub ab, ehe Sie Smart Hub mit Multi-Link Screen verwenden.
- Wenn Multi-Link Screen gestartet wird, ohne dass Smart Hub am Fernsehgerät eingerichtet wurde, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Um Multi-Link Screen verwenden zu können, müssen Sie zuerst Smart Hub einrichten. Wählen Sie dazu im Popup-Fenster die Option **Smart Hub einrichten** aus, und schließen Sie die Einrichtung von Smart Hub ab.

Starten von Multi-Link Screen

Bild > Multi-Link Screen öffnen

Wählen Sie im Menü Bild, die Option Multi-Link Screen öffnen.

Drücken Sie die Taste M.SCREEN auf der Samsung Smart Control, um Multi-Link Screen zu starten.

Verwenden von Multi-Link Screen

- UHD- und FHD-Inhalte und -Sender können nicht zur gleichen Zeit angezeigt werden.
- 🖉 Wenn Sie Smart Hub starten, während Sie Multi-Link Screen verwenden, wird Multi-Link Screen automatisch beendet.
- Bestimmte Funktionen des Fernsehgeräts werden möglicherweise von Multi-Link Screen nicht unterstützt. Beenden Sie in diesem Fall Multi-Link Screen, und greifen Sie dann auf die entsprechende Funktion zu.

Auswählen einer Funktion

- Drücken Sie, während Multi-Link Screen ausgeführt wird, auf der Samsung Smart Control die Taste M.SCREEN. Das Menü "Optionen" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie im Menü "Optionen" die gewünschte Funktion aus. Dadurch wird die ausgewählte Funktion gestartet.
 - Die von Multi-Link Screen unterstützten Funktionen sind je nach Land unterschiedlich.

Wechseln des Senders / Anpassen der Lautstärke

- 1. Bewegen Sie den Zeiger oder Fokus über den Bildschirm, für den Sie den Sender wechseln oder die Lautstärke anpassen möchten.
- Den Sender wechseln Sie mit Hilfe der Sendertasten, während Sie für die Lautstärkeregelung die Lautstärketasten verwenden. Dadurch werden für den ausgewählten Bildschirm der Sender gewechselt bzw. die Lautstärke angepasst.

Pairing-Verfahren mit einem Bluetooth-Kopfhörer

Nachdem Sie die Bluetooth-Kopfhörer mit dem Fernsehgerät verbunden haben, können Sie den Ton eines anderen Bildschirms über die Kopfhörer ausgeben.

- 🖉 Es kann zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Das Mobiltelefon funktioniert möglicherweise nicht.
- 🧷 Je nach Gerät kann es zu Problemen mit der Synchronisierung von Bild und Ton kommen.
- Je nach Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Fernsehgerät kann die Verbindung zwischen den beiden Geräten abbrechen.
- Die Funktionen für Bluetooth-Kopfhörer, SoundShare-Einstellungen und Surround können nicht zur gleichen Zeit verwendet werden.
- Wenn Multi-Link Screen beendet wird, werden die Bluetooth-Kopfhörer getrennt.
- 1. Bereiten Sie die Bluetooth-Kopfhörer für das Pairing-Verfahren vor.
 - Weitere Informationen zur Vorbereitung der Kopfhörer für das Pairing-Verfahren erhalten Sie im Benutzerhandbuch der jeweiligen Kopfhörer.
- Drücken Sie, während Multi-Link Screen ausgeführt wird, auf der Samsung Smart Control die Taste M.SCREEN. Das Menü "Optionen" wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie im Menü "Optionen" den Eintrag Einstell. aus.
- 4. Wählen Sie im Menü Bluetooth-Kopfhörer verbinden die Option Einstell.. Auf dem Bildschirm wird das Fenster für die Bluetooth-Verbindung angezeigt, und es wird automatisch ein Suchlauf nach verfügbaren Kopfhörern durchgeführt.
 - Wenn Ihre Kopfhörer beim Suchlauf nicht gefunden wurden, halten Sie die Kopfhörer näher zum Fernsehgerät, und wählen Sie dann Aktual.. Dadurch wird erneut nach verfügbaren Kopfhörern gesucht.
- 5. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Kopfhörer Ihre Kopfhörer aus, und wählen Sie dann **Koppeln und** verbinden. Dadurch wird das Pairing-Verfahren zum Herstellen einer Verbindung zwischen Kopfhörer und Fernsehgerät durchgeführt.
 - Wenn Sie einen Bluetooth-Kopfhörer bereits mit dem Fernsehgerät verbunden haben, können Sie ihn später einfach wieder verbinden.
 - Wenn mit dem Kopfhörer Kompatibilitätsprobleme auftreten, löschen Sie den Verbindungsverlauf auf dem Bluetooth-Kopfhörer und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Auswählen der Audioquelle für verschiedene Bildschirme

Es ist möglich, den Ton eines Bildschirms über die Lautsprecher und den Ton eines anderen Bildschirms über die Bluetooth-Kopfhörer auszugeben.

- 1. Drücken Sie, während Multi-Link Screen ausgeführt wird, auf der Samsung Smart Control die Taste M.SCREEN. Das Menü "Optionen" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie im Menü "Optionen" den Eintrag Einstell. aus.
- 3. Wählen Sie im Menü Lautsprechereinstellungen die Option Einstell.
- *4.* Wählen Sie einen Bildschirm für die **TV-Lautsprecher** und einen anderen Bildschirm für die **Bluetooth-Kopfhörer** aus.
 - Sie können nicht denselben Bildschirm für **TV-Lautsprecher** und **Bluetooth-Kopfhörer** auswählen.
 - 🖉 Auto: Diese Option wird nur über die TV-Lautsprecher unterstützt. Bluetooth-Kopfhörer werden nicht unterstützt.

Smart Hub

Smart Hub > Smart Hub öffnen Jetzt test.

Mit Smart Hub können Sie im Internet surfen, Apps herunterladen und über soziale Netzwerke mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben. Darüber hinaus können Sie Fotos, Videos, Musik und Dateien von einem externen Speichermedium genießen.

- Manche der Dienste in Smart Hub sind kostenpflichtig. Um einen solchen Dienst zu erwerben, ist ein Konto beim Dienstanbieter oder für Samsung Apps TV ("Samsung-Konto") erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Das Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein, wenn Sie Smart Hub verwenden möchten.
- Manche der Funktionen in Smart Hub setzen eine Internetverbindung voraus und stehen je nach Dienstanbieter, Sprache oder Region nicht zur Verfügung.
- Um Smart Hub verwenden zu können, müssen Sie der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der Datenschutzerklärung zustimmen. Andernfalls sind Sie nicht in der Lage, auf die Funktionen und damit verbundenen Dienste zuzugreifen. Sie können den gesamten Inhalt von Geschäftsbedingungen & Datenschutz anzeigen, indem Sie zu Smart Hub > Geschäftsbedingungen & Datenschutz. navigieren. Wenn Sie Smart Hub nicht mehr verwenden möchten, können Sie vom Vertrag zurücktreten.
- 🖉 Ausfälle des Smart Hub-Dienstes können durch eine Unterbrechung Ihrer Internetverbindung verursacht werden.

Testen der Verbindung von Smart Hub

Unterstützung > Eigendiagnose > Smart Hub-Verbindungstest

Wenn Smart Hub nicht funktioniert, navigieren Sie zu **Unterstützung > Eigendiagnose > Smart Hub-Verbindungstest**. Hiermit wird eine Diagnose des Problems durchgeführt, indem die Internetverbindung, Ihr Internetdienstanbieter, der Samsung-Server und die Bereiche für die Samsung Apps überprüft werden.

Wenn der Test beendet ist und die Probleme mit Smart Hub weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Öffnen des Erster Bildschirm

Drücken Sie beim Fernsehen auf die Taste 🍘, um den Erster Bildschirm zu öffnen.

Vom **Erster Bildschirm** aus können Sie Ihre bevorzugte Apps, Sender und Eingangsquellen durchsuchen und auf zuvor ausgeführte oder oft genutzte Funktionen zugreifen.

Sie können das Fernsehgerät so konfigurieren, dass der Erster Bildschirm beim Einschalten automatisch geöffnet wird. Navigieren Sie zu Smart Hub > Erster Bildschirm-Einstellungen, und stellen Sie Autom. Start auf Ein ein.

Festlegen von Favoriten

- 1. Drücken Sie beim Fernsehen auf die Taste 😝, um den **Erster Bildschirm** zu öffnen, und navigieren Sie zum gewünschten Element.
- 2. Verwenden des Touchpads. Das Menü "Optionen" wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie im Menü die Option **Zu Favoriten hinzufügen** aus, um das ausgewählte Element als obersten Eintrag zur Favoritenliste hinzuzufügen.
 - Wenn Sie ein Element aus der Favoritenliste entfernen möchten, wählen Sie es aus, und halten Sie den Finger auf dem Touchpad gedrückt, um das Kontextmenü anzuzeigen. Wählen Sie dann **Aus Favoriten entfernen**.

Löschen des Browserverlaufs

- 1. Drücken Sie auf die Taste 😝, um den **Erster Bildschirm** zu öffnen, und wählen Sie **Alle löschen**. Sie werden gebeten, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2. Wählen Sie auf dem Bildschirm YES aus. Nun wird Ihr Browserverlauf vollständig gelöscht.
 - Die Elemente in Ihrer Favoritenliste bleiben jedoch erhalten.
 - Sie können Ihren Browserverlauf auch löschen, indem Sie im Menü Alle löschen die Option Smart Hub > Erster Bildschirm-Einstellungen auswählen.

Wechseln zur Bereichsübersicht

Drücken Sie die Taste **(**), um den **Erster Bildschirm** aufzurufen, und wählen Sie das Symbol zum Anzeigen der Bereiche aus. In der Übersicht mit den Bereichen der verschiedenen Dienste stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Nutzbar je nach Modell und Region.

• 🔊 Spiele

Navigieren Sie zu **Smart Hub** > **Spiele**, um die Spiele-Apps für Smart TV und detaillierte Informationen zu Smart Hub anzuzeigen. Dadurch wird das Herunterladen und Spielen erleichtert. Darüber hinaus können Sie Spiele verwalten, die Sie mit Ihrem Samsung-Konto heruntergeladen oder erworben haben.

G SAMSUNG APPS

Sie können eine Vielzahl kostenloser und kostenpflichtiger Apps für Nachrichten, Sport, Wetter und Gaming auf dem Fernsehgerät wie auf einem Smartphone oder Tablet genießen.

• 🙆 Meine TV-Programme

Sie können auf einen Blick, sortiert nach Sendern oder Austrahlungszeitpunkt, die aktuell ausgestrahlten Programme ebenso wie Programmempfehlungen die nächste Zeit anzeigen. Darüber hinaus können Sie aufgenommene Videos anschauen.

• (b) MEINE FILME & SERIEN

Sie können Filme und Fernsehsendungen über die mit Smart Hub bereitgestellte App direkt kaufen und ansehen, ohne eine externe Videoquelle (z. B. DVD- oder Blu-ray-Player) anzuschließen.

G MULTIMEDIA

Sie haben die Möglichkeit zur Wiedergabe und Anzeige von Fotos, Videos und Musikdateien von einem externen Speichergerät und zum Abspielen aufgenommener Videos.

Verwenden der Smart Hub-Anleitung

Unterstützung > Smart Hub-Anleitung

Wählen Sie im Menü **Unterstützung**, die Option **Smart Hub-Anleitung**. In der Anleitung können Sie sich mit den Grundlagen von Smart Hub und den verschiedenen Bereichen vertraut machen.

Zurücksetzen Smart Hub

Smart Hub > Smart Hub zurücksetzen Jetzt test,

Sie können alle gespeicherten Informationen über Samsung-Konten und verbundene Dienstkonten sowie die Verträge und Anwendungen für Smart Hub zurücksetzen.

Verwenden von Smart Hub mit Samsung-Konto



🖉 🛛 Das tatsächliche Aussehen des Menüs kann je nach Modell des Fernsehgeräts von der Abbildung abweichen.

Erstellen eines Samsung-Konto

Smart Hub > Samsung-Konto Jetzt test,

Manche der Dienste von Smart Hub müssen bezahlt werden. Um einen solchen Dienst zu erwerben, ist ein Konto beim Dienstanbieter oder für Samsung Apps TV ("Samsung-Konto") erforderlich.

Um ein Samsung-Konto zu erstellen, benötigen Sie eine E-Mail-Adresse.

- Um ein Samsung-Konto erstellen zu können, müssen Sie der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der Datenschutzerklärung für das Samsung-Konto zustimmen. Andernfalls kann kein Samsung-Konto erstellt werden. Sie können den gesamten Inhalt der Vereinbarung einsehen, indem Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto > Geschäftsbed., Datenschutzrichtl. navigieren.
- Alternativ können Sie ein Samsung-Konto auch online auf "http://content.samsung.com" erstellen. Sie können für den Fernseher und die Website die gleiche Benutzerkennung verwenden.

So erstellen Sie ein Samsung-Konto über das Menü "Samsung-Konto registrieren".

- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto > Konto erstellen und wählen Sie Samsung-Konto erstellen.
- 2. Stimmen Sie zu, ein Samsung-Konto zu verwenden, und wählen Sie Weiter.
- *3.* Erstellen Sie gemäß den Anweisungen im Fenster Konto erstellen ein Samsung-Konto.

Sobald das Samsung-Konto erstellt wurde, werden Sie automatisch bei Smart Hub angemeldet.

So erstellen Sie ein Samsung-Konto mit Hilfe eines Facebook-Kontos

Facebook-Benutzer können die notwendigen Informationen, um ein Samsung-Konto zu erstellen, einfach von Facebook erhalten.

- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto, und wählen Sie Anmeld..
- 2. Wählen Sie zunächst 🕂 und dann **Mit Facebook erstellen**.
- 3. Geben Sie Ihre Facebook-ID und das Kennwort ein, und wählen Sie dann Anmelden.
- 4. Stimmen Sie zu, ein Samsung-Konto zu verwenden, und wählen Sie Weiter.
- 5. Erstellen Sie gemäß den Anweisungen im Fenster Konto erstellen ein Samsung-Konto. Nachdem das Samsung-Konto erstellt wurde, werden Sie automatisch angemeldet.
 - Wenn Sie ein Samsung-Konto mit Hilfe Ihres Facebook-Kontos erstellen, werden diese beiden Konten automatisch miteinander verknüpft.
Anmelden bei Ihrem Samsung-Konto

Smart Hub > Samsung-Konto > Anmeld.

Speichern und Anmelden bei einem Samsung-Konto

Wenn Sie sich noch nicht mit dem Fernsehgerät bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet haben, müssen Sie Ihr Samsung-Konto zunächst auf dem Fernsehgerät speichern.

- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto und wählen Sie Anmeld..
- 2. Wählen Sie zunächst (+) und dann Anmelden.
- 3. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und das Passwort ein, und wählen Sie dann Anmelden.
 - 🖉 Aktivieren Sie die Option Automatisch anmelden, wenn Sie sich automatisch bei Smart Hub anmelden möchten.
 - Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, wählen Sie **Passwort zurücksetz.** aus, um per E-Mail Anweisungen zum Zurücksetzen des Kennworts zu erhalten.
- 4. Wählen Sie eine Bilddatei aus, die Sie als Profilbild verwenden möchten. Das **Samsung-Konto** ist nun auf dem Fernsehgerät gespeichert.
- 5. Wählen Sie Fertig, um sich bei Ihrem Samsung-Konto anzumelden.

Einfaches Anmelden bei Ihrem auf dem Fernsehgerät gespeicherten Samsung-Konto

- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto und wählen Sie Anmeld..
- 2. Wählen Sie zunächst Ihr Samsung-Konto und dann Anmelden aus.
- *3.* Melden Sie sich mit dem für das ausgewählte Samsung-Konto eingestellten Anmeldeverfahren bei Ihrem Samsung-Konto an.

Verknüpfen des Samsung-Kontos mit den App-Konten

Smart Hub > Samsung-Konto > Dienst-Konten verknüpfen

Wenn Sie Ihr Samsung-Konto mit Konten von auf dem Fernsehgerät installierten Apps verknüpfen, werden Sie mit einer Anmeldung bei Ihrem **Samsung-Konto** auch automatisch bei den verknüpften Konten angemeldet. Sie können beispielsweise die Facebook-App herunterladen und Ihr Facebook-Konto mit Ihrem **Samsung-Konto** verknüpfen. Wenn Sie sich in diesem Fall bei Ihrem **Samsung-Konto** anmelden, werden Sie auch automatisch bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet.

Um die Funktion **Dienst-Konten verknüpfen** verwenden zu können, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Samsung-Konto anmelden.

Verknüpfen von App-Konten

- 1. Navigieren Sie zu **Smart Hub > Samsung-Konto**, und wählen Sie **Dienst-Konten verknüpfen**. Es wird eine Liste mit Apps angezeigt, die mit Ihrem **Samsung-Konto** verknüpft werden können.
- 2. Wählen Sie eine App aus der Liste aus. Das Fenster "Mit anderen Konten verkn." wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- *3.* Geben Sie die aktuelle Benutzerkennung und das Kennwort der App ein, um sich anzumelden. Nach Abschluss der Anmeldung ist das App-Konto mit dem Samsung-Konto verknüpft.

Trennen eines verknüpften Kontos

- 1. Navigieren Sie zu **Smart Hub > Samsung-Konto** und wählen Sie **Dienst-Konten verknüpfen**. Wählen Sie eine App aus, deren Verknüpfung aufgehoben werden soll.
- 2. Ein Dialogfeld zur Bestätigung wird angezeigt. Wählen Sie Ja, um die Verknüpfung der App zu beenden.

Ändern und Ergänzen der Informationen für ein Samsung-Konto

Smart Hub > Samsung-Konto

Sie können Ihr Samsung-Konto über das Menü Samsung-Konto verwalten.

- 🖉 Um die Kontoinformationen zu ändern, müssen Sie bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein.
- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto und wählen Sie Profil bearb..
- 2. Geben Sie das Kennwort ein, und wählen Sie dann **Fertig**. Das Fenster zum Bearbeiten des Profils wird geöffnet.

Das Fenster zum Bearbeiten des Profils bietet die folgenden Funktionen.

Profilbild ändern

Wenn Sie auf der Anmeldeseite Profilbild bearbeiten auswählen, können Sie das Profilbild ändern.

• Registrieren Ihres Gesichts für Ihr Samsung-Konto

Wenn Sie im Anmeldefenster die Option **Gesicht registr.** wählen, können Sie Ihr Gesicht für Ihr Samsung-Konto registrieren. Das registrierte Gesicht wird je nach **Anmeldemethode** verwendet.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine separat erhältliche TV-Kamera an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Auswählen eines Anmeldeverfahrens für das Samsung-Konto auf Ihrem Fernsehgerät

Wählen Sie zuerst im Anmeldefenster die Option **Anmeldemethode**, und wählen Sie dann ein Anmeldeverfahren aus. Sie können bestimmen, wie die Anmeldung beim Fernsehgerät mit dem gespeicherten Samsung-Konto erfolgen soll.

• Einrichten der automatischen Anmeldung

Aktivieren Sie die Option **Automatisch anmelden**, wenn Sie sich automatisch bei **Smart Hub** anmelden möchten.

Eingeben der grundlegenden Benutzerinformationen

Sie können Ihren Vornamen, den Nachname und das Geburtsdatum eingeben.

• Empfangen von E-Mails zu Samsung-Diensten

Sie können festlegen, ob Sie E-Mails zu den Diensten von Samsung empfangen möchten. Mit diesen E-Mails können Sie sich über aktuelle Entwicklungen bei Samsung informieren.

Löschen aller Samsung-Konten vom Fernsehgerät

Smart Hub > Samsung-Konto > Konten aus TV entfernen

Navigieren Sie zu **Smart Hub** > **Samsung-Konto** und wählen Sie **Konten aus TV entfernen**. Die auf dem Fernsehgerät gespeicherten Konto- und Passwortinformationen werden ebenso wie die Kontoinformationen der verknüpften Apps gelöscht.

🖉 Um Ihre Kontodaten zu löschen, müssen Sie mit Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein.

Verwenden des Bereichs Spiele



- Das tatsächliche Aussehen des Menüs kann je nach Modell des Fernsehgeräts von der Abbildung abweichen.
- Dieser Dienst oder bestimmte Funktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

Navigieren Sie zu **Smart Hub** > **Spiele**, um die Spiele-Apps für Smart TV und detaillierte Informationen zu Smart Hub anzuzeigen. Dadurch wird das Herunterladen und Spielen erleichtert. Darüber hinaus können Sie Spiele verwalten, die Sie mit Ihrem Samsung-Konto heruntergeladen oder erworben haben.

- Ehe Sie den Bereich Spiele verwenden, kontrollieren Sie, ob das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Das Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein, wenn Sie den Bereich Spiele verwenden möchten.
- 🖉 Um den Bereich Spiele verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden.

Verwenden der Popup-Menüfunktionen

Verschieben Sie den Fokus im Bereich **Spiele** auf das gewünschte Spiel, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Dann stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Herunterladen/Löschen eines Spiels

Hiermit laden Sie ein Spiel herunter oder löschen es vom Fernsehgerät.

• Anzeigen von Detailinformationen zum Spiel

Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zum ausgewählten Spiel an.

Installieren und Ausführen von Spielen

- 🦉 Wenn der eingebaute Speicher des Fernsehgeräts nicht ausreicht, können Sie ein Spiel auf einem USB-Gerät installieren.
- Sie können ein auf einem USB-Gerät installiertes Spiel nur dann spielen, wenn es an den Fernseher angeschlossen ist. Das Spiel wird beendet, wenn das USB-Gerät während des Spiels getrennt wird.
- Auf einem USB-Gerät installierte Spiele können nicht auf einem anderen Fernsehgerät oder auf einem PC ausgeführt werden.

Schnellinstallation von Spielen

- 1. Wählen Sie im Bereich **Alle Spiele** die Option **Spiele**, navigieren Sie zu einem Spiel in der Liste, und halten Sie anschließend die Eingabetaste gedrückt.
 - 🖉 Wählen Sie im Fenster Alle Spiele die Bildschirmtaste 🎮, um die Anleitung für den Spielecontroller anzuzeigen.
 - Wählen Sie im Fenster Alle Spiele zuerst die Taste und dann das gewünschte Sortierkriterium. Danach werden die Elemente der Liste entsprechend neu angeordnet.
- 2. Wählen Sie im Popup-Menü die Option Download.

Das gewählte Spiel wird auf dem Fernsehgerät installiert.

Installieren einer App aus dem Fenster mit den Detailinformationen zum Spiel

- 1. Wählen Sie im Bereich **Spiele** ein Spiel aus, das Sie installieren möchten. Wenn Sie kein Spiel finden, dass Ihnen gefällt, wählen Sie am unteren Bildschirmrand die Option **Alle Spiele** aus.
 - 🖉 Wählen Sie im Fenster Alle Spiele die Bildschirmtaste 📉 um die Anleitung für den Spielecontroller anzuzeigen.
 - Wählen Sie im Fenster Alle Spiele zuerst und dann ein Sortierkriterium. Die Spiele werden anhand des gewählten Kriteriums sortiert.
- 2. Wählen Sie im Fenster mit den Detailinformationen zum Spiel Download.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Fenster "Installation abgeschlossen" angezeigt.

Starten von Spielen

Um ein installiertes Spiel zu starten, wählen Sie im Fenster mit den Detailinformationen zum Spiel die Option **Wiederg**.

Verwalten von heruntergeladenen oder gekauften Spielen

Wechseln Sie unter Smart Hub in den Bereich Spiele, und wählen Sie am unteren Bildschirmrand Eigene Seite.

- 🖉 🛛 Wählen Sie im Fenster **Eigene Seite** die Bildschirmtaste 📷 um die Anleitung für den Spielecontroller anzuzeigen.
- Wählen Sie im Fenster **Eigene Seite** zuerst die Taste und dann das gewünschte Sortierkriterium. Nun wird die Liste entsprechend angeordnet.

Aktualisieren von Spielen

Wählen Sie am oberen Rand des Fensters **Eigene Seite** die Option **Spiele aktualisieren**, um die auf dem Fernsehgerät installierten Spiele zu aktualisieren.

- 🖉 Die Option Spiele aktualisieren wird nur angezeigt, wenn für ein Spiel Aktualisierungen zur Verfügung stehen.
- Um Spiele automatisch zu aktualisieren, wählen Sie die Bildschirmtaste an oberen Rand des Fensters Eigene Seite, und stellen Sie Spiele automatisch aktualisieren auf Ein ein. Die Spiele werden dann automatisch aktualisiert, sobald ein Update verfügbar ist.

Entfernen von Spielen

- 1. Wählen Sie die Bildschirmtaste 📷 am oberen Rand des Fensters **Eigene Seite**, und wählen Sie **Entfernen**.
- 2. Wählen Sie alle Spiele aus, die Sie entfernen möchten. Um alle Spiele zu entfernen, wählen Alle wählen.
- 3. Wählen Sie nach Abschluss Ihrer Auswahl Entfernen.
 - Navigieren Sie zu dem Spiel, das Sie entfernen möchten, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Dann können Sie das Spiel einfach entfernen.

Bewerten/Teilen/Beurteilen von Spielen

Sie können Spiele über ein soziales Netzwerk bewerten und teilen, oder über das Fenster mit den Detailinformationen zum Spiel eine Beurteilung an die Entwickler senden.

Sie können ein Spiel nur dann bewerten/teilen/beurteilen, wenn das Spiel auf dem Fernsehgerät installiert ist.

Verwenden des Bereichs SAMSUNG APPS



- 🖉 🛛 Das tatsächliche Aussehen des Menüs kann je nach Modell des Fernsehgeräts von der Abbildung abweichen.
- Dieser Dienst oder bestimmte Funktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

Smart Hub bietet eine Vielzahl an kostenlosen Nachrichten-, Sport-, Wetter- und Spiele-Apps, die Sie, ähnlich wie bei einem Smartphone oder Tablet-PC, direkt auf Ihrem Fernsehgerät installieren können.

- Ehe Sie SAMSUNG APPS verwenden, stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Ihr Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein, wenn Sie SAMSUNG APPS verwenden möchten.
- Wenn Sie **Smart Hub** zum ersten Mal starten, werden automatisch bestimmte Standard-Apps installiert. Die Standard-Apps unterscheiden sich je nach Region.

Verwenden der Popup-Menüfunktionen

Verschieben Sie den Fokus auf eine App, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Sie können die folgenden Funktionen verwenden:

• Vers.

Hiermit verschieben Sie die ausgewählte App.

• Entfernen

Hiermit entfernen Sie die ausgewählte App.

• Mehr löschen

Hiermit entfernen Sie mehrere Apps gleichzeitig.

• Details anzeigen

Wechseln Sie zu den Detailinformationen der ausgewählten App.

• Ansicht ändern

Sie können die Ansicht ändern und als Sortierkriterium **benutzerdefinierte Ansicht** oder **Meist gespielt** einstellen.

• Sperren/Sperre aus

Sie können eine ausgewählte App im Fenster sperren oder freigeben.

• Apps aktualisieren

Sie können die ausgewählte App aktualisieren.

Installieren einer App

- 🦉 Wenn der eingebaute Speicher des Fernsehgeräts nicht ausreicht, können Sie eine App auf einem USB-Gerät installieren.
- Die Symbole der auf dem USB-Speichergerät installierten Apps werden nur dann im Fenster SAMSUNG APPS angezeigt, wenn das USB-Gerät an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Sie können eine auf einem USB-Gerät installierte App nur dann verwenden, wenn es an den Fernseher angeschlossen ist. Die App wird beendet, wenn Sie das USB-Gerät trennen, während die App ausgeführt wird.
- Auf einem USB-Gerät installierte Apps können nicht auf einem anderen Fernsehgerät oder auf einem PC ausgeführt werden.

Schnellinstallation

- 1. Wählen Sie im Fenster SAMSUNG APPS die Option Sehr beliebt, Neues oder Kategorien.
 - Unter Sehr beliebt und Neues werden die beliebtesten und neuesten Samsung-Apps angezeigt. Um die Liste aller Apps anzuzeigen, wählen Sie Kategorien. Sie können alle Samsung-Apps nach Genre klassifiziert anzeigen.
- 2. Verschieben Sie den Fokus auf eine App, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Ein Popup-Menü wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie im angezeigten Popup-Menü die Option **Download**.
 - Während eine App installiert wird, wird unter dem App-Symbol ein Fortschrittsbalken angezeigt, so dass Sie den Installationsfortschritt leicht erkennen können.
- 4. Die gewählte App wird auf dem Fernsehgerät installiert.
 - Sie können die installierten Apps im Fenster **SAMSUNG APPS** anzeigen.

Installieren einer App aus dem Fenster mit den Detailinformationen zur App

- 1. Wählen Sie im Fenster SAMSUNG APPS die Option Sehr beliebt, Neues oder Kategorien.
 - Unter Sehr beliebt und Neues werden die beliebtesten und neuesten Samsung-Apps angezeigt. Um die Liste aller Apps anzuzeigen, wählen Sie Kategorien. Sie können alle Samsung-Apps nach Kategorien sortiert anzeigen.
- 2. Wählen Sie eine App aus der Liste aus. Auf dem Bildschirm werden Detailinformationen zu Ihrer Auswahl angezeigt.
- *3.* Wählen Sie **Download** im Fenster mit den Detailinformationen, um die ausgewählte App auf dem Fernsehgerät zu installieren.
 - 🖉 🛛 Während der Installation einer App wird unter dem Symbol der App ein Fortschrittsbalken angezeigt.
- 4. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird anstelle von **Download** die Taste Öffnen angezeigt.

Sie können die installierten Apps im Fenster **SAMSUNG APPS** anzeigen.

Starten einer App

Wählen Sie im Fenster SAMSUNG APPS eine App aus, um diese zu starten.

Die Symbole haben folgende Bedeutungen:

- Ѷ : Die App unterstützt die Bewegungssteuerung.
- Q : Die App unterstützt die Sprachsteuerung.
- III : Die App ist auf einem USB-Gerät installiert.
- 🕥 : Die App unterstützt einen Zeiger, der mit Hilfe der Samsung Smart Control bewegt werden kann.

Standard-Apps

e-Manual

Das integrierte e-Manual enthält Informationen.

Verwenden von Web Browser

Web Browser ist eine App zum Browsen im Internet. Selbst wenn Sie gerade mit PIP eine Sendung anschauen, können Sie mit dem Web Browser des Fernsehgeräts in gleicher Weise im Internet surfen, wie Sie es vom PC gewöhnt sind.

- 🖉 Verwenden Sie eine Tastatur und eine Maus, um bequemer im Web surfen zu können.
- 🖉 🛛 Das Browserfenster kann sich von dem auf einem PC unterscheiden.

Methoden zum Surfen im Internet

Web Browser bietet zwei Methoden zum Surfen im Internet: **Browsen per Zeiger** und **Link-Browsing**. **Browsen per Zeiger** ermöglicht es Ihnen, Bildschirmelemente mit dem Zeiger auszuwählen, und mit Link-Browsing können Sie den Fokus mit Hilfe der Richtungspfeile verschieben.

Standardmäßig wird im Web Browser die Methode **Browsen per Zeiger** verwendet. Um **Link-Browsing** zu aktivieren, müssen Sie das Symbol **Link-Browsing** auswählen.

Die Steuerungs- und Statusleiste auf einen Blick

Wenn Sie den Web Browser öffnen, wird die Steuerungs- und Statusleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt. Folgende Funktionen sind verfügbar:

• 🗲 Zurück

Hiermit wechseln Sie zur vorherigen Seite.

• 🕞 Weiterl.

Hiermit wechseln Sie zur nächsten Seite.

• 🛃 Lesezeichen & Verlauf

Hiermit öffnen Sie das Fenster Lesezeichen & Verlauf. In diesem Fenster können Sie die aktuelle Seite den Lesezeichen hinzufügen und als Lesezeichen gespeicherte Seiten verschieben, bearbeiten oder löschen. Mit Hilfe des Fensters "Verlauf" können Sie zuvor besuchte Seiten ganz einfach erneut aufrufen.

• Startseite

Hiermit wechseln Sie zur Startseite.

• Adressleiste

Hier können Sie die Adresse der aktuellen Seite ablesen oder die Adresse einer Website eingeben, um diese aufzurufen.

• 🔄 Aktual. / 🔀 Stopp

Hiermit können Sie die aktuelle Seite erneut laden bzw. den Ladevorgang der aktuellen Seite abbrechen.

• 🙀 Zu Lesez. hinzuf.

Hiermit fügen Sie die aktuelle Website Ihren Lesezeichen hinzu.

• Suchen

Hier können Sie mit einer benutzerdefinierten Suchmaschine eine Stichwortsuche durchführen.

Wählen Sie zum Ändern der Suchmaschine das Symbol 🔂 aus, und wählen Sie anschließend im Menü Suchmaschine festlegen eine Suchmaschine aus.

• 🔍 100% Zoom

Hiermit wird die aktuelle Webseite vergrößert oder verkleinert.

• 🗖 PIP

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den **Web Browser** verwenden, während gleichzeitig eine Fernsehsendung angezeigt wird.

• 🛃 Link-Browsing / 📉 Browsen per Zeiger

Hiermit können Sie eine der beiden vom Web Browser unterstützen Methoden zum Surfen auswählen.

• 🔅 Einstell.

Hiermit konfigurieren Sie die Einstellungen des Web Browser.

• 🗙 Schließen

Hiermit beenden Sie den Web Browser.

• Neuer Tab

Hiermit öffnen Sie eine neue Registerkarte.

Voreinstellungen zum Surfen im Internet

Wählen Sie auf dem Bildschirm das Symbol 👩 aus. Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Surfen im Internet nach Ihren Wünschen.

🖉 Je nach Webseite sind manche Optionen möglicherweise nicht verfügbar. Nicht verfügbare Optionen sind ausgegraut.

• Greifen aktivieren / Greifen deaktivieren

Grabbing mit Eing.- u. Pfeilt. aktivieren. Nach Verschieb. von Elem. erneut Eing. drück., um Grabb. zu deakt.

• Approved Sites

Sie können verhindern, dass Kinder auf für sie ungeeignete Webseiten zugreifen, indem Sie den Zugang zu zuvor festgelegten Seiten einschränken.

Wenn Sie Approved Sites auswählen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.

Approved Sites-Funktion: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion Approved Sites-Funktion.

Passwort für zugelassene Seiten zurücksetzen: Hiermit ändern Sie das Kennwort.

Akt. Seite hinz.: Hiermit fügen Sie die aktuelle Webseite zur Liste Approved Sites hinzu.

Approved Sites verwalten: Geben Sie die Adresse der Webseite ein, die Sie zur Liste **Approved Sites** hinzufügen möchten, oder wählen Sie eine Seite aus der Liste aus, um sie zu löschen.

Wenn Sie die Funktion Approved Sites-Funktion aktivieren, ohne zuvor Seiten in die Liste aufgenommen zu haben, wird der Zugang zu allen Webseiten eingeschränkt.

• Privates Surfen ein / Privates Surfen aus

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion **Privates Surfen**. Wenn Sie **Privates Surfen** aktivieren, wird der Browserverlauf nicht gespeichert.

🖉 🛛 Wenn Sie **Privates Surfen** aktivieren, wird das Symbol ⊘ am Anfang der Adressleiste angezeigt.

• PIP-Einstell.

Hiermit konfigurieren Sie die PIP-Einstellungen.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie im PIP-Modus fernsehen.

Position: Hiermit wählen Sie die Position des PIP-Bildes aus.

• Suchmaschine festlegen

Hiermit können Sie aus einer Liste von Suchmaschinen eine Standardsuchmaschine auswählen.

Webbrowser-Einstellung

Hiermit konfigurieren Sie Webbrowser-Einstellung, z. B. das Verhalten oder die Sicherheit des Browsers.

Als Startseite fest.: Hiermit können Sie eine Webseite auswählen, die dann als Startseite festgelegt wird.

Popup-Blocker: Hiermit können Sie Popup-Fenster sperren oder zulassen.

Seitenblocker: Hiermit können Sie bestimmte Seiten wie Werbeseiten sperren oder zulassen. Sie können eine Liste von zu sperrenden Seiten anlegen, indem Sie die Adresse der zu sperrenden Seite eingeben.

Allgemein: Hier können Sie den Browserverlauf und Internetnutzungsdaten löschen oder den Web Browser zurücksetzen. Wenn Sie den Sicherheitsmodus aktivieren (Ein), wird das Ausführen von Schadcode oder das Öffnen von Phishing-Sites verhindert.

Kodierung: Sie können entweder die Option Autom. auswähl. aktivieren (Ein) oder eine Kodierungsmethode aus der Liste auswählen.

Pointer: Hiermit können Sie die Zeigergeschwindigkeit im Modus **Browsen per Zeiger** anpassen oder die Methode zum Öffnen von Links ändern.

Browser-Informationen: Hiermit können Sie die aktuelle Web Browser-Version anzeigen.

• Hilfe

Hier können Sie sich mit den Grundlagen der Web Browser-Verwendung vertraut machen.

Anordnen von Apps im Fenster SAMSUNG APPS

- 1. Wechseln Sie im Fenster SAMSUNG APPS zu der App, deren Position Sie ändern möchten.
- 2. Halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Ein Popup-Menü wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie im Popup-Menü die Option Vers.
- 4. Verschieben Sie die App an die gewünschte Position, und wählen Sie die App dann noch einmal aus.

Entfernen einer App aus dem Fernsehgerät

🖉 🛛 Beachten Sie, dass beim Entfernen einer App auch die Daten für die App gelöscht werden.

Entfernen einer App

- 1. Wechseln Sie im Fenster SAMSUNG APPS zu der App, die Sie entfernen möchten.
- 2. Halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Ein Popup-Menü wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie im angezeigten Popup-Menü die Option **Entfernen**. Ein Fenster zum Bestätigen des Vorgangs wird angezeigt. Wählen Sie **Ja**. Die ausgewählte App wird entfernt.

Entfernen mehrerer Apps

- 1. Wechseln Sie im Fenster SAMSUNG APPS zu der App, die Sie entfernen möchten.
- 2. Halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Ein Popup-Menü wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie im angezeigten Popup-Menü die Option **Mehr löschen**. Ein Kontrollkästchen erscheint bei den App-Symbolen.
- 4. Wählen Sie zunächst alle Apps aus, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann **Entfernen**. Ein Fenster zum Bestätigen des Vorgangs wird angezeigt. Wählen Sie **Ja**. Die ausgewählten Apps werden nun entfernt.

Bewerten/Rezensieren einer App

Im Fenster mit den detaillierten App-Informationen können Sie eine App bewerten oder eine Rezension an die App-Entwickler senden.

Um eine App zu bewerten oder zu kommentieren, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. Sie können nur die Apps und Spiele bewerten und kommentieren, die Sie erworben haben.

Aktualisieren einer App

- 1. Wechseln Sie im Fenster SAMSUNG APPS zu der App, die Sie aktualisieren möchten.
- 2. Halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Ein Popup-Menü wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie im angezeigten Popup-Menü die Option Apps aktualisieren. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie zunächst alle Dateien aus, die Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie dann Aktual. Alle ausgewählten Apps werden auf die neueste Version aktualisiert.

Einstellen des automatischen App-Updates

Smart Hub > App-Einstellungen

Um Apps automatisch zu aktualisieren, navigieren Sie zu **Smart Hub** > **App-Einstellungen**, und stellen Sie **Automatisches Update** auf **Ein** ein. Die auf dem Fernsehgerät installierten Apps werden automatisch aktualisiert, sobald Aktualisierungen verfügbar sind.

SAMSUNG APPS Funktionen

Smart Hub > App-Einstellungen Jetzt test,

Sie können die Funktionen der auf Ihrem Fernsehgerät installierten Apps konfigurieren.

Aktivieren der automatischen Ticker

Sie können für die ausgewählten Nachrichtenticker einstellen, dass sie beim Einschalten des Fernsehgeräts automatisch angezeigt werden. Mit dem Ticker-Dienst können Sie beim Fernsehen andere Dienste nutzen. Sie können beim Fernsehen in Echtzeit Nachrichten, Aktienkurse, Wetterdaten und vieles mehr empfangen.

- Voraussetzung für diese Funktion ist, dass eine App auf dem Fernsehgerät installiert ist, die den Automat. Ticker unterstützt.
- 1. Navigieren Sie zu **Smart Hub > App-Einstellungen**, und wählen Sie **Automat. Ticker**. Es wird eine Liste installierter Apps angezeigt, die Ticker-Autostart unterstützen.
- 2. Wählen Sie aus dieser Liste die Apps aus, die beim Einschalten des Fernsehgeräts automatisch gestartet werden sollen.

Einstellung Push-Benachrichtigung

Mit der Funktion für Push-Benachrichtigungen können auf dem Fernsehgerät installierte Apps Meldungen und Nachrichten an den Benutzer senden.

- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > App-Einstellungen > Push-Benachrichtigungseinstell. und stellen Sie Push-Benachrichtigung auf Ein ein.
- Aktivieren Sie die Einstellung Push-Benachrichtigung f
 ür Apps, von denen Sie Push-Benachrichtigungen empfangen m
 öchten (Ein). Die Funktion f
 ür Push-Benachrichtigungen wird nun f
 ür die ausgew
 ählten Apps aktiviert.
 - In der Liste der Apps mit Push-Benachrichtigung werden nur Apps angezeigt, die Push-Benachrichtigungseinstell. unterstützen.

Verwenden von App beim Fernsehen

Wenn eine mit einem Sender verknüpfte App auf Ihrem Fernsehgerät installiert ist, können Sie Programminformationen anzeigen und von der App bereitgestellte Dienste beim Fernsehen verwenden.

Navigieren Sie zu **Smart Hub > App-Einstellungen** und stellen Sie **Sendergebundene Apps** auf **Ein** ein.

Diese Funktion ist nur in Apps verfügbar, die auf dem Fernsehgerät installierte **Sendergebundene Apps** unterstützen.

Verwenden des Bereichs Meine TV-Programme



- 🖉 🛛 Das tatsächliche Aussehen des Menüs kann je nach Modell des Fernsehgeräts von der Abbildung abweichen.
- Dieser Dienst oder bestimmte Funktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Verfügbarkeit empfohlener Inhalte hängt vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region ab.

Smart Hubermöglicht das Anzeigen von Programmlisten für empfohlene Sender im Bereich **Meine TV-Programme**, während Sie fernsehen. Sie können ganz einfach zu einer Sendung in der Empfehlungsliste wechseln oder eine **Wiedergabe planen/Aufnahme programmieren** für eine anstehende Sendung programmieren.

- Ehe Sie Meine TV-Programme verwenden, kontrollieren Sie, ob das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Das Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein, wenn Sie Meine TV-Programme verwenden möchten.
- Die von Meine TV-Programme empfohlenen Sender und Programme können, abhängig von den Sendeinformationen des Anbieters, von den tatsächlichen abweichen.

Wählen Sie in der Empfehlungsliste die gewünschte Sendung aus. Sie können die ausgewählte Sendung sofort ansehen, wenn sie gerade ausgestrahlt wird, oder das Fenster mit Detailinformationen zur Sendung anzeigen, wenn sie noch nicht ausgestrahlt wird.

- 🖉 Wählen Sie auf dem Bildschirm 🖸 aus, um die Liste empfohlener Inhalte zu ändern.
- Bei Sendungen, die gerade ausgestrahlt werden, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Bei anstehenden Sendungen wird die verbleibende Zeit bis zum Beginn der Sendung angezeigt.

Wechseln Sie zur Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

• Anzeigen des Programmplans der digitalen Sender

Wählen Sie am unteren Rand des Bildschirms **TV-Programm**, um den Programmplan der einzelnen Digitalsender anzuzeigen. Sie können die Programmpläne einsehen und sogar mit den Funktionen **Wiedergabe planen** und **Aufnahme programmieren** eine Aufnahme bzw. Wiedergabe programmieren.

Der Programmführer bietet nur Informationen über digitale Sender. Analogsender werden nicht unterstützt.

Empfohlene Programme nach Sendezeit

Wählen Sie am unteren Bildschirmrand **Zeitleiste** aus, um empfohlene Sendungen für unterschiedliche Tageszeiten anzuzeigen.

• "Popular Videos"

Durch Auswahl der Option **Trending** am unteren Bildschirmrand können Sie die aktuellen und beliebtesten Inhalte auf Twitter anzeigen.

• Anzeigen eines aufgezeichneten Programms

Wählen Sie am unteren Rand des Bildschirms TV-Aufzeichnung, um eine aufgenommene Sendung anzusehen.

Verwenden der Popup-Menüfunktionen

Verschieben Sie den Fokus auf eine gewünschte Sendung, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Die verfügbaren Funktionen können je nach der ausgewählten Sendung variieren.
- Aufnehmen der aktuellen Sendung

Hiermit können Sie Sendungen sofort aufnehmen, auch wenn sie auf einem anderen Sender ausgestrahlt werden.

• Anzeigen von Detailinformationen

Hiermit können Sie das Fenster mit Detailinformationen zur ausgewählten Sendung anzeigen.

• Programmieren

Hiermit können Sie mit der Funktion **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren** eine Aufnahme bzw. Wiedergabe der Sendung programmieren.

Anzeigen von Detailinformationen zur Sendung

- 1. Verschieben Sie den Fokus auf eine gewünschte Sendung, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Das Menü "Optionen" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie im Menü "Optionen" den Eintrag **Details anzeigen** aus. Das Fenster mit Detailinformationen zur ausgewählten Sendung wird nun angezeigt.

Im Fenster mit den Detailinformationen finden Sie zusätzliche Angaben zur ausgewählten Sendung, und Sie können einfach auf folgende Funktionen zugreifen:

• Wechseln zu einem Sender

Hiermit wechseln Sie zum Sender des ausgewählten Programms.

• Aufnehmen

Hiermit können Sie die ausgewählte Sendung aufnehmen.

Diese Funktion ist nur bei Sendungen verfügbar, die aktuell ausgestrahlt werden.

Programmieren

Mit den Funktionen Wiedergabe planen und Aufnahme programmieren können Sie eine Aufnahme bzw. Wiedergabe der ausgewählten Sendung programmieren.

Diese Funktion ist nur bei Sendungen verfügbar, die aktuell ausgestrahlt werden.

• Anzeigen zugehöriger Inhalte

Sie können eine Liste der Inhalte anzeigen, die im Zusammenhang mit der Sendung stehen. Wenn Sie ein Element aus der Liste auswählen, wird das Fenster mit den Detaillinformationen des ausgewählten Elements angezeigt.

• Bewerten

Hiermit können Sie die ausgewählte Sendung bewerten.

• Teilen

Sie können Detailinformationen zu einer Sendung über soziale Netzwerke teilen.

Konfigurieren Einst. Meine TV-Programme

Smart Hub > Einst. Meine TV-Programme

Sie können das Verfahren für den Signalempfang und den Kabelanbieter einstellen und andere Einstellungen für den Senderempfang mit "Meine TV-Programme" vornehmen.

Navigieren Sie zu **Smart Hub>Einst. Meine TV-Programme**, wählen Sie die Einstellungen für **Dienstanbieter einrichten** und legen Sie dann entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm die Einstellungen für den Senderempfang fest.

Empfangen Automatische Benachrichtigungen

Sie können den Fernseher so konfigurieren, dass eine Mitteilung angezeigt wird, wenn ein häufig angesehenes Programm ausgestrahlt wird.

Navigieren Sie zu **Smart Hub > Einst. Meine TV-Programme**, und stellen Sie **Automatische Benachrichtigungen** auf **Ein** ein.

Ändern der Empfehlungstyp

Sie können für die Empfehlungen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, zwischen den eigenen bevorzugten Programmen und solchen Programmen wählen, die von der allgemeinen Öffentlichkeit bevorzugt werden.

Navigieren Sie zu **Smart Hub > Einst. Meine TV-Programme**, wählen Sie **Empfehlungstyp** und stellen Sie den gewünschten Typ ein.

Entfernen der Inhalte für Erwachsene aus den Empfehlungen

Sie können diese Einstellung so konfigurieren, dass Programme mit einer Altersfreigabe für Erwachsene automatisch gesperrt werden.

Navigieren Sie zu Smart Hub > Einst. Meine TV-Programme, und stellen Sie Nicht jugendfreie Inhalte sperren auf Ein ein.

Verwenden des Bereichs MEINE FILME & SERIEN



- Das tatsächliche Aussehen des Menüs kann je nach Modell des Fernsehgeräts von der Abbildung abweichen.
- Dieser Dienst oder bestimmte Funktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Filme und Fernsehsendungen zu kaufen bzw. anzusehen, die Ihnen durch **MEINE FILME & SERIEN**empfohlen wurden, ohne dass Sie dazu ein externes Gerät wie z. B. einen DVD- oder Blu-ray-Player benötigen.**MEINE FILME & SERIEN** ermöglicht einen einfachen Zugang zu einer in Smart Hub verfügbaren Sammlung von Filmen und Fernsehsendungen.

- Je nach Region und ausgewähltem Inhalt sind jedoch möglicherweise nicht alle Optionen unter MEINE FILME & SERIEN verfügbar.
- Ehe Sie MEINE FILME & SERIEN verwenden, stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Das Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein, wenn Sie MEINE FILME & SERIEN verwenden möchten.
- Nählen Sie auf dem Bildschirm 🖸 aus, um die Liste empfohlener Inhalte zu ändern.

Wechseln Sie zur Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- Um die Inhalte in den einzelnen Menüs zu sortieren, wählen Sie zuerst am oberen Rand des Bildschirms 🖽 aus, und wählen Sie dann ein Sortierkriterium. Je nach ausgewähltem Menü wird 🖽 möglicherweise nicht angezeigt.
- Drücken Sie in der Inhaltsliste eines Menüs auf , um in der Liste nur Filme oder Fernsehsendungen anzuzeigen. Diese Taste wird je nach gewähltem Menü möglicherweise nicht angezeigt.
- Anzeigen von Filmen und Fernsehsendungen der Kategorie Empfohlen

Wählen Sie **Empfohlen**, um Filme oder Fernsehsendungen anzuzeigen, die anhand verschiedener Kriterien ausgewählt wurden. Als Kriterien kommen z. B. Schauspieler in Frage, die in Hollywood Karriere gemacht haben, nicht mehr ausgestrahlte Fernsehserien o. ä.

• Anzeigen von Film

Wählen Sie Filme, um Filme anhand von Kriterien wie Erscheinungsdatum, Popularität und Genre anzuzeigen.

• Anzeigen von Fernsehsendungen

Wählen Sie **TV-Shows**, um Fernsehsendungen anhand von Kriterien wie Erscheinungsdatum, Popularität und Genre anzuzeigen.

• Anzeigen von angesagten Filmen und Fernsehsendungen in Echtzeit

Wählen Sie Trending, um die angesagtesten und beliebtesten Filme und Fernsehsendungen anzuzeigen.

• Anzeigen eines Trailers.

Wählen Sie Trailer, um eine Vorschau für demnächst erscheinende Filme anzuzeigen.

Verwenden der Popup-Menüfunktionen

Verschieben Sie den Fokus auf einen gewünschte Film oder eine gewünschte Sendung, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Die verfügbaren Optionen können je nach der ausgewählten Sendung variieren.
- Sofortige Wiedergabe von Inhalten

Wählen Sie eine App für das ausgewählte Element, um dieses sofort abzuspielen.

Wenn die ausgewählte App nicht installiert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Wechseln Sie von dem Popup-Fenster zur Seite mit den Detailinformationen zur App oder installieren Sie die App.

Anzeigen von Filmen/Fernsehprogrammen

- Wenn Sie MEINE FILME & SERIEN zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie sich nicht bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet haben, werden neue und beliebte Filme und Fernsehsendungen in der Liste MEINE FILME & SERIEN angezeigt. Wenn Sie in MEINE FILME & SERIEN eine individuelle Empfehlungsliste anzeigen möchten, müssen Sie sich zuerst bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. Sie können im Fenster MEINE FILME & SERIEN, zusätzlich zur Liste mit den Standardempfehlungen, eine Liste der häufig abgerufenen Inhalte anzeigen.
- 1. Wählen Sie im Fenster **MEINE FILME & SERIEN** einen Film oder ein Fernsehprogramm, das Sie ansehen möchten. Auf dem Bildschirm werden Detailinformationen zu Ihrer Auswahl angezeigt.
- Wählen Sie im Fenster mit den Detailinformationen eine App, mit der Sie die Inhalte wiedergeben möchten. Die App wird daraufhin gestartet, und es werden Detailinformationen zu dem ausgewählten Element angezeigt.
 - Wenn die ausgewählte App nicht installiert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Wechseln Sie von dem Popup-Fenster zur Seite mit den Detailinformationen zur App oder installieren Sie die App.
- 3. Sie können den Inhalt auch aus den Detaillinformationen für den Inhalt heraus wiedergeben.
 - Wenn das ausgewählte Element kostenlos verfügbar ist, können Sie es sofort ansehen. Wenn das Element kostenpflichtig ist, müssen Sie es zuerst in der App kaufen (In-App-Kauf).
 - Die Verfahren zum Kaufen aus der App heraus können sich je nach App unterscheiden. Möglicherweise müssen Sie bei der App anmelden, oder Zahlungsinformationen eingeben.

Beschränkung der Anzeige gekaufter Inhalte

Smart Hub > VOD-Bewertungssperre

Sie können Inhalte mit einer Altersfreigabe für Erwachsene zu sperren, damit Kinder darauf nicht zugreifen können.

Navigieren Sie zu Smart Hub, und stellen Sie VOD-Bewertungssperre auf Ein ein.

Zum Aktivieren und Deaktivieren von **VOD-Bewertungssperre** muss das Kennwort eingegeben werden.

Bewerten und Teilen von gekauften Inhalten

Bewerten von Inhalten

- 1. Wählen Sie in MEINE FILME & SERIEN einen Inhalt. Auf dem Bildschirm werden Detailinformationen zu Ihrer Auswahl angezeigt.
- 2. Wählen Sie im Fenster mit den Detailinformationen die Taste *****. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 3. Sie können das Element mit Hilfe der Tasten 🗸 und > im Popup-Fenster bewerten.

Teilen von Inhalten in sozialen Netzwerken

- 1. Wählen Sie in MEINE FILME & SERIEN einen Inhalt. Auf dem Bildschirm werden Detailinformationen zu Ihrer Auswahl angezeigt.
- 2. Wählen Sie im Fenster mit den Detailinformationen entweder f oder 🔽. Die Anmeldeseite des gewählten sozialen Netzwerks wird geöffnet.
 - Wenn Sie Ihr Samsung-Konto mit einem Konto bei einem sozialen Netzwerk verknüpft haben, wurden Sie nach der Anmeldung bei Ihrem Samsung-Kontoautomatisch auch beim Konto des entsprechenden sozialen Netzwerks angemeldet.
- 3. Geben Sie im Anmeldefenster des SNS Ihre Benutzerkennung und das Passwort für das soziale Netzwerk ein.
 - Wenn Sie Ihr Samsung-Konto mit dem Konto bei einem sozialen Netzwerk verknüpft haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
- 4. Schreiben Sie im angezeigten Popup-Fenster den Artikel, den Sie im sozialen Netzwerk veröffentlichen möchten und wählen Sie **Posten**. Der Artikel wird bei dem SNS veröffentlicht.

Wiedergeben und Anzeigen von Foto-, Video- und Musikdateien (MULTIMEDIA)



- 🖉 Das tatsächliche Aussehen des Menüs kann je nach Modell des Fernsehgeräts von der Abbildung abweichen.
- Dieser Dienst oder bestimmte Funktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

Sie können auf einem USB-Gerät, einem Smartphone, einer Kamera, einem Computer oder bei einem Speicherdienst gespeicherte Medieninhalte auf dem Fernsehgerät wiedergeben.

- Sie können Medieninhalte nicht abspielen, wenn der Inhalt oder das Speichergerät vom Fernsehgerät nicht unterstützt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Foto, Video und Musik Dateibeschränkungen".
- Sichern Sie wichtige Dateien, ehe Sie ein USB-Gerät anschließen. Samsung haftet nicht für beschädigte oder verlorene Dateien.

Wiedergeben der Medieninhalte von einem USB-Gerät

- 1. Wählen Sie im Bereich **MULTIMEDIA** die Option **USB-Laufwerk** aus. Nun werden die an das Fernsehgerät angeschlossenen USB-Geräte aufgelistet.
- 2. Wählen Sie das Gerät aus, auf das Sie zugreifen möchten. Die Ordner und Dateien auf dem ausgewählten USB-Gerät werden angezeigt.
- *3.* Wählen Sie aus der Liste die Medieninhalte aus, die Sie abspielen oder anzeigen möchten. Die ausgewählten Inhalte werden nun abgespielt bzw. angezeigt.
- Alternativ können Sie auch zu den Medieninhalten wechseln und dann auf die Taste > drücken, um den Inhalt wiederzugeben.
- Wenn Sie beim Fernsehen ein USB-Gerät an den Fernseher anschließen, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie einfach in den Ordnern und Dateien auf dem USB-Gerät navigieren können.
- Alternativ können Sie auch im Fenster Quelle ein USB-Gerät auswählen. Dann wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie einfach in den Ordnern und Dateien auf dem USB-Gerät navigieren können.

Sicheres Entfernen von USB-Geräten

- 1. Drücken Sie die Taste SOURCE. Das Fenster Quelle wird angezeigt.
- 2. Navigieren Sie zu dem USB-Gerät, das Sie entfernen möchten, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Ein Optionsfenster wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie in der Liste den Eintrag USB entfernen aus.

Wiedergeben oder Anzeigen der Medieninhalte von einem Computer/ Mobilgerät

- Um eine Anleitung für den Anschluss eines PCs anzuzeigen, wählen Sie unter "Netzwerkgerät" die Option Verbinden mit einem PC.
- Um eine Anleitung für das Herstellen einer Verbindung mit Smartphones oder Tablets anzuzeigen, wählen Sie unter Mit einem Mobiltelefon verbinden die Option Netzwerkgerät.

Zulassen der Verbindung mit einem Computer/Mobilgerät

Um Medieninhalte von einem Computer oder Mobilgerät auf dem Fernsehgerät abspielen oder anzeigen zu können, müssen Sie die Verbindung mit dem Gerät zulassen.

- Sie können eine Verbindung mit allen Computern oder Mobilgeräten herstellen, die DLNA DMC unterstützen. Die DLNA DMC-Funktion ermöglicht das Herstellen einer Verbindung zwischen einem Mobilgerät und dem Fernsehgerät, über die Sie Medieninhalte suchen und die Wiedergabe am Fernsehgerät steuern können.
- 1. Wählen Sie im Bereich **MULTIMEDIA** die Option **Netzwerkgerät** aus. Nun werden die mit dem Fernsehgerät verbundenen Geräte aufgelistet.
- 2. Wählen Sie zuerst **Optionen** und dann **Multimedia-Geräteeinstellungen** aus. Nun werden die mit dem Fernsehgerät verbundenen Geräte aufgelistet.
 - Alternativ können Sie im Menü Multimedia-Geräteeinstellungen die Option Netzwerk auswählen, um die Liste der mit dem Fernsehgerät verbundenen Geräte anzuzeigen. Jetzt test.
- *3.* Erlauben Sie den Verbindungsaufbau mit dem Gerät, das Sie mit dem Fernsehgerät verbinden möchten. Sie können Mediendateien nur von Geräten abspielen, denen Sie zuvor erlaubt haben, eine Verbindung zum Fernseher herzustellen.
 - Wenn ein Computer oder Mobilgerät eine Anfrage zum Abspielen oder Anzeigen von Medieninhalten sendet, wird auf dem Fernsehgerät ein Bestätigungsfenster angezeigt, über das Sie die Verbindung zulassen können. Somit ist das Herstellen einer Verbindung mit einem Computer oder Mobilgerät sehr einfach.

Verbindung über ein Heimnetzwerk (DLNA)

- Über ein Heimnetzwerk (DLNA) können Sie beispielsweise eine Verbindung zu einem Computer herstellen.
- Sie können über ein Heimnetzwerk (DLNA) auch eine Verbindung zu einem Mobilgerät herstellen.
- Möglicherweise gibt es Kompatibilitätsprobleme beim Versuch, Mediendateien über den DLNA-Server eines Drittanbieters abzuspielen.
- Möglicherweise können die Inhalte von einem Computer oder Mobilgerät nicht wiedergegeben werden. Dies hängt von der Art der Kodierung und vom Dateiformat der Inhalte ab. Außerdem sind manche Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
- Auch ist es je nach Zustand des Netzwerks möglich, dass die Medieninhalte nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben werden. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie ein USB-Speichergerät.
- 1. Wählen Sie im Bereich **MULTIMEDIA** die Option **Netzwerkgerät** aus. Nun werden die mit dem Fernsehgerät verbundenen Geräte aufgelistet.
- *2.* Wählen Sie ein über das Heimnetzwerk (DLNA) verbundenes Gerät aus. Die auf dem ausgewählten Gerät freigegebenen Ordner und Dateien werden angezeigt.
- *3.* Wählen Sie aus der Liste die Medieninhalte aus, die Sie abspielen oder anzeigen möchten. Die ausgewählten Inhalte werden nun abgespielt bzw. angezeigt.
 - Alternativ können Sie auch den Fokus auf ein Element verschieben, und dann die Taste > drücken, um es anzuzeigen oder abzuspielen.

Verbindung über Samsung Link

- 🖉 Über Samsung Link können Sie beispielsweise eine Verbindung zu einem Computer herstellen.
- 🖉 Sie können über Samsung Link auch eine Verbindung zu einem Mobilgerät herstellen.
- Möglicherweise können die Inhalte von einem Computer oder Mobilgerät nicht wiedergegeben werden. Dies hängt von der Art der Kodierung und vom Dateiformat der Inhalte ab. Außerdem sind manche Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
- Auch ist es je nach Zustand des Netzwerks möglich, dass die Medieninhalte nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben werden. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie ein USB-Speichergerät.
- Navigieren Sie zum Menü Smart Hub > Samsung-Konto, und wählen Sie Anmeld. aus, um sich bei Ihrem Samsung-Konto anzumelden.
- 2. Wählen Sie im Bereich **MULTIMEDIA** die Option **Netzwerkgerät** aus. Nun werden die mit dem Fernsehgerät verbundenen Geräte aufgelistet.
- *3.* Wählen Sie ein über Samsung Link verbundenes Gerät aus. Die auf dem ausgewählten Gerät freigegebenen Ordner und Dateien werden angezeigt.
- 4. Wählen Sie aus der Liste die Medieninhalte aus, die Sie abspielen oder anzeigen möchten. Die ausgewählten Inhalte werden nun abgespielt bzw. angezeigt.
 - Alternativ können Sie auch den Fokus auf ein Element verschieben, und dann die Taste > drücken, um es anzuzeigen oder abzuspielen.

Wiedergeben oder Anzeigen der Medieninhalte von einem Speicherdienst

Speicherdienste speichern Benutzerinhalte wie Foto-, Video- und Musikdateien auf einem Server, so dass sie über das Internet auf einem Fernsehgerät wiedergegeben werden können. Es ist ebenfalls möglich, Ihre bei Speicherdiensten wie Dropbox und SkyDrive gespeicherten Medieninhalte auf dem Fernseher anzusehen.

- Um Inhalte von einem Speicherdienst abzuspielen, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden und es mit dem Konto des entsprechenden Speicherdienstes verknüpfen.
- Navigieren Sie zum Menü Smart Hub > Samsung-Konto, und wählen Sie Anmeld. aus, um sich bei Ihrem Samsung-Konto. anzumelden.
- Wählen Sie im Bereich MULTIMEDIA die Option Speicherdienst aus. Es werden die Speicherdienste angezeigt, die mit Ihrem Samsung-Konto verknüpft sind.
- *3.* Wählen Sie einen Speicherdienst aus. Die Ordner und Dateien beim ausgewählten Speicherdienst werden angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste die Medieninhalte aus, die Sie anzeigen oder wiedergeben möchten. Die ausgewählten Inhalte werden nun abgespielt bzw. angezeigt.
 - Alternativ können Sie auch den Fokus auf ein Element verschieben, und dann die Taste > drücken, um es anzuzeigen oder abzuspielen.

Verfügbare Bildschirmtasten und Funktionen beim Anzeigen von Fotos

Drücken Sie die Eingabetaste, um auf die folgenden Bildschirmtasten zuzugreifen. Durch Drücken der Taste **RETURN** werden die Bildschirmtasten zur Wiedergabesteuerung ausgeblendet.

• Pause / Wiederg

Hiermit können Sie eine Diashow starten oder anhalten. Mit der Diashow-Funktion werden alle im ausgewählten Ordner enthaltenen Fotos nacheinander angezeigt.

• Zurück / Weiter

Hiermit zeigen Sie das vorherige bzw. nächste Foto in der Liste / dem Ordner an.

• Einstell.

Funktion	Beschreibung
Diashow-Einstellg.	Geschwindigkeit: Hiermit legen Sie die Geschwindigkeit der Diashow fest. Effekte: Hiermit können Sie Übergangseffekte für die Diashow auswählen.
Drehen	Drehen des Fotos.
Zoom	Sie können das Bild maximal um den Faktor 4 vergrößern.
Bildmodus	Hiermit ändern Sie den Bildmodus
Hintergrundmusik	 Hintergrundmusik beim Betrachten von Fotos ausgeben.
Tonmodus	Hiermit ändern Sie den Tonmodus
Lautsprecher auswählen	Hiermit wählen Sie die Lautsprecher aus, die beim Abspielen der Hintergrundmusik verwendet werden.
Senden	 Diese Funktion hat die gleiche Wirkung wie die Kopierfunktion eines Computers. Mit dieser Funktion können Sie das aktuelle Foto an ein anderes Speichergerät senden. Weitere Informationen zu den von dieser Funktion unterstützten Speichergeräten erhalten Sie im Abschnitt "Dateiübertragung mit Speichergeräten".
Information	Anzeigen von Detaillinformationen zum angezeigten Foto.

Verfügbare Bildschirmtasten und Funktionen beim Wiedergeben von Videos

Drücken Sie die Eingabetaste, um auf die folgenden Bildschirmtasten zuzugreifen. Durch Drücken der Taste **RETURN** werden die Bildschirmtasten zur Wiedergabesteuerung ausgeblendet.

• Pause / Wiederg

Hält das Videobild an oder startet es wieder.

Wenn das Video angehalten wurde, können Sie die folgenden Funktionen verwenden: Allerdings erfolgt keine Tonausgabe, solange das Video angehalten ist.

- Schritt: Wenn Sie die Taste drücken, wird das angehaltene Video Bild für Bild angezeigt.
- Zeitlupe: Wählen Sie
 → aus, um das Video mit langsamerer Geschwindigkeit (1/8, 1/4 oder 1/2) wiederzugeben.
- Rücklauf / Schnellvorlauf

Rücklauf oder führen Sie einen Schnellvorlauf des Videos durch. Wenn Sie die Taste mehrmals drücken, wird die Geschwindigkeit für den Rücklauf und Vorlauf schrittweise bis zum Faktor 3 erhöht. Um die normale Wiedergabegeschwindigkeit wiederherzustellen, wählen Sie ►.

• Zurück / Weiter

Wählen Sie zweimal die Taste 📢, um das vorherige Video wiederzugeben. Durch einmaliges Auswählen von 📢 wird das aktuelle Video wieder von Anfang an abgespielt.

Wählen Sie die Taste 渊, um das nächste Video abzuspielen.

• Einstell.

Funktion	Beschreibung
Szene auswählen	 Miniaturansichten: Wählen Sie eine Szene, und spielen Sie das Video von dieser Szene an ab. Miniaturansichten ist nicht verfügbar, wenn 1) die Miniaturansicht des Videos noch nicht extrahiert wurde, 2) das Video nur Tondaten enthält und 3) das Video kürzer als 60 Sekunden ist. Kapiteltitel: Wählen Sie ein anderes Video aus dem gleichen Ordner aus und spielen Sie es ab. Zeitleiste: Mit den Tasten <, > können Sie das Video in Schritten von je 10 Sekunden durchsuchen. Alternativ können Sie eine bestimmte Zeit eingeben, um direkt zu dieser Stelle des Videos zu springen.
Untertitel	Einstellungen für die Untertitel des Videos. Sprache: Untertitel aktivieren oder deaktivieren. Synchronisieren: Wenn Video- und Untertitel nicht synchronisiert sind, können Sie die Synchronisierung anpassen. Synchronisierung zurücksetzen: Hiermit setzen Sie die Synchronisierungsanpassung für die Untertitel auf "O" zurück. Größe: Wählen Sie die Schriftgröße für die Untertitel. Kodierung: Wenn die Untertitel mit völlig falschen Zeichen angezeigt werden, sollten Sie die Codierungssprache ändern.
Wiederh.	Hiermit stellen Sie den Wiederholmodus ein. 1 wiederh. wiederholt nur die aktuelle Sendung. A. wiederholt alle Sendungen im Ordner.
Drehen	Drehen des Videos.
Bildformat	Ändern des Bildformats. Allerdings wird das unterstützte Bildformat durch die Video-Inhalte bestimmt.
Bildmodus	Hiermit können Sie die Einstellungen für den Bildmodus ändern.
Tonmodus	Hiermit können Sie die Einstellungen für den Tonmodus ändern.
Lautsprecher auswählen	Wählen Sie einen Lautsprecher, der den Ton abspielen soll.
Wiedergabesprache	Wählen Sie die gewünschte Wiedergabesprache. Diese Option funktioniert nur, wenn das Video Mehrspur-Ton unterstützt.
Information	Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zu dem Video an.

Verfügbare Bildschirmtasten und Funktionen beim Wiedergeben von Musik

Drücken Sie die Eingabetaste, um auf die folgenden Bildschirmtasten zuzugreifen. Durch Drücken der Taste **RETURN** werden die Bildschirmtasten zur Wiedergabesteuerung ausgeblendet.

• Pause / Wiederg

Hält die Musik an oder startet sie wieder.

• Rücklauf / Schnellvorlauf

Hiermit führen Sie einen Rücklauf oder Schnellvorlauf für die Musikdatei durch. Um die normale Wiedergabegeschwindigkeit wiederherzustellen, wählen Sie ►.

• Zurück / Weiter

Wählen Sie zweimal die Taster, um die vorherige Musikdatei wiederzugeben. Durch einmaliges Auswählen von rei wird die aktuelle Musikdatei wieder von Anfang an abgespielt.

Um die nächste Musikdatei abzuspielen, wählen Sie die Taste **>>**.

• Wiederh.

Hiermit stellen Sie den Wiederholmodus ein.1 wiederh. wiederholt nur die aktuelle Musikdatei. A. wiederh. wiederholt alle Musikdateien im Ordner.

• Zuf.-Wdg.

Spielen Sie die Musik-Dateien nacheinander oder in zufälliger Reihenfolge ab.

• Lautsprecher auswählen

Wählen Sie einen Lautsprecher, der den Ton abspielen soll.

• Tonmodus

Hiermit können Sie die Einstellungen für den Tonmodus ändern.

Funktionen im Listenfenster für Medieninhalte

Im Fenster mit den Medieninhalten des ausgewählten Speichergeräts stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

• Filter

Mit dieser Option können Sie die Liste filtern, um nur die Fotos, Videos oder Musikdateien anzuzeigen, die sich auf dem Speichergerät befinden.

• Sortieren nach

Hiermit sortieren Sie die Liste nach Inhaltstyp.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Filter auf Alle eingestellt ist.

• Optionen

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Filter auf Alle eingestellt ist.

Funktion	Beschreibung
Diashow	 Hiermit starten Sie die Diashow. Diese Option ist nur f ür Fotodateien verf ügbar. Diese Funktion ist nicht verf ügbar, wenn Sortieren nach auf Ordner eingestellt ist.
Ausw. wiederg.	Hiermit wird ausschließlich der ausgewählte Inhalt wiedergegeben.
Senden	 Diese Funktion hat die gleiche Wirkung wie die Kopierfunktion eines Computers. Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Mediendatei an ein anderes Speichergerät senden. Weitere Informationen zu den von dieser Funktion unterstützten Speichergeräten erhalten Sie im Abschnitt "Dateiübertragung mit Speichergeräten".
Kodierung	Wenn die Titel von Medieninhalten mit falschen Zeichen angezeigt werden, können Sie hiermit die Kodierungsmethode ändern.
Wiedergabeliste umbenennen	Hiermit geben Sie einer Wiedergabeliste einen neuen Namen.
Wiedergabeliste löschen	Löschen Sie eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste.
Zu WLi. hinz.	Hiermit fügen Sie eine Datei zu einer vorhandenen Wiedergabeliste hinzu oder erstellen eine neue Wiedergabeliste. 🖉 Diese Funktion steht nur für Musikdateien zur Verfügung.
Index	Wenn die Inhaltsliste zu lang ist, um bequem darin navigieren zu können, können Sie hiermit einen Buchstaben auswählen, um schnell zu der entsprechenden Stelle in der Liste zu springen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sortieren nach auf Ordner eingestellt ist.

Bedienen des Fernsehgeräts mit Ihrer Stimme

System > Sprachsteuerung

Sie können bestimmte Menüoptionen und Funktionen per Sprachbefehl auswählen und verwenden. Für eine effektive Spracherkennung müssen Sie langsam, deutlich und in der Sprache sprechen, die unter **System** > **Sprachsteuerung** > **Sprache**eingestellt ist.

- Sprachsteuerung ist in zwei Bereiche gegliedert: Die interaktive Sprachsteuerung, bei der allgemeinsprachliche Anweisungen möglich sind, und die Befehlssprachsteuerung, bei der nur definierte Anweisungen verwendet werden können. Smart Hub-Konfiguration und Zeiteinstellung müssen abgeschlossen sein, und der Benutzer muss den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben. Beim Versuch, die interaktive Sprachsteuerung zu verwenden, ohne diese Voraussetzungen zu erfüllen, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor. Die Befehlssprachsteuerung steht unabhängig von den Einstellungen für die interaktive Sprachsteuerung zur Verfügung. Bei der Befehlssprachsteuerung können Sie nur definierte Befehle verwenden.
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie die Sprachsteuerung verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Vor der Verwendung von Stim., Bewegung oder lesen Gesichtserkennung".
- Sobald Sie die Funktion **Sprachsteuerung** einmal interaktiv verwendet haben, wird der Name des Bildschirmmenüs auf dem Fernsehgerät von **Sprachsteuerung** zu **Sprachinteraktion** geändert.

Aktivieren der Sprachsteuerung

- 1. Drücken Sie die Taste **VOICE** auf der Samsung Smart Control. Sobald die **Sprachsteuerung** aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm das Mikrofonsymbol angezeigt,
- 2. Sprechen Sie einen Befehl aus. Sie können die Sprachsteuerung zum Bedienen des Fernsehgeräts verwenden, wenn Sie fernsehen oder sonstige Videos wiedergeben.
 - Sprechen Sie den Befehl aus einer Entfernung von 10 bis 15 cm in das Mikrofon der Samsung Smart Control. Wenn Sie zu laut oder zu leise sprechen, werden die Sprachbefehle möglicherweise nicht erkannt. Die optimale Lautstärke für Sprachbefehle liegt zwischen 75 und 80 dB.

Verwenden der Anleitung zur Spracherkennung

Unterstützung > Anleitung zur Spracherkennung

Hier können Sie sich mit den Grundlagen bei der Verwendung der Sprachsteuerung vertraut machen. Sie können die **Anleitung zur Spracherkennung** über das Menü **Unterstützung** starten oder indem Sie die **Sprachsteuerung** starten und **"Anleitung"** sagen.

Grundlagen bei der Sprachsteuerung

• Verschieben des Fokus

Sagen Sie **"Fokus Links**", **"Fokus Rechts**", **"Fokus Auf**" oder **"Fokus Ab**", um den Fokus zu verschieben. Diese Sprachbefehle stehen jedoch nur dann zur Verfügung, wenn der Fokus tatsächlich verschoben werden kann.

• Auswählen eines Elements

Sagen Sie "Auswählen", um die Auswahl zu bestätigen.

• Alle Sprachbefehle

Sagen Sie "Hilfe", um eine vollständige Liste aller Sprachbefehle nach Kategorien sortiert anzuzeigen.

• Deaktivieren der Funktion Sprachsteuerung

Drücken Sie eine der Tasten VOICE. Damit wird die Sprachsteuerung beendet.

Das Fernsehgerät erkennt nur voreingestellte Sprachbefehle, und die Sprachbefehle können je nach Version von den in der Bedienungsanleitung beschriebenen abweichen.

Ändern der Sprache für die Sprachsteuerung

System > Sprachsteuerung > Sprache

Navigieren Sie zu **System > Sprachsteuerung > Sprache**, und wählen Sie in der Liste Ihre bevorzugte Sprache aus. Sie können die Sprachsteuerung nun in der angegebenen Sprache verwenden.

Eine interaktive Sprachsteuerung steht in manchen Sprachen nicht zur Verfügung. Sollte dies der Fall sein, wählen Sie eine andere Sprache aus.

Interaktives Verwenden der Sprachinteraktion

Sprachsteuerung Mit dieser Funktion können Sie mit Sprachbefehlen die Aufnahme bzw. Wiedergabe von Sendungen programmieren **Aufnahme programmieren/Wiedergabe planen**, auf VOD-Dienste zugreifen, Anwendungen suchen und starten und verschiedene andere Befehle ausführen, ohne sich dazu spezielle Befehle oder Schlüsselwörter merken zu müssen. Mit dem Befehl "Fernsehgerät ausschalten in 30 Minuten" wird beispielsweise das Fernsehgerät nach 30 Minuten ausgeschaltet (Sleep-Timer).

Sobald Sie die Funktion **Sprachsteuerung** einmal interaktiv verwendet haben, wird der Name des Bildschirmmenüs auf dem Fernsehgerät von **Sprachsteuerung** zu **Sprachinteraktion** geändert.

Aktivieren Sie die Sprachinteraktion, und sprechen Sie einen Befehl. Siehe nachfolgende Beispiele:

• Wenn Sie nicht wissen, auf welchem Sender eine bestimmte Sendung läuft, sagen Sie:

"****(Titel) ansehen." / "Wiedergabe ****(Titel)". / "****(Litel) abspielen."

- Sie möchten eine bestimmte Sendung oder ein spezielles Inhaltselement suchen:
 "*** (Titel)" / "Finden *** (Titel)."
- Wenn Sie eine Sendung programmieren oder aufnehmen möchten:

"Informiere mich darüber, wenn ***(Titel) läuft." / "Stelle die Timer-Aufnahme auf ***(Titel) ein!." / "Nimm ***(Titel) auf."

• Wenn Sie verschiedene tagesaktuelle Informationen abrufen möchten:

"Wie ist das Wetter in *** (Namen des Ortes)." / "Wo liegt der *** (Firma)-Aktienkurs?"

• Wenn Sie empfohlene Sendungen anzeigen möchten, sagen Sie:

"Empfiehl mir was." / "Empfiehl mir einen Thriller (Genre)!"

• Wenn Sie das Fernsehgerät bedienen möchten, sagen Sie:

"Lautstärke ** (Nummer)" / "Sender ** (Nummer) / ** (Sendername)"

- Wenn Sie Fitness machen oder eine App verwenden möchten, für die die Kamera benötigt wird (z. B. Skype):
 "Kamera" / "Fitness" / "Skype"
- Wenn Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an- bzw. abmelden möchten:

"Bei ***(Benutzername) anmelden" / "Bei ***(Benutzername) abmelden"

Aktivieren/Deaktivieren der TV-Sprache

Sie können die Sprachantworten des Fernsehgeräts auf Ihre Befehle zur Sprachsteuerung aktivieren bzw. deaktivieren. Navigieren Sie dazu zum Menü System > Sprachsteuerung, und wählen Sie TV Sprache.

Aktivieren der TV-Sprache mit weiblicher/männlicher Stimme

Navigieren Sie zu **System > Sprachsteuerung > Geschlecht für Sprache**, und wählen Sie das Geschlecht des Sprechers für die Sprachausgabe. Nun wird die TV-Sprache mit dem ausgewählten Geschlecht ausgegeben.
Bedienen des Fernsehgeräts mit Bewegungen

Verfügbar je nach Modell und Region.

System > Bewegungssteuerung

Auch ist es ist möglich, die Bewegungssteuerung zu verwenden, um Sender zu wechseln, die Lautstärke einzustellen und den Mauszeiger zu steuern, wenn Sie mit Smart Hub im Internet nach etwas suchen. Um Bewegungssteuerung verwenden zu können, muss eine TV-Kamera (separat erhältlich) angeschlossen werden.

▲ Die optionale TV-Kamera muss an den dafür vorgesehen USB-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden. Die anderen USB-Anschlüsse sind für diesen Zweck nicht geeignet.

- Beachten Sie, dass nicht alle Apps die Bewegungssteuerung unterstützen.
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie die Bewegungssteuerung verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Vor der Verwendung von Stim., Bewegung oder lesen Gesichtserkennung".
- Bewegungssteuerung ist nicht verfügbar, wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist.
- 🖉 Informationen zu den unterstützten TV-Kameramodellen erhalten Sie unter http://www.samsung.com.

Testen der Umgebungshelligkeit mit der TV-Kamera

System > Bewegungssteuerung > Test der Bewegungssteuerungsumgebung

Führen Sie diesen Test vor Verwendung der Bewegungssteuerung aus, um eine ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten.

- 1. Wählen Sie **Test der Bewegungssteuerungsumgebung** aus, und wählen Sie im Abstand von 1,5 bis 3,5m vom Fernsehgerät **Start** aus. Wenn Licht auf den Bildschirm des Fernsehgeräts zurückgeworfen wird oder im Hintergrund Bewegungen stattfinden, werden die Gesten möglicherweise nicht korrekt vom Fernsehgerät erkannt.
- 2. Stellen Sie sich mit dem Gesicht zur TV-Kamera, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie werden aufgefordert, die Hand mit gestrecktem Zeigefinger nach oben zu heben und dann langsam nach links oder rechts zu bewegen. Wenn die Geste vom Fernsehgerät erkannt wurde, wird auf dem Bildschirm ein Zeiger angezeigt. Wenn die Bewegung nicht erkannt wird, ändern Sie die Position Ihrer Hand, und versuchen Sie es erneut.

Überprüfen der Helligkeit (Umgebungsprüfung für Bewegungssteuerung)

Unterstützung > Eigendiagnose > Umgebungsprüfung für Bewegungssteuerung

Navigieren Sie zum Menü Unterstützung > Eigendiagnose, und wählen Sie Umgebungsprüfung für Bewegungssteuerung. Hiermit wird die Helligkeit in der Umgebung des Fernsehgeräts gemessen, um zu überprüfen, ob diese einen für die Sprach- und Bewegungssteuerung akzeptablen Wert aufweist.

Aktivieren der Bewegungssteuerung

System > Bewegungssteuerung > Bewegungssteuerung

Stellen Sie sich zum Aktivieren der Bewegungssteuerung mit dem Gesicht zur TV-Kamera. Heben Sie die Hand mit gestrecktem Zeigefinger nach oben, und bewegen Sie sie dann langsam nach links oder rechts. Wenn Ihre Hand erfolgreich von der TV-Kamera erkannt wurde, wird die Bewegungssteuerung aktiviert und auf dem Bildschirm wird ein Zeiger angezeigt.

- Wenn die Bewegungssteuerung aktiviert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, über das Sie eine Einführung in die Grundlagen der Bewegungssteuerung erhalten.
- Wenn Sie Ihre Hand außerhalb des Erkennungsbereichs der TV-Kamera bewegen, wird die Bewegungssteuerung deaktiviert. Heben Sie einfach innerhalb von 3 Sekunden die Hand, und zeigen Sie in Richtung der TV-Kamera, um die Bewegungssteuerung erneut zu aktivieren.
- Der Erkennungsvorgang wird möglicherweise abgebrochen, wenn der Zeigefinger nicht vollständig gestreckt ist oder zu schnell bewegt wird.

Verwenden der Anleitung zur Bewegungssteuerung

Unterstützung > Anleitung zur Bewegungssteuerung

Hier können Sie sich mit den Grundlagen bei der Verwendung der Bewegungssteuerung vertraut machen. Öffnen Sie das Menü **Unterstützung**, und starten Sie **Anleitung zur Bewegungssteuerung**.

Wenn die Bewegungssteuerung aktiviert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, über das Sie eine Einführung in die Grundlagen der Bewegungssteuerung erhalten.

Grundlagen bei der Bewegungssteuerung

Die folgenden grundlegenden Befehle für die Bewegungssteuerung stehen zur Verfügung:

• Verschieben des Zeigers



Wenn Sie Ihre Hand bewegen, wird der Zeiger entsprechend verschoben.

Auswählen eines Elements



Krümmen Sie und strecken Sie Ihren Zeigefinger, als ob Sie einen Mausklick durchführen würden. So können Sie Menüeinträge des Fernsehgeräts auswählen oder Funktionen aktivieren. Wenn Sie Ihren Zeigefinger gekrümmt lassen, entspricht dies dem Drücken und Halten einer Taste auf der Fernbedienung.

• Zurück zum vorherigen Menü



Beschreiben Sie mit Ihrer Hand einen großen Kreis gegen den Uhrzeigersinn, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



• Wechseln zum Bereich Smart Hub



Bewegen Sie Ihre Hand von links nach rechts oder von rechts nach links, als ob Sie eine Seite in einem Buch umblättern würden. So können Sie von anderen Bildschirmbereichen direkt zu Smart Hub wechseln. (Beispiel: SAMSUNG APPS -Bereich \rightarrow Bereich "Meine TV-Programme")

• Anzeigen des Kontextmenüs von Smart Hub



Krümmen Sie im Fenster Smart Hub Ihren Zeigefinger mindestens eine Sekunde lang, und strecken Sie ihn dann aus. So können Sie das Kontextmenü eines ausgewählten Elements anzeigen.

🖉 🛛 Der Inhalt des Optionsmenüs in einem Fenster unterscheidet sich je nach ausgewählter Liste.

Anzeigen und Ausblenden der animierten Bewegungshilfe

Navigieren Sie zum Menü **System > Bewegungssteuerung**, und wählen Sie **Animierte Bewegungshilfe** aus. Nun können Sie eine animierte Bewegungshilfe anzeigen, wenn die **Bewegungssteuerung** aktiviert ist.

Anpassen der Zeiger-Geschw.

Navigieren Sie zu **System > Bewegungssteuerung > Zeiger-Geschw.**, und wählen Sie eine Zeiger-Geschwindigkeit aus.

Bewegungssteuerung : Bildschirmlayout

Bewegungssteuerung : Layout auf dem TV-Bildschirm

Wenn Sie die Bewegungssteuerung aktivieren, während Sie fernsehen, werden folgende Symbole auf dem Bildschirm angezeigt:



Symbol	Beschreibung
+,-	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
% ⇔ ≼	Hiermit schalten Sie den Ton aus und wieder ein.
\sim / \sim	Hiermit wechseln Sie den Sender.
	Hiermit starten Sie Smart Hub.
	Hiermit können Sie den Fernsehbildschirm teilen und verschiedene Funktionen gleichzeitig nutzen, wie z. B. Fernsehen, Surfen im Internet, Anschauen von Videos usw.
9	Drücken Sie diese Taste, um über das Suchfenster in verschiedenen Diensten nach Informationen zu suchen.
	Hiermit zeigen Sie die virtuelle Fernbedienung an.
Ð	Hiermit wechseln Sie die Signalquelle.
C	Hiermit schalten Sie das Fernsehgerät aus.

Bewegungssteuerung : Layout im Smart Hub-Fenster

Wenn Sie die Bewegungssteuerung aktivieren, während Sie Smart Hub verwenden, werden folgende Symbole auf dem Bildschirm angezeigt:



Symbol	Beschreibung
+ , -	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein. Diese Funktion ist jedoch nur für Meine TV- Programme verfügbar.
∭ ⇔ ◄	Hiermit schalten Sie den Ton aus und wieder ein. Diese Funktion ist jedoch nur für Meine TV-Programme verfügbar.
<u>∧</u> , ∨	Hiermit wechseln Sie den Sender. Diese Funktion ist jedoch nur für Meine TV-Programme verfügbar.
9	Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
Q	Drücken Sie diese Taste, um über das Suchfenster in verschiedenen Diensten nach Informationen zu suchen.
	Hiermit zeigen Sie die virtuelle Fernbedienung an.
Ð	Hiermit wechseln Sie die Signalquelle.
Ċ	Hiermit schalten Sie das Fernsehgerät aus.

Anzeigen von versteckten Symbolen bei Verwendung von Smart Hub

Wenn Sie die Bewegungssteuerung in Smart Hub verwenden, werden diese Symbole nach 2 Sekunden automatisch ausgeblendet. Um die versteckten Symbole erneut anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger zu einem der nachfolgend blau markierten Bereiche auf dem Bildschirm, und lassen Sie ihn dort etwa 1 Sekunde lang. Die Symbole werden erneut auf dem Bildschirm angezeigt.



Symbol	Beschreibung
0	う / へ / ア / モ / 心
2	
3	

Anmelden mit der Gesichtserkennung

Verfügbar je nach Modell und Region.

Sie können mit Hilfe der TV-Kamera Ihr Gesicht registrieren und sich über die Gesichtserkennung automatisch bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. Sie können ein Gesicht pro Konto registrieren. Je nach Umgebungshelligkeit und/oder Schattenwurf auf dem Gesicht des Benutzers wird das Gesicht vom Fernsehgerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß erkannt.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie die Gesichtserkennung verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Vor der Verwendung von Stim., Bewegung oder lesen Gesichtserkennung".

Damit Sie die Gesichtserkennung aktivieren können, müssen Sie zuerst die optionale TV-Kamera an das Fernsehgerät anschließen.

▲ Die optionale TV-Kamera muss an den dafür vorgesehen USB-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden. Die anderen USB-Anschlüsse sind für diesen Zweck nicht geeignet.

Registrieren Ihres Gesichts bei Ihrem Samsung-Konto

Wenn Sie Ihr Gesicht bei Ihrem Samsung-Konto registrieren, kann Ihr Fernsehgerät Sie an Ihrem Gesicht erkennen. Wenn Sie noch kein Konto besitzen, können Sie ein neues erstellen.

- Zunächst müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden.
- Navigieren Sie zu Profil bearb. (Smart Hub > Samsung-Konto > Profil bearb.), und wählen Sie im Informationsfenster des Kontos Gesicht registr. aus.
 - Um Ihr Gesicht mit der virtuellen Fernbedienung zu registrieren, drücken Sie auf **KEYPAD**, um Ihr aktives Samsung-Konto auszuwählen, und wählen Sie dann **Profil bearb.**.
 - Um Ihr Gesicht für den Bereich Spiele von Smart Hub zu registrieren, wählen Sie zuerst das Samsung-Konto, bei dem Sie gerade angemeldet sind, und dann Profil bearb.
- 2. Lesen Sie die Informationen, die in dem Popup-Fenster angezeigt werden, wählen Sie OK, und geben Sie dann das Kennwort für das Konto ein.
- *3.* Wählen Sie im Fenster für die Gesichtserkennung die Option **Bild aufnehmen**, und richten Sie Ihr Gesicht dann an der gepunkteten roten Linie aus, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die gepunktete rote Linie färbt sich grün, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.
 - Ihr Gesicht muss für die Kamera vollständig zu erfassen sein. Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht gut ausgeleuchtet ist. Schatten verhindern eine ordnungsgemäße Erkennung Ihres Gesichts durch das Fernsehgerät.
 - Achten Sie auf einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck. Halten Sie Ihren Mund geschlossen und möglichst neutral.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei einer Anmeldung per Gesichtserkennung zusätzlich die Eingabe eines Kennworts erforderlich zu machen und den Vorgang auf diese Weise sicherer zu gestalten. Wenn Sie den Vorgang wiederholen möchten, wählen Sie "Erneut versuchen".
- 4. Wählen Sie im Informationsfenster für Ihr Samsung-Konto die Option **Speichern** aus. Damit ist der Vorgang der Gesichtsregistrierung abgeschlossen.

Ändern der Anmeldemethode zu Gesichtserkennung

Um sich mit Hilfe der Gesichtserkennung bei Ihrem Samsung-Konto anzumelden, navigieren Sie zu **Profil bearb.** (Smart Hub > Samsung-Konto > Profil bearb.), und ändern Sie die Anmeldemethode.

- 🖉 Zunächst müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden.
- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto, und wählen Sie Profil bearb..
 - Um Ihr Gesicht mit der virtuellen Fernbedienung zu registrieren, drücken Sie auf KEYPAD, um Ihr aktives Samsung-Konto auszuwählen, und wählen Sie dann Profil bearb.
 - Um Ihr Gesicht für den Bereich Spiele von Smart Hub zu registrieren, wählen Sie zuerst das Samsung-Konto, bei dem Sie gerade angemeldet sind, und dann Profil bearb.
- 2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Eingabefeld ein, und wählen Sie dann **Fertig**. Das Fenster zum Bearbeiten des Profils wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie Anmeldemethode, und ändern Sie die Anmeldemethode zu "Gesichtserkennung".
- 4. Wählen Sie Fertig aus.

Anmelden bei Ihrem Samsung-Konto mit Ihrem Gesicht

- 1. Navigieren Sie zu Smart Hub > Samsung-Konto, und wählen Sie Anmeld..
 - Drücken Sie auf der KEYPAD auf Samsung Smart Control, und wählen Sie dann Anmelden, um zum Fenster Anmelden zu wechseln.
 - 🖉 Wählen Sie im Bereich Spiele von Smart Hub die Option Anmelden.
- 2. Wählen Sie Ihr Samsung-Konto aus.
- *3.* Richten Sie Ihr Gesicht zur TV-Kamera. Wenn Sie die Gesichtserkennung als Anmeldemethode festgelegt haben, gleicht das Fernsehgerät Ihr Gesicht automatisch mit Ihrem Samsung-Konto ab. Wenn die Erkennung fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang.
 - Während der Anmeldung bei einem Konto, für das eine zusätzliche Kennworteingabe festgelegt wurde, muss auch das Kennwort eingegeben werden.
 - Ihr Gesicht muss für die Kamera vollständig zu erfassen sein. Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht gut ausgeleuchtet ist. Schatten verhindern eine ordnungsgemäße Erkennung Ihres Gesichts durch das Fernsehgerät.
 - Achten Sie auf einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck. Halten Sie Ihren Mund geschlossen und möglichst neutral.
 - Wenn mehr als ein registriertes Gesicht Ihrem Gesicht entspricht, meldet Sie das Fernsehgerät mit dem Konto an, dessen Bild mit dem erkannten Gesicht übereinstimmt.

Kurzinformationen zum digitalen Senderempfang

Senderempfang > TV-Programm Jetzt test,

Im TV-Programm erhalten Sie einen Überblick über die Programme der verschiedenen digitalen Sender. Sie können die Programmpläne überprüfen und **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren**.

Drücken Sie die Taste GUIDE, um den Programmführer zu starten.

🖉 Die Informationen im TV-Programm gelten nur für die digitalen Sender. Analogsender werden nicht unterstützt.

Verwenden der TV-Programm

Wechseln Sie zum Programmplan, und halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Folgende Optionen sind verfügbar:

• Ändern von Senderliste

Mit der Option Senderfilter können Sie die in den Senderlisten angezeigten Sender wechseln.

• Navigieren im Programmplan

Verwenden Sie die Tasten «, » um in Schritten von 24 Stunden durch die Programmübersicht zu navigieren. Sie können nur künftige Programme anzeigen.

Mit Hilfe der Tasten 🔨 und 🥆 können Sie auf der Seite nach oben/unten blättern.

• Wechseln zum Progr.-Manager

Sie können zum Fenster Progr.-Manager wechseln.

• Hinzufügen von Favorit

Wählen Sie Senderfavoriten bearbeiten, um die ausgewählte Sendung zu den Favorit hinzuzufügen.

• Anzeigen von Detailinformationen

Sie können Detailinformationen zur ausgewählten Sendung anzeigen. Die Programminformationen können sich je nach Art des Eingangssignals unterscheiden und stehen nicht unbedingt für alle Programme zur Verfügung.

- Wählen Sie zuerst eine aktuelle Sendung eines anderen Senders und dann Details anzeigen, damit Sie die Sendung Ansehen oder Aufnehmen können.
- Wählen Sie eine zukünftige Sendung aus, und wählen Sie Details anzeigen, um für diese die Funktion Wiedergabe planen oder Aufnahme programmieren auszuführen.

Kontrollieren der Informationen zur aktuellen Sendung

Wählen Sie INFO, während Sie fernsehen, um Informationen über das aktuelle Programm anzuzeigen.

- Um die Programminformationen nutzen zu können, müssen Sie zuerst die Uhr der Fernsehgeräts einstellen. Stellen Sie Uhr ein (System > Zeit > Uhr).
- Die Programminformationen können sich je nach Art des Eingangssignals unterscheiden und stehen nicht unbedingt für alle Programme zur Verfügung.

Wählen Sie zusätzlich die rechte Maustaste, um Informationen über die nächste Sendung anzuzeigen, und drücken Sie für **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren** die Eingabetaste.

Ändern des Sendesignals

Senderempfang > TV-Empf. Jetzt test.

Wählen Sie die bevorzugte Methode für den Empfang digitaler Sendungen.

Informationen zum Signal und zur Stärke des digitalen Senders

Unterstützung > Eigendiagnose > Signalinformation Jetzt test.

Wählen Sie **Unterstützung > Eigendiagnose > Signalinformation**. Hier werden Informationen zum Signal und zur Stärke des digitalen Senders angezeigt.

- Wenn Ihr Fernseher an eine separate Antenne für terrestrisches Fernsehen angeschlossen ist, können Sie die Informationen zur Signalstärke nutzen, um die Antenne so auszurichten, dass Sie ein stärkeres Signal empfangen und besseren Empfang von HD-Sendungen erreichen.
- Diese Funktion ist nur für digitale Sender verfügbar.

Aufnehmen von Sendungen

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Sie können laufende und künftige Sendungen auf ein USB-Gerät anstelle eines Videorekorders aufnehmen.

Diese Funktion ist jedoch nur für digitale Sender verfügbar. Das Symbol 🛑 wird neben Sendungen und Sendern angezeigt, für die die der Funktion Aufnahme programmieren eingestellt wurde.

- Wir empfehlen zur Verwendung der Aufnahmefunktion des Fernsehers eine USB-Festplatte mit mindestens 5.400 Umdrehungen pro Minute. USB-Speichersticks werden nicht unterstützt.
- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, ehe Sie die Aufnahmefunktion verwenden.

Vorbereiten eines USB-Geräts für die Aufnahme

😝 > Meine TV-Programme > TV-Aufzeichnung oder 🈭 > MULTIMEDIA > USB-Laufwerk

Um Programme auf ein an den Fernseher angeschlossenes USB-Gerät aufzunehmen, muss das Gerät zunächst für den Fernseher formatiert werden. Verwenden Sie die Option **Gerät formatieren**, um das USB-Gerät vorzubereiten.

- Beim Formatieren eines USB-Geräts werden alle auf dem Gerät gespeicherten Daten gelöscht. Sichern Sie diese Daten, ehe Sie fortfahren. Samsung haftet nicht für beschädigte oder verlorene Dateien.
- 1. Starten Sie Smart Hub, und wählen Sie anschließend unten im Fenster Meine TV-Programme die Option TV-Aufzeichnung aus.
- *2.* Wählen Sie zuerst **Format** und dann **Gerät formatieren**. Hiermit öffnen Sie das Fenster **Gerät formatieren**, und Sie können das Gerät für Fernsehaufnahmen formatieren.
- 3. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist, wird das USB-Gerät getestet, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß formatiert wurde. Sie können das Gerät nach Abschluss des Tests verwenden. Wenn das Gerät den Test nicht besteht, kann es für die Aufnahme von Fernsehsendungen nicht verwendet werden.

Verwalten der USB-Aufnahmegeräte

Sie können USB-Aufnahmegeräte folgendermaßen verwalten.

- Starten Sie Smart Hub, und wählen Sie anschließend unten im Fenster Meine TV-Programme die Option TV-Aufzeichnung aus, oder wählen Sie unten im Fenster MULTIMEDIA die Option USB-Laufwerk. Eine Liste der angeschlossenen Geräte wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie in der Liste ein USB-Gerät für die Aufnahme aus. Die Liste der Aufnahmen auf dem Gerät wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie zuerst oben im Fenster **Optionen** und dann **Gerät verwalten**. Das Fenster **Gerät verwalten** wird angezeigt.

Im Fenster Gerät verwalten sind folgende Optionen verfügbar:

- Gerät formatieren: Hiermit formatieren Sie das USB-Gerät für TV-Aufnahmen.
- **Gerät prüfen**: Überprüfen Sie, welche Art von Störungen am USB-Gerät auftreten. Wenn ein Problem mit dem USB-Gerät vorliegt, können Sie versuchen, eine Wiederherstellung durchzuführen.
- **Geräte-Leistungstest**: Hiermit testen Sie die Leistung des USB-Speichergeräts. Dieser Test zeigt Ihnen, ob das USB-Gerät für TV-Aufnahmen verwendet werden kann.
- **Standardaufnahmegerät**: Wenn mehrere USB-Aufnahmegeräte an den Fernseher angeschlossen sind, bestimmen Sie mit dieser Option das Standardgerät.

Aufnehmen von Sendungen

Sie können laufende und künftige Sendungen aufnehmen.

Sofortaufnahme

Drücken Sie die **REC**-Taste, um die Aufnahme der laufenden Sendung sofort zu starten.

Die Optionen "Sofort" und Aufnahme programmieren im TV-Programm

Wählen Sie im TV-Programm eine Sendung aus, die gerade ausgestrahlt wird, und wählen Sie dann INFO.

Sie können die Aufnahme der Sendung sofort starten. Alternativ können Sie eine Sendung auswählen, die erst in der Zukunft ausgestrahlt wird.

Die Optionen "Sofort" und Aufnahme programmieren im Programminfo

Wählen Sie INFO, um Informationen zur aktuellen Sendung anzuzeigen. Wählen Sie in Informationsfenster eine Sendung, die gerade ausgestrahlt wird, um die Aufnahme sofort zu starten. Drücken Sie alternativ die Taste \triangleleft oder >, und wählen Sie eine Sendung aus, die später ausgestrahlt wird, um diese aufzunehmen.

Die Option Aufnahme programmieren für einen bestimmten Termin

- 1. Wählen Sie Senderempfang>Progr.-Manager.
- *2.* Wählen Sie **Zeitplan** unter **Progr.-Manager**, um ein Popup-Menü anzuzeigen. Wählen Sie **Aufnahme programmieren**.
- *3.* Geben Sie für die Sendung, die Sie aufnehmen möchten, **TV-Empf.**, **Sender**, **Wiederh.**, **Startzeit** und **Endzeit** ein, und wählen Sie zum Abschluss dann **OK**.

Tasten und Funktionen beim Aufnehmen von Sendungen

Drücken Sie während der Aufnahme eines Programms die Eingabetaste. Die folgenden Tasten sowie eine Fortschrittsanzeige für die Aufnahme werden angezeigt.

• Information

Hiermit zeigen Sie Detaillinformationen zu der Sendung an, die Sie gerade aufnehmen.

- Die Programminformationen können sich je nach Eingangssignal unterscheiden und stehen nicht unbedingt für alle Programme zur Verfügung.
- Aufnahme-Zeit

Sie können die Aufnahmezeit einstellen.

• Aufnahme anhalten / Zu Live TV

Sie können die Aufnahme beenden. / Sie können während der Wiedergabe einer aufgenommenen Sendung im Live-TV fernsehen.

• Rücklauf / Schnellvorlauf

Durch Drücken dieser Tasten wird die Wiedergabegeschwindigkeit um bis zu 5 Schritte erhöht oder reduziert. Um die normale Wiedergabegeschwindigkeit wiederherzustellen, wählen Sie "Wiedergabe".

Schnellvorlauf kann nicht verwendet werden, während Sie aktuelle Sendungen ansehen.

• Pause / Wiederg

Hiermit können Sie die Wiedergabe eines Videos anhalten bzw. fortsetzen.

• Senderliste

Sie können die Senderliste anzeigen.

• Extras

Sie können das Menü **Extras** öffnen. Das Menü **Extras** bietet Funktionen, die Sie beim Abspielen einer aufgenommenen Sendung verwenden können.

Verwalten der Liste Aufnahme programmieren

Senderempfang > Progr.-Manager

Sie können die Einstellungen für die Programmierung von Aufnahmen ändern oder programmierte Aufnahmen ganz abbrechen.

Aufnahme programmieren abbrechen

Sie können programmierte Aufnahmen löschen.

- 1. Wählen Sie Senderempfang>Progr.-Manager.
- 2. Wählen Sie unter **Progr.-Manager** eine propgrammierte Aufnahme. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie **Entfernen** aus. Hiermit brechen Sie die programmierte Aufnahme ab.

Aufnahme programmieren bearbeiten

Sie können die Einstellungen von programmierten Aufnahmen ändern.

- 1. Wählen Sie Senderempfang>Progr.-Manager.
- 2. Wählen Sie unter **Progr.-Manager** eine propgrammierte Aufnahme. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Bearb. und ändern Sie die Einstellungen der programmierten Aufnahme.
- *4.* Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**. Hiermit werden die von Ihnen vorgenommenen Änderungen auf die programmierte Aufnahme angewendet.

Anzeigen aufgenommener Sendungen

🖉 Verfügbar je nach Modell und Region.

😝 > Meine TV-Programme > TV-Aufzeichnung oder 🎁 > MULTIMEDIA > USB-Laufwerk

Aufgenommene Sendungen können mit der Option **TV-Aufzeichnung** am unteren Rand des Fensters **Meine TV-Programme** oder mit der Option **USB-Laufwerk** am unteren Rand des Fensters **MULTIMEDIA** angezeigt werden.

- 1. Starten Sie Smart Hub, und wählen Sie anschließend unten im Fenster **Meine TV-Programme** die Option **TV-Aufzeichnung** aus, oder wählen Sie unten im Fenster **MULTIMEDIA** die Option **USB-Laufwerk**.
- 2. Wählen Sie das USB-Gerät für die Aufnahme. Eine Liste der Aufnahmen wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie die gewünschte Aufnahmedatei aus der Liste aus, oder wählen Sie ►, um die ausgewählte Datei wiederzugeben.

Zur Wiedergabe von Aufnahmen verfügbare Tasten und Funktionen

Drücken Sie die Eingabetaste. Die Wiedergabesteuerungen werden angezeigt. Um Bedienelemente auszublenden, drücken Sie auf **Zurück**.

- 🖉 🛛 Die jeweils angezeigten Tasten unterscheiden sich je nach wiedergegebener Datei.
- Zoom

Hiermit können Sie die Wiedergabe der aktuellen Datei (bzw. der Aufnahme) anhalten und einen von 9 verschiedenen Bildschirmbereichen vergrößern.

- 🖉 🛛 Sie können diese Funktion nur für Programme verwenden, die im **Fußballmodus** aufgenommen wurden.
- Stopp

Hiermit halten Sie die Wiedergabe der Dateien (aufgenommenen Sendungen) an und wechseln zur Dateiübersicht (aufgenommene Sendungen).

• Pause / Wiederg

Hiermit können Sie die Wiedergabe der Datei (bzw. der aufgenommenen Sendung) anhalten bzw. sie fortsetzen, wenn sie bereits angehalten wurde.

Wenn das Video angehalten wurde, können Sie die folgenden Funktionen verwenden: Allerdings erfolgt keine Tonausgabe, solange das Video angehalten ist.

- Schritt: Wenn Sie die Taste drücken, wird das angehaltene Video Bild für Bild angezeigt.
- **Zeitlupe**: Wählen Sie die Taste ▶, um das Video mit 1/4 der normalen Geschwindigkeit abzuspielen.

• Rücklauf / Schnellvorlauf

Rücklauf oder führen Sie einen Schnellvorlauf in der Aufnahmedatei (aufgenommene Sendung) durch. Drücken Sie wiederholt diese Taste, um die Geschwindigkeit beim Rücklauf bzw. Schnellvorlauf um bis zu 5 Schritte zu erhöhen. Um die normale Wiedergabegeschwindigkeit wiederherzustellen, drücken Sie die Taste .

• Zurück / Weiter

Um die vorherige Datei (bzw. die Aufnahme) wiederzugeben, drücken Sie zweimal die Taste 🔫. Durch einmaliges Auswählen von 🔫 wird das aktuelle Video wieder von Anfang an abgespielt.

Um die nächste Datei (Aufnahme) wiederzugeben, drücken Sie 渊.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Sendung mit dem **Fußballmodus** aufgenommen wurde.

Wiedergabegerät für markierte Clips

Wählen Sie Wiedergabegerät für markierte Clips, um die Highlights der aktuellen Aufnahme anzuzeigen.

Diese Funktion ist nur bei Sendungen verfügbar, die mit dem **Fußballmodus** aufgenommen wurden und für die Highlight-Daten gespeichert wurden.

• Live-TV

Diese Funktion aktiviert PIP, so dass Sie mit PIP eine laufende Sendung ansehen können.

- Der Sender kann nicht gewechselt werden.
- 🖉 Sie können diese Funktion nur für Programme verwenden, die im **Fußballmodus** aufgenommen wurden.

• Extras

Funktion	Beschreibung
Suchen	 Szene suchen: Dadurch wechseln Sie direkt zu einer Szene im Video. Szene suchen kann nicht verwendet werden, wenn 1) die Miniaturansicht aus der abgespielten Datei (aufgenommene Sendung) noch nicht extrahiert wurde, 2) eine Datei nur mit Tondaten (aufgenommene Sendung) abgespielt werden soll, oder 3), die Dauer der Aufnahme (aufgenommene Sendung) weniger als 60 Sekunden beträgt. Titel suchen: Wählen Sie eine andere Datei aus dem gleichen Ordner aus und spielen Sie sie ab. Zeitleiste durchsuchen: Drücken Sie die Taste < oder >, um das Video in Schritten von je einer Minute zu durchsuchen, oder geben Sie eine bestimmte Zeit ein, um direkt zu dieser Stelle des Videos zu springen.
Untertiteleinstell.	Untertitel : Aktivieren (Ein) oder deaktivieren (Aus) Sie die Untertitel. Untertitelsprache : Hiermit ändern Sie die Sprache.
Wiederholmod.	Hiermit können Sie den Wiederholungsmodus verändern. Wählen Sie 1 wiederh. , um die aktuelle Datei wiederholt wiederzugeben, oder A. wiederh. , um alle im selben Ordner enthaltenen Dateien wiederholt wiederzugeben.
Bildformat	Zum Einstellen der Bildgröße. Die unterstützten Bildformate variieren je nach Video.
Bildmodus	Hiermit können Sie die Einstellungen für den Bildmodus ändern.
Tonmodus	Hiermit können Sie den Tonmodus verändern.
Lautsprecher auswählen	Wählen Sie einen Lautsprecher, der den Ton abspielen soll.
Wiedergabesprache	Wählen Sie die gewünschte Wiedergabesprache. Diese Option funktioniert nur, wenn das Video Mehrspur-Ton unterstützt.
Information	Hiermit zeigen Sie Detaillinformationen zur aktuellen Datei an.

Verwalten von aufgenommenen Dateien

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Particle States And Antipartic States and

Wählen Sie **TV-Aufzeichnung** unten im Fenster **Meine TV-Programme** oder **USB-Laufwerk** unten im Fenster **MULTIMEDIA**. Damit können Sie die aufgenommenen Dateien sperren/freigeben, umbenennen, löschen und allgemein verwalten.

- 1. Starten Sie Smart Hub, und wählen Sie anschließend im Fenster **Meine TV-Programme** die Option **TV-Aufzeichnung** aus, oder wählen Sie unten im Fenster **MULTIMEDIA** die Option **USB-Laufwerk**.
- 2. Wählen Sie das USB-Gerät für die Aufnahme. Eine Liste der Aufnahmen wird angezeigt.

Funktionen für die Liste der gespeicherten Dateien

• Sortieren der Liste der gespeicherten Dateien

Sortieren mit **Sortieren nach**: Wählen Sie oben im Fenster zuerst **Sortieren nach** und dann einen Anzeigemodus. Die Liste wird auf der Grundlage des ausgewählten Anzeigemodus sortiert.

Sortieren mit **Filter**: Wählen Sie oben im Fenster zuerst **Filter** und dann einen Filter. Die Liste wird aktualisiert und enthält dann nur noch die Dateien, die dem ausgewählten Filter entsprechen.

• Optionen

Funktion	Beschreibung
Ausw. wiederg.	Wählen Sie zuerst Dateien aus der Dateiliste aus und dann Wiederg . Sie können eine Wiedergabeliste erstellen.
Sperren	Um zu verhindern, dass die Dateien (aufgenommenen Sendungen) gelöscht werden, können Sie die Dateien (aufgenommenen Sendungen) sperren. Hiermit können Sie alle ausgewählten Dateien sperren.
Freigeben	Verwenden Sie diese Option, um gesperrte Dateien freizugeben. Wählen Sie zunächst die Dateien aus und dann Freigeben . Hiermit geben Sie alle ausgewählten Dateien frei.
Entfernen	Hiermit löschen Sie aufgenommene Dateien. Wählen Sie zunächst die Dateien aus und dann Entfernen. Hiermit löschen Sie alle gewählten Dateien.
Umbenennen	Hiermit benennen Sie eine Datei um. Geben Sie mit dem Tastenfeld den neuen Namen ein, und wählen Sie dann Fertig aus, um den Vorgang abzuschließen. Der neue Name kann bis zu 29 Zeichen lang sein.
Index	Wählen Sie bei der Navigation in einer großen Anzahl von Medienelementen ein Zeichen. Nun werden die Medienelemente angezeigt, deren Namen mit diesem Zeichen beginnen.
Gerät verwalten	Hiermit verwalten Sie die an den Fernseher angeschlossenen USB-Aufnahmegeräte.

Einrichten von Wiedergabe planen

Konfigurieren Sie das Fernsehgerät so, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt und Datum einen bestimmten Sender oder eine Sendung anzeigt. Neben den mit der Funktion **Wiedergabe planen** programmierten Sendungen

wird das Symbol 🕒 angezeigt.

Um mit der Funktion Wiedergabe planen eine Aufnahme programmieren zu können, müssen Sie zuerst die Uhr des Fernsehgeräts einstellen. Wechseln Sie zu Uhr (System > Zeit > Uhr)

Konfigurieren der Wiedergabe planen

Digitale Sender und Wiedergabe planen

Sie können mit der Funktion **Wiedergabe planen** Sendungen auf digitalen Sendern mit Hilfe der folgenden Fenster programmieren:

• Fenster TV-Programm

Wählen Sie unter **TV-Programm** eine anstehende Sendung aus, um dafür mit der Funktion **Wiedergabe** planen eine Wiedergabe zu programmieren.

• Fenster Programminfo

Wählen Sie **INFO**, um Informationen zur aktuellen Sendung anzuzeigen. Drücken Sie im Fenster mit den Programminformationen die rechte Taste, um Informationen zur nächsten Sendung anzuzeigen, und drücken Sie die Eingabetaste, um die Funktionen **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren** für die anstehende Sendung zu programmieren.

Analoger Sender Wiedergabe planen

Senderempfang > Progr.-Manager Jetzt test,

Die Funktion **Wiedergabe planen** kann für Analogsender durch Angabe eines Datums und einer Uhrzeit eingerichtet werden.

- 1. Wählen Sie Senderempfang>Progr.-Manager.
- 2. Wählen Sie Zeitplan unter Progr.-Manager, um ein Popup-Menü anzuzeigen. Wählen Sie Wiedergabe planen.
- *3.* Geben Sie die Optionen **TV-Empf.**, **Sender**, **Wiederh.** und **Startzeit** für die Sendung, die Sie sehen möchten, und wählen Sie zum Abschluss dann **OK**.

Verwalten der Liste Wiedergabe planen

Senderempfang > Progr.-Manager

Sie können die Einstellungen für alle mit der Funktion **Wiedergabe planen** programmierten Sendungen ändern oder diese abbrechen.

Wiedergabe planen abbrechen

Sie können mit der Funktion Wiedergabe planen programmierte Wiedergaben löschen.

- 1. Wählen Sie Senderempfang>Progr.-Manager.
- 2. Wählen Sie unter **Progr.-Manager** eine propgrammierte Aufnahme. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Entfernen aus. Hiermit brechen Sie die programmierte Wiedergaben ab.

Wiedergabe planen bearbeiten

- 1. Sie können die Einstellungen von mit der Funktion **Wiedergabe planen** programmierten Wiedergaben ändern. Wählen Sie **Senderempfang>Progr.-Manager**.
- 2. Wählen Sie unter **Progr.-Manager** eine propgrammierte Aufnahme. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Bearb. und ändern Sie die Einstellungen der programmierten Aufnahme.
- *4.* Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**. Hiermit werden die von Ihnen vorgenommenen Änderungen auf die programmierte Wiedergabe angewendet.

Verwenden von Timeshift

Verfügbar je nach Modell und Region.

Timeshift ermöglicht Ihnen, eine Sendung im Live-TV anzuhalten und wie bei der Wiedergabe einer DVD einen Rücklauf vorzunehmen.**Timeshift** ist nur für digitale Sender verfügbar, und durch Aktivieren der Funktion **Timeshift** wird die Option **Senderempfang** deaktiviert.

Voraussetzungen für die Timeshift-Funktion:

- Sie müssen ein USB-Aufnahmegerät an das Fernsehgerät anschließen, um die Funktion Timeshift verwenden zu können.
- Wir empfehlen zur Verwendung mit der Funktion Timeshift des Fernsehgeräts eine USB-Festplatte mit mindestens 5.400 Umdrehungen pro Minute. USB-Speichersticks werden nicht unterstützt.
- Lesen Sie vor der Verwendung der Funktion **Timeshift** alle Sicherheitshinweise.

Drücken Sie beim Fernsehen die Taste ►, um die Funktion **Timeshift** zu aktivieren. Damit wird **Timeshift** aktiviert und es werden ein Fortschrittsbalken sowie die folgenden Schaltflächen am oberen Rand des Bildschirms angezeigt:

• Information

Hiermit zeigen Sie Detailinformationen zur aktuellen Sendung an.

- Die Programminformationen können sich je nach Art des Eingangssignals unterscheiden und stehen nicht unbedingt für alle Programme zur Verfügung.
- 🖉 🔹 Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, während Sie eine laufende Sendung ansehen.

• Zu Live TV / Timeshift anhalten

Hiermit können Sie zum Live-TV wechseln bzw. die Funktion **Timeshift** beenden. Wenn Sie eine aufgenommene Sendung ansehen, können Sie hiermit zur aktuellen Sendung wechseln.

• Pause

Hiermit halten Sie eine Szene an.

Die folgenden Funktionen stehen bei angehaltenen Dateien zur Verfügung. Es erfolgt jedoch keine Tonausgabe, während das Video angehalten ist.

- Schritt: scannt das angehaltene Video von Bild zu Bild.
- Rücklauf / Schnellvorlauf

Verlangsamt oder beschleunigt die Wiedergabe um eine Faktor von maximal 5. Um die normale Wiedergabegeschwindigkeit wiederherzustellen, drücken Sie auf .

Schnellvorlauf kann nicht verwendet werden, solange Sie die Aktuelle Sendungen ansehen.

• Senderliste

Hiermit zeigen Sie die Senderliste an.

• Extras

Hiermit öffnen Sie das Menü Extras. Öffnen Sie das Menü Extras, damit Sie Zugriff auf die für Timeshift verfügbaren Kontextmenüs erhalten.

Verwenden der Senderliste

Senderempfang > Senderliste Jetzt test,

Öffnen Sie beim Fernsehen die **Senderliste**, um den Sender zu wechseln oder das Programm anderer Sendern anzuschauen.

Wählen Sie in der **Senderliste** einen Sender aus, der sofort angezeigt werden soll. Um schnell durch die Liste zu blättern, verwenden Sie die Auf/Ab-Tasten für Sender. Hiermit verschieben Sie den Fokus um jeweils eine Seite.

Im Fenster Senderliste werden die folgenden Symbole angezeigt:

- Analogsender
- 💛 : Favoritensender
- 📄 : Gesperrte Sender
- Verwenden von Optionen

Drücken Sie die Taste **〈**, um das Menü **Optionen** zu öffnen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Funktion	Beschreibung
TV-Empf.	Hiermit wählen Sie zwischen den Optionen Terrestrisch, Kabel oder Satellit. Ø Verfügbar je nach Modell und Region.
Kategorie	Wenn Sie eine Kategorie auswählen, werden bei den Fernsehsendern in der Liste die zugehörigen Sender angezeigt.
Sortieren	Sortieren Sie die Liste nach "Sender Zahl" oder Name (nur digitale Sender).
Genre	Sortieren Sie die Liste, so dass nur die Sender des ausgewählten Genres dazugehören. Die Funktion Genre unterstützt allerdings nur Sender, die Genre-Informationen bereitstellen. Überprüfen Sie das Netzwerk und stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Ihr Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein, damit Sie die Genre- Informationen des Senders empfangen können.
Favorit. bearb.	Anzeigen der Favoritensender.

• Wechseln zu den Favorit

Drücken Sie die Taste >, einen Sender in den Listen Favoriten 1 bis Favoriten 5 auszuwählen. Hiermit können Sie die Sender der ausgewählten Liste anzeigen. Eine Favoritenliste kann jedoch nur ausgewählt werden, wenn Sie mindestens einen Favoritensender enthält. Wenn Sie noch keine Favoritenliste erstellt haben, müssen Sie dies zuvor nachholen.

Registrieren, Entfernen und Bearbeiten von Sendern

Senderempfang > Sender bearbeiten Jetzt test,

Hier können Sie Sender aus dem Senderindex entfernen, gelöschte Sender wiederherstellen und analoge Sender umbenennen. Die Symbole im Fenster **Sender bearbeiten** haben folgende Bedeutungen:

- Analogsender
- 🛛 💙 : Favoritensender
- 📄 : Gesperrte Sender

Registrieren und Entfernen von Sendern

Senderempfang > Sender bearbeiten

Entfernen von registrierten Sendern

Hiermit entfernen Sie registrierte Sender aus dem Index.

- Wählen Sie die Sender aus, die Sie entfernen möchten. Sie können die Auswahl von Sendern aufheben, indem Sie sie erneut auswählen. Um alle Sender auszuwählen, wählen Sie zuerst am unteren Rand des Fensters Optionen und dann in der Alle wählen in der Liste.
- 2. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie am unteren Rand des Fensters **Entfernen**, um die ausgewählten Sender zu entfernen.

Registrierte Sender bearbeiten

Senderempfang > Sender bearbeiten

Wählen Sie am unteren Rand des Bildschirms **Optionen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen. Allerdings können sich die verfügbaren Opotionen je nach Eingangssignal unterscheiden.

• Alle wählen

Hiermit wählen Sie alle Sender, die im Fenster Sender bearbeiten angezeigt werden.

• Sortieren

(nur digitale Sender)

Ändern der nach "Sender**Name**" oder "Sender**Zahl**" sortierten Liste.

• TV-Empf.

Wählen Sie Terrestrisch, Kabel oder Satellit.

Verfügbar je nach Modell und Region.

• Kategorie

Wenn Sie eine **Kategorie** auswählen, werden bei den Fernsehsendern in der Liste die zugehörigen Sender angezeigt.

• Favorit. bearb.

Hiermit sortieren Sie die Favoritenliste, um Favoritensender problemlos zu suchen und leichter zwischen den Sendern zu wechseln.

• Send. umbenenn.

Hiermit können Sie analoge Sender umbenennen. Der neue Name kann bis zu 5 Zeichen lang sein.

• Senderinfo

Überprüfen Sie die Informationen zum Sender.

• Information

Anzeigen von Detaillinformationen zur aktuellen Sendung.

Aktivieren/Deaktivieren der Passwortschutzes für Sender

Senderempfang > Sender bearbeiten

Sie können Sender sperren, die Ihre Kinder nicht sehen sollen.

Um den Passwortschutz zu aktivieren, stellen Sie Sendersperre auf Ein ein. Navigieren Sie zuerst zu Senderempfang>Sendersperre, und stellen Sie dies auf Ein ein. Jetzt test.

Ändern der Sendernummern

Sie können die Nummer der Sender in der Senderbearbeitungsliste ändern. Wählen Sie zuerst im Fenster **Sender** bearbeiten Sender aus und dann am unteren Bildschirmrand **Nummer ändern**.

Sperren / Freigeben von Sendern

Wählen Sie einen Sender im Fenster **Sender bearbeiten** aus, und wählen Sie dann am unteren Rand des Fensters die Option **Sperren** oder **Freigeben**. Geben Sie das Kennwort ein, wenn das Fenster zur Eingabe des Kennworts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Damit werden die ausgewählten Sender gesperrt bzw. freigegeben.

Kanalnr. bearbeiten

Verfügbar je nach Modell und Region.

Senderempfang > Kanalnr. bearbeiten

Hiermit können Sie die Sendernummer ändern. Wenn Sie die Sendernummer ändern, werden die Senderinformationen nicht mehr automatisch aktualisiert.

Erstellen einer persönlichen Favoritenliste

Senderempfang > Favorit. bearb. Jetzt test,

Sie können Sender, die Sie häufig sehen, als Favoriten festlegen. Favoritensender werden in den Fenstern **Sender bearbeiten** und **Senderliste** mit dem Symbol 🗢 gekennzeichnet. Sie können bis zu 5 Favoritenlisten erstellen.

Registrieren eines Senders als Favorit

Senderempfang > Favorit. bearb.

Registrieren des aktuellen Senders als Favorit

Fügen Sie den aktuellen Sender zu einer Favoritenliste hinzu.

- 1. Wählen Sie beim Fernsehen **TOOLS**, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen. Wählen Sie in der Liste den Eintrag **Favorit. bearb.** aus.
- 2. Wähle Sie zuerst im angezeigten Popup-Fenster alle Favoritenlisten, zu denen Sie den aktuellen Sender hinzufügen möchten, und dann **OK**.
- *3.* Auf diese Weise fügen Sie den aktuellen Sender zu den ausgewählten Favoritenlisten hinzu. Wählen Sie **OK** aus.

Registrieren mehrerer Sender als Favorit

Sie können mehrere Sender gleichzeitig als Favoriten registrieren.

- 1. Wählen Sie Senderempfang>Favorit. bearb..
- 2. Wählen Sie am unteren Rand des Fensters **Kategorie** aus, um zu einer Liste mit Sendern zu wechseln, die Sie registrieren möchten.
- 3. Wählen Sie die Sender aus der Liste in der Mitte des Bildschirms aus.
- 4. Wählen Sie Favor. änd. aus, und wechseln Sie dann, je nach dem, welche Sie verwenden möchten, zu einer der Listen Favoriten 1 bis Favoriten 5.
- 5. Wählen Sie Hinzuf. aus.

Anzeigen von ausschließlich Sendern in der Favoritenliste

Sie können nur mit Auf/Ab-Tasten in den Sendern der Favoritenliste blättern.

- 🖉 Eine Favoritenliste kann nur ausgewählt werden, wenn Sie mindestens einen Favoritensender enthält.
- 1. Öffnen Sie die Senderliste. (Senderempfang > Senderliste).
- 2. Drücken Sie die Taste >, einen Sender in den Listen Favoriten 1 bis Favoriten 5 auszuwählen.
- *3.* Wählen Sie einen Sender aus der ausgewählten Favoritenliste aus. Hiermit ändern Sie die Sender und die **Senderliste** wechselt zum gewählten Favoritensender.

Bearbeiten einer Favoritenliste

Senderempfang > Favorit. bearb.

Sie können die Favoritenlisten auch umbenennen und bearbeiten.

Favorit. bearb. Funktionen

Wählen Sie unten im Fenster Favorit. bearb. den Eintrag Optionen aus, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

• In Favoriten kopier.

Hiermit kopieren Sie Sender aus einer Favoritenliste in eine andere.

- Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Sie der Fokus auf einem Sender liegt, der zu einer Favoritenliste gehört.
- Favoriten umbenennen

Umbenennen einer vorhandenen Favoritenliste.

- Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Sie der Fokus auf einem Sender liegt, der zu einer Favoritenliste gehört.
- Sortieren

Ändern der nach "Sender**Name**" oder "Sender**Zahl**" sortierten Liste. Diese Funktion ist bei Analogsendern nicht verfügbar.

• TV-Empf.

Wählen Sie Terrestrisch, Kabel oder Satellit.

🖉 🔹 Verfügbar je nach Modell und Region.

• Sender bearbeiten

Sie können die auf dem Fernsehgerät gespeicherten Sender verwalten.

• Information

Anzeigen von Detaillinformationen zur aktuellen Sendung.

Entfernen registrierter Sender aus einer Favoritenliste

Entfernen von Sendern aus einer Favoritenliste.

- 1. Wählen Sie zuerst unten im Fenster **Favor. änd.** aus, und wechseln Sie dann zu der Favoritenliste, die Sie verwenden möchten.
- 2. Wählen Sie die Sender aus, die Sie aus der gewählten Favoritenliste entfernen möchten.
- *3.* Wählen Sie **Entfernen** aus.

Ändern der Reihenfolge in einer Favoritenliste

Ändern der Reihenfolge der Kanäle in einer Favoritenliste.

- 1. Wählen Sie zuerst unten im Fenster **Favor. änd.** aus, und wechseln Sie dann zu der Favoritenliste, die Sie verwenden möchten.
- 2. Wählen Sie in der ausgewählten Favoritenliste die Sender aus, deren Position Sie verändern möchten.
- *3.* Wählen Sie am unteren Rand des Bildschirms **Reihenf. änd.** und ordnen Sie dann die ausgewählten Kanäle neu an. Drücken Sie zum Abschluss die Eingabetaste.

Umbenennen einer Favoritenliste

Umbenennen einer vorhandenen Favoritenliste.

- 1. Wählen Sie zuerst unten im Fenster **Favor. änd.** aus, und wechseln Sie dann zu der Favoritenliste, die Sie verwenden möchten.
- 2. Wählen Sie **Optionen** aus. Eine Liste wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie in der Liste den Eintrag **Favoriten umbenennen** aus. Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Benennen Sie die Liste im Popup-Fenster um. Der neue Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein.

Kopieren einer Favoritenliste in eine andere Favoritenliste

Kopieren der Sender einer Favoritenliste in eine andere.

- 1. Wählen Sie zuerst **Favor. änd.** aus, und wechseln Sie dann am Rand des Bildschirms zu der Favoritenliste, die Sie verwenden möchten.
- 2. Wählen Sie in der seitlich auf dem Bildschirm angezeigten Favoritenliste alle Sender aus, die Sie kopieren möchten.
- 3. Wählen Sie **Optionen** aus. Eine Liste wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den Eintrag In Favoriten kopier. aus. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie im angezeigten Popup-Fenster alle Favoritenlisten aus, in die Sie die ausgewählten Sender kopieren möchten. Auf diese Weise kopieren Sie die ausgewählten Sender in die ausgewählten Favoritenlisten.
 - 🖉 In Favoriten kopier. ist nur verfügbar, wenn die Favoritenliste Sender enthält.

Realistischere Darstellung bei Sportsendungen

Nerfügbar je nach Modell und Region.

System > Fußballmodus Jetzt test.

Fußballmodus ermöglicht optimale Bild- und Toneinstellungen für Sportveranstaltungen, damit Sie ein Bild- und Klangerlebnis genießen können, als ob Sie tatsächlich vor Ort wären. Zusätzlich können Sie sowohl die Aufnahmeals auch die Timeshift-Funktion verwenden, während Sie die Sportveranstaltung ansehen, und außerdem manuell oder automatisch Szenen als Highlights kennzeichnen. Wenn Sie diese Funktionen im **Fußballmodus** verwenden möchten, muss allerdings ein Aufnahmegerät am Fernsehgerät angeschlossen sein.

- Weitere Informationen zum Aufnehmen von Sendungen und zum Verwenden von Aufnahmegeräten erhalten Sie im Abschnitt "Aufnehmen von Sendungen".
- Neitere Informationen zur Funktion "TimeShift" erhalten Sie im Abschnitt "Verwenden von Timeshift".
- Die Verwendung der Farbtasten ist im Fußballmodus möglicherweise eingeschränkt, wenn der Datendienst verwendet wird.

Aktivieren des Fußballmodus

System > Fußballmodus > Fußballmodus

Wählen Sie **System** > **Fußballmodus**, und stellen Sie dann **Fußballmodus** auf **Ein** ein. Die Bild- und Toneinstellungen des Fernsehgeräts werden automatisch für Sportveranstaltungen optimiert.

- Durch Aktivieren von Fußballmodus werden der Bildmodus auf Stadion und der Tonmodus auf Stadion eingestellt. Außerdem werden damit einige Menüs für Bild und Ton deaktiviert.
- 🖉 Drücken Sie beim Fernsehen auf 🛞, um den Fußballmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Automatisches Extrahieren von Highlights

System > Fußballmodus > Automatische Hervorhebungen

Wählen Sie **System > Fußballmodus**, und stellen Sie dann **Automatische Hervorhebungen** auf **Ein** ein. Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass Highlights automatisch und ohne Benutzereingriff gespeichert werden.

Allerdings steht Automatische Hervorhebungen bei folgenden Funktionen des Fernsehgeräts nicht zur Verfügung:

- Aufnehmen von zwei Sendern gleichzeitig
- Bei Einstellung von Audio f. Sehgesch. auf Ein
- Wechseln des Eingangssignals mit der Taste SOURCE
- Wenn der 3D-Modus aktiviert ist
- 🖉 🛛 Die Leistung der Funktion Automatische Hervorhebungen wird von den Eigenschaften des Eingangssignals beeinflusst.
- Es empfiehlt sich, die Funktion Automatische Hervorhebungen nur für Fußballspiele zu verwenden. Wenn Sie die Funktion für andere Sportveranstaltungen verwenden, werden möglicherweise irrelevante Ausschnitte angezeigt.

Verfügbare Funktionen im Fußballmodus

Drücken Sie die Eingabetaste. Die folgenden Tasten werden angezeigt.

• Zoom

Hiermit können Sie die Wiedergabe des aktuellen Videos anhalten und einen von 9 verschiedenen Bildschirmbereichen vergrößern. Mit Hilfe der Tasten \land , \checkmark , \lt und \rbrace können Sie den vergrößerten Bereich verschieben.

- Diese Funktion ist für 3D-Sender und bei aktiver Funktion **PIP** oder **MULTIMEDIA** nicht verfügbar.
- Wenn der Datendienst ausgeführt wird, ist die Funktion Zoom nicht verfügbar.

• Manuelle Hervorhebung

Diese Funktion speichert ein Video als Highlight, das jeweils 10 Sekunden an Videomaterial vor und nach dem Zeitpunkt des Aufrufens der Funktion enthält.

- 🖉 🛛 Auf diese Funktion können Sie auch mit der Taste 🖪 zugreifen.
- 🖉 🛛 Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.
- Das Fernsehgerät kann auch so konfiguriert werden, dass Highlights automatisch und ohne Benutzereingriff gespeichert werden. Wählen Sie System > Fußballmodus, und stellen Sie dann Automatische Hervorhebungen auf Ein ein.

• Aufnahme anhalten / Zu Live TV

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Aufnahme einer Live-Sendung anhalten, während Sie diese ansehen. Hiermit wird die Wiedergabe einer aufgenommenen Sendung angehalten und zu einer laufenden Sendung gewechselt.

🖉 🛛 Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.

Aufnehmen

Hiermit starten Sie die Aufnahme der Sportveranstaltung, die Sie gerade ansehen.

🖉 🛛 Nur verfügbar, wenn die Aufnahmefunktion unterstützt wird.

Rücklauf

Hiermit können Sie in der laufenden Aufnahme einen Rücklauf durchführen. Bei mehrmaliger Auswahl wird die Rücklaufgeschwindigkeit nacheinander in 5 Geschwindigkeitsstufen schrittweise erhöht.

Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.

• Pause / Wiederg

Hiermit können Sie die Wiedergabe eines Videos anhalten bzw. fortsetzen.

🖉 🛛 Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.

• Schnellvorlauf

Hiermit können Sie in der laufenden Aufnahme einen Schnellvorlauf durchführen. Bei mehrmaliger Auswahl wird die Schnellvorlaufgeschwindigkeit nacheinander in 5 Geschwindigkeitsstufen schrittweise erhöht.

Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.

• Wiedergabegerät für markierte Clips

Verwenden Sie **Wiedergabegerät für markierte Clips**, um manuell oder automatisch gespeicherte Highlights der Aufnahme anzuzeigen.

Allerdings steht **Wiedergabegerät für markierte Clips** bei folgenden Funktionen des Fernsehgeräts nicht zur Verfügung:

- Aufnehmen von zwei Sendern gleichzeitig
- Bei Einstellung von Audio f. Sehgesch. auf Ein
- Wechseln des Eingangssignals mit der Taste SOURCE
- Wenn der 3D-Modus aktiviert ist
- Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.

• Sehen Sie Live TV gleichzeitig

Mit dieser Funktion können Sie Live-TV in einem PIP-Fenster anzeigen, während Sie eine Aufnahme ansehen. Bei erneuter Auswahl verlassen Sie den PIP-Modus.

Allerdings steht **Sehen Sie Live TV gleichzeitig** bei folgenden Funktionen des Fernsehgeräts nicht zur Verfügung:

- Aufnehmen von zwei Sendern gleichzeitig
- Bei Einstellung von Audio f. Sehgesch. auf Ein
- Wechseln des Eingangssignals mit der Taste SOURCE
- Wenn der 3D-Modus aktiviert ist
- Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.
- Die Funktion ist nur während der Wiedergabe einer Aufnahme verfügbar.
- Information

Hiermit zeigen Sie Detailinformationen zur aktuellen Sendung an.

Die Funktion ist nur während eines laufenden Aufnahmevorgangs verfügbar.

• Zu Social TV wechseln / SOCIAL TV

Hiermit können Sie eine App für soziale Netzwerke starten.

Anzeigen einer Sportveranstaltung, die aufgenommen wurde mit Fußballmodus

Aufgenommene Sportveranstaltungen können Sie mit der Option **TV-Aufzeichnung** im Fenster **Meine TV-Programme**, oder mit der Option **USB-Laufwerk** im Fenster **MULTIMEDIA** anzeigen.

Zusatzfunktionen für das Fernsehen

Anzeigen von Untertiteln

System > Barrierefreiheit > Untertitel Jetzt test,

Hiermit zeigen Sie die Untertitel an. Es werden nur dann Untertitel angezeigt, wenn Sie eine Sendung ansehen, die Untertitel unterstützt. Hiermit schalten Sie die Untertitel **Ein** oder **Aus**.

- Halten Sie die Taste C auf der Samsung Smart Control gedrückt, um die Funktion Untertitel zu aktivieren oder deaktivieren.
- DVD-Untertitel sind nur bei Anschluss des DVD-Players an einen externen Eingang verfügbar.
- Untertitelmodus

Hiermit können Sie den Untertitelmodus einstellen.

• Untertitelsprache

Hiermit können Sie die Untertitelsprache einstellen.

Das Fernsehgerät kann die Untertitel von DVDs oder Blu-rays weder steuern noch ändern. Wenn Sie die Untertitel einer DVD oder Blu-ray einstellen möchten, verwenden Sie die Untertitelfunktion des DVD- oder Blu-ray-Players sowie dessen Fernbedienung.

Untertitel-Optionen

System > Barrierefreiheit > Untertitel

Wählen Sie einen Untertitelmodus aus. Die angezeigten Untertitelmodi sind modellabhängig.

• Primäre Untertitelspr.

Hiermit stellen Sie die primäre Untertitelsprache ein.

• Sekund. Untertitelspr.

Hiermit stellen Sie die sekundäre Untertitelsprache ein.

Ändern der Teletextsprache

Senderempfang > Sendereinstellungen > Teletextsprache

🖉 Verfügbar je nach Modell und Region.

Hiermit können Sie die Teletextsprache einstellen.

• Primäre Teletextspr.

Hiermit stellen Sie die primäre Teletextsprache ein.

• Sekundäre Teletextspr.

Hiermit stellen Sie die sekundäre Teletextsprache ein.

Digitaltext

Diese Funktion ist nur in UK verfügbar.

Senderempfang > Sendereinstellungen > Digitaltext

🖉 Verfügbar je nach Modell und Region.

Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Ein internationaler Standard für Datenkodiersysteme, die in Multimedia und Hypermedia Einsatz finden. Dies ist ein höheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverknüpfenden Hypertextmedien wie Standbilder, Zeichendienst, Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine Technologie für Laufzeitinteraktion mit dem Benutzer, und sie wird auf verschiedenen Gebieten verwendet, z. B. VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), Teleweiterbildung, Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und Netzwerkspiele.
Anzeigen von Sendungen mit der PIP-Funktion

Bild > PIP Jetzt test.

Mit der Funktion **PIP** ("Bild-in-Bild") können Sie in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm fernsehen, während Sie zugleich im Hintergrund Bilder aus einer externen Quelle wie einem DVD-Player, Blu-ray-Player oder Computer anzeigen.

Wählen Sie **Bild** > **PIP**, um das Fenster "PIP-Einstell." anzuzeigen. Dieses Einstellungsfenster enthält die folgenden Optionen:

• PIP

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion PIP.

• TV-Empf.

Hiermit wählen Sie das Sendesignal für das PIP-Fenster aus.

• Sender

Hiermit wählen Sie den Sender für das PIP-Fenster aus.

• Größe

Hiermit wählen Sie die Größe des PIP-Fensters aus.

• Position

Hiermit wählen Sie die Position des PIP-Fensters aus.

• Ton wählen

Hiermit wählen Sie die Audioquelle aus.

Suchen nach verfügbaren Sendern

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf Jetzt test,

Durchsucht den gesamten Frequenzbereich, der am Antenneneingang zur Verfügung steht, und nimmt gefundene Sender automatisch in die Senderliste auf.

Wenn es gespeicherte Sender gibt, löscht diese Funktion die vorhandene Liste und speichert dann die neu gefundenen Sender.

Wenn das Fernsehgerät an einen Kabel- oder Satellitenreceiver angeschlossen ist, ist dies nicht notwendig.

- 1. Wählen Sie Senderempfang>Autom. Sendersuchlauf.
- 2. Wählen Sie auf **Start**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dadurch wird die Funktion für die automatische Senderspeicherung gestartet. Dieser Vorgang dauert etwa 30 Minuten.
- Autom. Sendersuchlauf

Hiermit wird der automatische Sendersuchlauf durchgeführt, und die Sender werden im Fernsehgerät gespeichert.

• Suchoptionen für Kabel (sofern unter "TV-Empfang" die Option Kabel ausgewählt wurde)

Verfügbar je nach Modell und Region.

Hiermit stellen Sie weitere Suchoptionen für die Sendersuche im Kabelnetz ein (z. B. Frequenz oder Symbolrate).

- Autom. Sendereinstell. im Standby-Modus
 - Verfügbar je nach Modell und Region.

Zum Ausführen eines automatischen Sendersuchlaufs während das Fernsehgerät im Standby-Modus ist.

- Weckdienst
 - 🖉 Verfügbar je nach Modell und Region.

Programmiert den Timer zum automatischen Einschalten des Fernsehgeräts und zur Sendersuche.

Antennen-Verbindungstyp

Senderempfang > Antennen-Verbindungstyp Jetzt test,

Wählen Sie für die Art des Antennenanschlusses zwischen Dual und Einzeln.

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn "TV-Empf." auf Satellit eingestellt ist.
- Nerfügbar je nach Modell und Region.

Auswählen der Audiowiedergabeoptionen

Senderempfang > Audiooptionen Jetzt test.

- Wiedergabesprache
 - (nur digitale Sender)

Hiermit ändern Sie die Standardwiedergabesprache.

Primäre Audiosprache: Hiermit stellen Sie die primäre Wiedergabesprache ein.

Sekundäre Audiosprache: Hiermit stellen Sie die sekundäre Wiedergabesprache ein.

- 🖉 🛛 Welche Sprache verfügbar ist, hängt von der jeweiligen Sendung ab.
- Audioformat

(nur digitale Sender)

Sie können das Audioformat ändern. Die Unterstützung des Audioformats ist abhängig vom jeweils gesendeten Programm.

Audio f. Sehgesch.

System > Barrierefreiheit > Audio f. Sehgesch.

(Nur Digitalsender)

Diese Funktion verarbeitet den Audiostream für den Audiokommentar (Audio f. Sehgesch.), der vom Sender zusammen mit dem Vordergrundton übertragen wird.

- 🖉 Audio f. Sehgesch.: Hiermit wird der Audiokommentar für Sehgeschädigte ein- und ausgeschaltet.
- Lautstärke: Hiermit stellen Sie die Lautstärke des Audiokommentars für Sehgeschädigte ein.

Genreauswahl

Senderempfang > Genreauswahl

🖉 Verfügbar je nach Modell und Region.

Aktiviert oder deaktiviert die Sender-Genreauswahl, wenn das Fernsehprogramm angezeigt wird.

Aktiv. d. Erw.-Genre

Senderempfang > Aktiv. d. Erw.-Genre

Verfügbar je nach Modell und Region.

Aktiviert oder deaktviert alle Programme für Erwachsene. Wenn deaktiviert, sind Programme für Erwachsene nicht verfügbar.

Verwenden von Sendereinstellungen

Senderempfang > Sendereinstellungen

Land (Region)

Senderempfang > Sendereinstellungen > Land (Region) Jetzt test,

Wählen Sie Ihr Land, damit das Fernsehgerät automatisch die richtigen Sender einstellen kann. Dies ist vom jeweiligen Land oder der Region abhängig.

Wenn das Eingabefenster für die PIN angezeigt wird, geben Sie Ihren vierstelligen PIN-Code ein.

• Digitaler Sender

Hiermit können Sie das Land für die digitalen Sender ändern.

• Analogsender

Hiermit können Sie das Land für die analogen Sender ändern.

Man. Sendereinstellung

Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstellung Jetzt test,

Hiermit suchen Sie manuell nach einem Sender und speichern ihn im Fernsehgerät.

Wenn ein Sender durch die Funktion Sendersperre gesperrt ist, wird das Eingabefenster für die PIN angezeigt.

Diese Funktion ist vom jeweiligen Land oder der Region abhängig.

Wenn der Sendertyp eingestellt ist auf Terrestrisch oder Kabel

• Einstellung von Digitalsendern

Hiermit suchen Sie nach digitalen Sendern.

- 1. Wählen Sie Neu aus.
 - Bei Auswahl von TV-Empf. → Terrestrisch: Sender, Frequenz, Bandbreite
 - Bei Auswahl von **TV-Empf.** \rightarrow **Kabel**: **Frequenz**, **Modulation**, **Symbolrate**
- 2. Wählen Sie Suchen aus. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Sender in der Senderliste aktualisiert.
- Einstellung von Analogsendern

Hiermit suchen Sie nach analogen Sendern.

- 1. Wählen Sie Neu aus.
- 2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für **Programm, Fernsehnorm, Tonsystem, Sender** und **Suchen** vor.
- 3. Wählen Sie Speichern aus. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Sender in der Senderliste aktualisiert.

Sendermodus

• P (Programm-Modus)

Nach Abschluss der Einstellungen sind die Sender Ihrer Region unter den Programmplätzen PO bis P99 gespeichert. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.

• C (Terrestrische Sender) / S (Kabelsender):

In diesen beiden Modi können Sie Sender durch Eingabe der Nummer auswählen, die dem terrestrischen Sender oder dem Kabelsender zugeordnet ist.

Feinabstimmung des Bildschirms

Senderempfang > Sendereinstellungen > Feinabstimmung Jetzt test,

Nöglich nur bei analogen Sendungen.

Analoge Bilder können flackern und stark verrauscht sein. Wenn dies passiert, können Sie eine Feinabstimmung des Signals durchführen und / oder das Rauschen vermindern, um das Bild zu verbessern.

- 1. Wählen Sie **Sendereinstellungen > Feinabstimmung.** Auf dem Bildschirm wird ein Schieberegler angezeigt.
- 2. Nehmen Sie Ihre Anpassungen mit Hilfe der Samsung Smart Control vor, bis das Bild sich verbessert. Wählen Sie dann **Speichern** oder **Schließen**. Wählen Sie **Zurückset.**, um die Feinabstimmung zurückzunehmen.

Senderliste übertrag.

Senderempfang > Sendereinstellungen > Senderliste übertrag. Jetzt test.

Hiermit importieren oder exportieren Sie die Senderliste. Wenn das Eingabefenster für die PIN angezeigt wird, geben Sie den PIN-Code ein.

Schließen Sie zur Verwendung dieser Funktion ein USB-Speichergerät an.

- Von USB importieren: Hiermit importieren Sie eine Senderliste, die auf einem USB-Gerät gespeichert ist.
- Auf USB exportieren: Hiermit exportieren Sie eine Senderliste auf ein USB-Gerät. Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein USB-Speicher angeschlossen ist.

CAM-Bedienerprofil löschen

Senderempfang > Sendereinstellungen > CAM-Bedienerprofil löschen (etzt test) Wählen Sie den Anbieter des CAM, der gelöscht werden soll.

Satellitensystem

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem (etzt test,

Für jeden zu verwendenden Satelliten muss eine Reihe von Einstellungen konfiguriert werden, bevor der Sendersuchlauf gestartet werden kann.

Satellitensystem ist verfügbar, wenn **TV-Empf.** auf **Satellit** eingestellt ist. Wenn das Eingabefenster für die PIN angezeigt wird, geben Sie den PIN-Code ein.

- Satellitenauswahl: Hiermit wählen Sie die Satelliten für dieses Fernsehgerät aus.
- LNB-Versorgung: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Stromversorgung des LNB. Jetzt test,
- LNB-Einstellungen: Hiermit konfigurieren Sie die Außenanlagen. Jetzt test,

Satellit: Hiermit wählen Sie den Satelliten für den Empfang von Digitalsendungen aus.

Transponder: Hiermit wählen Sie einen Transponder aus der Liste aus oder fügen einen neuen Transponder hinzu.

DiSEqC-Modus: Hiermit wählen Sie den DiSEqC-Modus für das gewählte LNB.

Unterste LNB-Frequenz: Hiermit stellen Sie eine niedrigere LNB-Frequenz ein.

Oberste LNB-Frequenz: Hiermit stellen Sie eine höhere LNB-Frequenz ein.

Trägerton 22 kHz: Hiermit wählen Sie einen Trägerton mit 22 kHz je nach LNB-Typ aus. Bei einem universellen LNB wählen Sie **Auto**.

• Positionierereinstellungen: Hiermit konfigurieren Sie den Antennenpositionierer. Jetzt test.

Positionierer: Hiermit aktivieren oder deaktivieren Sie die Positionssteuerung.

Positionierertyp: Hiermit schalten Sie für den Positionierertyp zwischen DiSEqC 1.2 und USALS (Universal Satellite Automatic Location System) um.

- Längengrad: Hiermit stellen Sie den Längengrad für den eigenen Standort ein.
- Breitengrad: Hiermit stellen Sie den Breitengrad für den eigenen Standort ein.
- SAT-Längengrad (benutzerdef.): Hiermit stellen Sie den Längengrad für benutzerdefinierte Satelliten ein.

Benutzermodus: Hiermit stellen Sie die Satellitenantenne auf die Positionen der verschiedenen Satelliten ein.

Wenn Sie die aktuelle Position der Satellitenantenne für einen bestimmten Satelliten speichern, kann die Satellitenantenne in die definierte Position geschwenkt werden, wenn das Signal dieses Satelliten gewünscht wird.

- Satellit: Hiermit wählen Sie einen Satelliten aus, um dessen Position einzustellen.
- Transponder: Hiermit wählen Sie einen Transponder aus der Liste für den Signalempfang aus.
- Bewegungsmodus: Hiermit wählen Sie den Bewegungsmodus aus: schrittweise oder kontinuierlich.
- Schrittweite: Hiermit stellen Sie die Schrittweite f
 ür die Antennendrehung in Winkelgrad ein. Die Schrittweite k
 önnen Sie nur einstellen, wenn der Bewegungsmodus auf "Schritt" eingestellt ist.
- **Zu gespeicherter Pos. wechseln**: Hiermit schwenken Sie die Antenne zur gespeicherten Satellitenposition.
- Antennenposition: Hiermit stellen Sie die Antennenposition f
 ür den gew
 ählten Satelliten ein und speichern sie.
- **Aktuelle Position speichern**: Hiermit speichern Sie die aktuelle Position als Positionierergrenze.

Installationsmodus: Hiermit stellen Sie die Begrenzungen für den Bewegungsumfang der Satellitenantenne ein oder setzen die Position zurück. Allgemein wird diese Funktion vom Installateur verwendet.

- Endposition: Hiermit wählen Sie die Richtung für die Positionierergrenze aus.
- Antennenposition: Hiermit stellen Sie die Antennenposition f
 ür den gew
 ählten Satelliten ein und speichern sie.
- Aktuelle Position speichern: Hiermit speichern Sie die aktuelle Position als Positionierergrenze.
- **Position neu einstellen**: Hiermit drehen Sie die Antenne zur Bezugsposition.
- Neue Positioniergrenze: Hiermit lassen Sie eine Antennendrehung über den gesamten Schwenkbereich zu.
- Alle Einstellungen zur
 ücksetzen: Hiermit werden alle Satelliteneinstellungen auf die Standardwerte zur
 ückgesetzt.

Common Interface

Senderempfang > Common Interface Jetzt test.

• CI-Menü

Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie ausgehend vom Menü "PC-Karte" das CI-Menü aus.

• CAM Video-Transcoding

Sie können die Einstellung so konfigurieren, dass der Video-Codec aus dem CAM automatisch transkodiert wird. Deaktivieren (Aus) Sie die Option, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.

🖉 🛛 Sie müssen ein CAM-Modul verwenden, das die Transkodierung des Videocodecs unterstützt.

• Anwendungsinformationen

Hiermit zeigen Sie Informationen zu dem in den CI-Steckplatz eingesetzten CAM-Modul und zur "CI"- oder "CI+"-Karte an, die in das CAM-Modul eingesetzt wurde. Sie können das CAM-Modul jederzeit installieren. Das Fernsehgerät kann dabei ein- oder ausgeschaltet sein.

- 1. Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
- 2. Schieben Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte in Richtung des Pfeils so weit in das CAM-Modul hinein, bis sie fest sitzt.
- *3.* Setzen Sie das CAM-Modul mit der "Cl"- oder "Cl+"-Karte in Richtung des Pfeils so in den Common Interface-Steckplatz ein, dass es parallel zum Steckplatz ausgerichtet ist.
- 4. Kontrollieren Sie, ob Sie auf einem verschlüsselten Sender ein Bild sehen können.

CICAM-PIN-Manager

Hiermit können Sie die PIN des CICAM (Common Interface Common Access Module) verwalten. Sie können eine PIN speichern, eine gespeicherte PIN ändern und andere Einstellungen vornehmen.

Ändern des Bildmodus und Einstellen der Bildqualität

Auswahl des richtigen Bildmodus für die Fernsehumgebung

Bild > Bildmodus Jetzt test,

Die folgenden Bildmodi verwenden unterschiedliche Kontrast- und Helligkeitseinstellungen, um die für die Fernsehumgebung beste Bildqualität zu erzielen.

- Bei Anschluss eines PCs an das Fernsehgerät stehen lediglich die Modi **Standard** und **Unterhalt.** zur Verfügung.
- Dynamisch

Wenn die Umgebung zu hell ist, sodass das Bild verschwommen erscheint, verwenden Sie diesen Modus, damit das Bild klarer wird.

• Standard

Dies ist der Standardmodus für die meisten Umgebungen.

• Natürlich

Er ist nützlich, um die Augenbelastung zu verringern.

• Film

Geeignet für abgedunkelte Räume, für Filme und wenn die Augen ermüden. Dunkelt den Bildschirm ab und reduziert die Blendung.

• Unterhalt.

Sorgt für schärfere Bilder und eine dynamischeres Fernseherlebnis.

- Der Modus Unterhalt. ist auch bei Anschluss eines PCs an das Fernsehgerät verfügbar. Wenn der Modus Unterhalt. nicht sofort verfügbar ist, stellen Sie die Option Name bearb. auf DVI PC oder PC.
- Stadion

Durch Aktivieren (**Fußballmodus** (**System > Fußballmodus**) des **Ein**) wird der **Bildmodus** eingestellt, damit Sie ein realistischeres Fernseherlebnis genießen können.

Stadion kann vom Benutzer nicht ausgewählt werden.

Einstellen der Bildqualität für jeden Bildmodus

Bild > Hintergrundbel., Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe oder Farbton (G/R)

Sobald Sie eine der Einstellungen auswählen, wird jeweils ein Schieberegler angezeigt. Ändern Sie den eingestellten Wert mit Hilfe der Tasten < und >. Ändern Sie das ausgewählte Element mit Hilfe der Tasten < und <. Eingestellte Werte werden auf die aktuelle Quelle und den aktuellen Bildmodus angewendet.

Die Einstellungen für Farbe und Farbton (G/R) können nicht verändert werden, wenn das Fernsehgerät über ein HDMI/ DVI-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.

Wählen Sie Bildmodus und passen Sie die Einstellungen an.

• Hintergrundbel. Jetzt test.

Hiermit passen Sie die Helligkeit der einzelnen Pixel an. Durch geringere Helligkeit reduzieren Sie den Stromverbrauch.

Kontrast Jetzt test,

Hiermit stellen Sie den Bildkontrast ein.

• Helligkeit Jetzt test,

Hiermit passen Sie die Gesamthelligkeit an.

• Schärfe Jetzt test,

Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Schärfe der angezeigten Objekte.

• Farbe Jetzt test.

Hiermit stellen Sie die Gesamtfarbsättigung ein.

• Farbton (G/R) Jetzt test.

Verändert das Farbverhältnis zwischen Grün und ´Rot. Erhöhen Sie den Grünwert, um das Grün mehr zu sättigen, und den Rotwert, um die Rottöne stärker zu sättigen.

Die angepassten Werte werden für die aktuelle Quelle und den aktuellen Bildmodus im Fernsehgerät gespeichert, und sie behalten sie ihre Gültigkeit, wenn Quelle und Bildmodus ausgewählt werden. Folglich kann das Fernsehgerät für jede externe Quelle unterschiedlichen Bildeinstellungen verwenden.

Anwenden der aktuellen Bildeinstellungen auf andere Eingangsquellen

Bild > Bildmodus anwenden Jetzt test.

Sie können die für das Fernsehgerät eingestellte Bildqualität nur für die aktuelle Quelle oder für alle externen Geräte übernehmen, die an den Fernseher angeschlossen sind.

Wählen Sie Alle Quellen, um die Einstellung für alle an den Fernseher angeschlossenen externen Geräte zu übernehmen. Um die Einstellung nur für den aktuellen Eingang zu übernehmen, wählen Sie Aktuelle Quelle.

Feinabstimmung der verschiedenen Bildmodi (Erweiterte Einstellungen)

Bild > Erweiterte Einstellungen Jetzt test,

Wählen Sie **Bild>Erweiterte Einstellungen** um die Feinabstimmung für die Anzeige des Fernsehbilds für jeden **Bildmodus** vorzunehmen.

- Erweiterte Einstellungen ist nur verfügbar, wenn der Bildmodus auf Standard oder Film eingestellt ist.
- Wenn das Fernsehgerät über ein HDMI/DVI-Kabel an einen Computer angeschlossen ist, stehen nur die Modi Weißabgleich und Gamma zur Verfügung.

Wählen Sie Bildmodus und passen Sie die Einstellungen an.

• Optimalkontrast Jetzt test,

Hiermit stellen Sie automatisch den Bildkontrast ein. Verwenden Sie diese Option, um den optimalen Kontrast einzustellen.

• Schwarzton Jetzt test,

Hiermit stellen Sie die Farbtiefe für Schwarz ein.

Hautton Jetzt test,

Hauttöne aufhellen oder abdunkeln.

• Nur RGB-Modus Jetzt test,

Stellt die Werte für Rot, Grün und Blau einzeln ein.

• Farbraum Jetzt test.

Hiermit passen sie den Farbbereich an, der auf dem Bildschirm anzeigt werden kann. **Auto** automatische Einstellung des Farbraumes in Abhängigkeit vom Eingangssignal. **Nativ** wendet einen Bereich an, der breiter als das Eingangssignal ist. **Benutzerdef.** können Sie den Farbraum manuell anpassen.

• Weißabgleich Jetzt test,

Hiermit passen Sie die Farbtemperatur des Bilds so an, dass weiße Objekte noch weißer wirken und die Farben im Bild insgesamt natürlicher aussehen.

2 Punkte: Hiermit können Sie die Leuchtkraft aller 3 Farben über das "Offset"-Menü und ihre Helligkeit über das "Gain"-Menü anpassen. Um die Standardwerte wiederherzustellen, wählen Sie **Zurückset.**.

10 Punkte: Hiermit können Sie den Weißabgleich durch Einstellen der Helligkeit für jeden der 10 Abschnitte der roten, grünen und blauen Farbe des Eingangssignals durchführen. Um einen Abschnitt auszuwählen, wählen Sie den jeweils gewünschten Abschnitt im Feld **Niveau**.

Sie können die Funktion **10 Punkte** nur verwenden, wenn der **Bildmodus** auf **Film** eingestellt ist. Manche externen Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

• Gamma Jetzt test.

Hiermit stellen Sie die Intensität der Primärfarbe ein.

• Bewegungsbel. Jetzt test.

Anpassen der Bildhelligkeit an die Bewegungen auf dem Bildschirm, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Bildmodus auf Standard eingestellt ist und steht im 3D-Modus nicht zur Verfügung.
- Durch Einstellen von Kontrast, Helligkeit und andere Einstellungen für die Bildqualität deaktivieren Sie die Funktion.

Einstellen des Bild für besseres Sehen (Bildoptionen)

Bild > Bildoptionen Jetzt test.

Wählen Sie Bild > Bildoptionen, um zusätzliche Anpassungen für eine besseres Seherlebnis vorzunehmen.

Wenn der Fernseher über ein HDMI/DVI-Kabel an einen Computer angeschlossen ist, kann nur **Farbton** eingestellt werden.

Wählen Sie Bildmodus und passen Sie die Einstellungen an.

• Farbton Jetzt test.

Dient zum Anpassen des Farbtons. Diese Einstellung wird für jeden einzelnen **Bildmodus** gespeichert. Wenn der **Bildmodus** gewechselt wird, übernimmt das Fernsehgerät die entsprechende Einstellung automatisch.

🖉 🛛 Wenn der **Bildmodus** auf **Dynamisch** eingestellt ist, können Sie nur zwischen Kalt und Standard wählen.

• Digital Clean View Jetzt test,

Hiermit werden Schattenbilder und Doppelkonturen aufgrund eines schwachen Sendesignals verringert. Mit **Autovisualisierung** am unteren Bildschirmrand zeigen Sie die Signalstärke an. Grün steht für das bestmögliche Signal.

🖉 Verfügbar nur für Analogsender.

• MPEG-Rauschfilter Jetzt test,

Reduziert das MPEG-Rauschen und verbessert die Bildqualität.

• HDMI-Schwarzp. Jetzt test,

Wenn bestimmte externe Geräte über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen sind, kann es zu Problemen mit dem Schwarzwert, geringem Kontrast und matten Farben kommen. Verwenden Sie die Funktion HDMI-Schwarzp., um den Schwarzpegel anzupassen und diese Probleme auszugleichen.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle über ein HDMI -Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen und auf RGB444 eingestellt ist.

• Filmmodus Jetzt test,

Hiermit optimieren Sie die Bildqualität für die Wiedergabe von Filmen. Wählen Sie diesen Bildmodus für die Wiedergabe von Filmen.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie fernsehen oder als Eingangsquelle ein AV-, Component- (480i bzw. 1080i) oder HDMI-Signal (1080i) anliegt.

Motion Plus Jetzt test.

🖉 🛛 Verfügbar je nach Modell und Region.

Hiermit entfernen Sie Unschärfe und Bildunterbrechungen in Szenen mit schnellen Bewegungen. Wenn Sie **Benutzerdef.** auswählen, können Sie Unschärfemind. und Judder-Minderung manuell konfigurieren und **LED Clear Motion** aktivieren, um bei LED-Fernsehgeräten ein schärferes Bild zu erhalten.

- Im Fenster "Info" Ihres Fernsehgeräts werden die Auflösung und die Frequenz des anstehenden Signals (60 Hz) angezeigt, nicht aber die Frequenz, die das Fernsehgerät mit Hilfe der Funktion Motion Plus für das angezeigte Bild erzeugt.
- Bei Bildrauschen stellen Sie die Funktion Motion Plus auf Aus ein. Wenn Motion Plus auf Benutzerdef. eingestellt ist, können Sie Unschärfemind., Judder-Minderung, und LED Clear Motion manuell anpassen und Zurückset.
- 🖉 🛛 Wenn LED Clear Motion bei einem Bildsignal von 60 Hz auf Ein eingestellt ist, flackert das Bild möglicherweise.

Unschärfemind.: Hiermit passen Sie die Unschärfeminderung bei Videosignalen an.

Judder-Minderung: Hiermit passen Sie die Minderung stockender Bewegungen beim Abspielen von Filmen an.

LED Clear Motion: Hiermit beseitigen Sie das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgen für ein klares Bild.

Zurückset.: Hiermit setzen Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Wenn Motion Plus aktiviert ist, und Sie öffnen dann das INFO-Fenster, zeigt das INFO-Fenster die Auflösung und Frequenz des anstehenden Videosignals (60 Hz) an. Die hier angezeigte Frequenz entspricht jedoch nicht der Frequenz, mit der das Fernsehgerät das Bild anzeigt, wenn die Funktion Motion Plus aktiviert ist.

• Kinoschwarz Jetzt test,

Mit dieser Funktion können Sie im Modus **Film** die oberen und unteren Bereiche des Videobilds dimmen, um ein noch intensiveres Filmerlebnis genießen zu können.

Smart-LED

Hiermit wird die Helligkeit für einzelne Bereiche auf dem Bildschirm automatisch auf maximalen Kontrast eingestellt.

Diese Funktion wird je nach Region oder Modell nicht unterstützt.

Anzeigen in 3D

Bild > 3D Jetzt test,

Mit der 3D-Funktion können Sie Medieninhalte und Sendungen in 3D sehen. Sie müssen eine Samsung 3D-Aktivbrille tragen, um 3D-Inhalte anzuzeigen. Samsung 3D-Aktivbrillen mit Infrarot und 3D-Brillen von Drittanbietern werden nicht unterstützt.

- Lesen Sie aufmerksam die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen für die 3D-Wiedergabe, ehe Sie Inhalte in 3D ansehen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Sicherheitshinweise zur 3D-Funktion".
- Db die Wiedergabe von 3D-Videos in True HD-Auflösung erfolgt, ist in der Regel von der Qualität des Inhalts abhängig.

Aktivieren von 3D

- 1. Spielen Sie 3D-Inhalte ab oder wechseln Sie zu einem Sender, der gerade eine 3D-Sendung zeigt.
- 2. Setzen Sie die Samsung 3D-Brille auf, und wählen Sie anschließend **3D** aus. Der 3D-Modus wird aktiviert.

Der ideale Betrachtungsabstand beim Ansehen von 3D-Bildern beträgt mindestens das Dreifache der Bildschirmhöhe. Bilder werden möglicherweise nicht in 3D dargestellt, wenn Sie den empfohlenen Betrachtungswinkel oder Abstand icht einhalten.

Wenn Sie in der Nähe ein weiteres 3D-Gerät oder ein anderes elektronisches Gerät verwenden, arbeitet die 3D-Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn ein solches Problem auftritt, halten Sie andere elektronische Geräte so weit wie möglich von der 3D-Aktivbrille entfernt.

Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, können das linke und das rechte 3D-Bild anfänglich überlappen. Es dauert einen Moment, bis die Anzeige optimiert ist und die Überlappung verschwindet.

Die Verwendung der 3D-Funktion unterliegt verschiedenen Einschränkungen:

- Durch Starten von Smart Hub wird der 3D-Modus automatisch deaktiviert.
- **PIP** kann nicht verwendet werden.
- Bestimmte Bild-Funktionen sind deaktiviert.

Ändern von 3D-Modus

Bild > 3D > 3D-Modus Jetzt test,

- 1. Starten Sie 3D und wählen Sie dann **3D-Modus** unter **Bild > 3D**.
- 2. Wählen Sie einen der 3D-Modi aus, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Welcher **3D-Modus** unterstützt wird, ist abhängig vom jeweiligen 3D-Inhalt.
 - **3D-Modus** wird für die meisten 3D-Inhalte automatisch konfiguriert.

Der folgende **3D-Modus** ist verfügbar. Welche Modi allerdings unterstützt werden, richtet sich nach dem Format der 3D-Inhalte.

- Je nach Modus werden unterschiedliche Auflösungen unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Unterstützte Auflösungen in den einzelnen 3D-Modi".
- Off ("Aus")

Deaktiviert die 3D-Anzeige.

• ("Normal"):

Wandelt normale Bilder in 3D-Bilder um.

Manche Formate unterstützen diese Option nicht.

Spaltet ein einzelnes Bild in links und rechts überlappende Bilder um, um einen 3D-Effekt zu erzeugen.

• ("O/U"):

Spaltet ein einzelnes Bild in oben und unten überlappende Bilder um, um einen 3D-Effekt zu erzeugen.

Einstellen von 3D-Effekt

Bild > 3D

Konfigurieren Sie Ansichtswinkel, Tiefe und andere 3D-Einstellungen, um das Fernseherlebnis an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

• Einstellen der 3D-Perspektive Jetzt test.

Wählen Sie **Bild** > **3D** > **3D**-**Perspektive**. Verwenden Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Schieberegler, um die Perspektive anzupassen.

• Einstellen der 3D-Tiefe Jetzt test,

Wählen Sie **Bild > 3D > Tiefe**. Verwenden Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Schieberegler, um die Tiefe anzupassen.

🖉 🛛 Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn der 3D-Modus auf 🏭 (L/R) oder 📩 (O/U) eingestellt ist.

Vertauschen des linken und rechten 3D-Bilds Jetzt test.

Wählen Sie **Bild** > **3D** > **L/R-Wechsel**. Diese Option wird verwendet, um das linke und das rechte Bild auszutauschen.

• Anzeigen von 3D-Inhalten in 2D Jetzt test,

Wählen Sie Bild > $3D > 3D \rightarrow 2D$. Diese Option wird verwendet, um 3D-Inhalte in 2D anzuzeigen.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der 3D-Modus auf 🔝 (Normal) oder Off (Aus) eingestellt ist.

• Einstellen der 3D-Helligkeit

Wählen Sie **Bild > 3D > 3D-Lichtregelung**. Hiermit stellen Sie die 3D-Helligkeit ein. Wenn der Bildschirm zu dunkel ist, wählen Sie **Hoch** aus.

Zusätzliche Bildfunktionen

Anzeigen von Sendungen mit der PIP-Funktion

Bild > PIP

Verwenden Sie die Funktion **PIP** ("Bild-in-Bild"), um in einem kleinen Fenster fernzusehen, während Sie zugleich im Hintergrund den Inhalt von einem DVD-Player, Blu-ray-Player, Computer oder einem anderen externen Gerät anzeigen.

Wählen Sie **Bild > PIP**, um das Fenster "PIP-Einstellungen" anzuzeigen. Dieses Fenster mit Einstellungen enthält die folgenden Optionen:

• PIP

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion PIP.

• TV-Empf.

Wählen Sie das Sendesignal für das PIP-Fenster aus.

• Sender

Wählen Sie den Sender für das PIP-Bild aus.

• Größe

Wählen Sie die Größe des PIP-Fensters aus.

• Position

Wählen Sie die Position des PIP-Fensters aus.

• Ton wählen

Hiermit wählen Sie die Audioquelle aus.

Ändern von Bildformat und Position

Auswahl des richtigen Bildformats

Bild > Bildformat > Bildformat Jetzt test,

Die meisten Fernsehsendungen und Videos werden als Vollbild angezeigt, manche Sendungen und Videos werden aber kleiner oder größer dargestellt. Ändern Sie bei solchen Sendungen und Videos die Bildschirmauflösung, damit das Bild den Bildschirm besser ausfüllt.

- Je nach Eingangssignal werden möglicherweise unterschiedliche Bildformate unterstützt. Weitere Informationen zu den unterstützten Bildformaten erhalten Sie im Abschnitt "Bildformate und Eingangssignale".
- Autom. Breit

Hiermit wird das Bildformat automatisch auf die 16:9-Seitenverhältnisse eingestellt.

• 16:9

Stellen Sie das Bild auf das Breitbildformat 16:9 ein.

• Breitenzoom

Hiermit vergrößern Sie das Bildformat auf mehr als 4:3. Ein vergrößertes Bild kann auf und ab bewegt werden.

• Zoom

Hiermit vergrößern Sie das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmhöhe. Ein vergrößertes Bild kann auf und ab bewegt werden.

- Zoom ist nicht verfügbar, wenn Bildformat auf Breitenzoom eingestellt ist.
- 4:3

Hiermit stellen Sie das Bildformat auf den 4:3-Standardmodus ein.

- ▲ Verwenden Sie das Fernsehgerät nicht über einen längeren Zeitraum im 4:3-Format. Die links, rechts, unten und oben angezeigten dunklen Rahmen können zum Einbrennen von Bildern führen. Dieses Phänomen kann bei LED- und Plasmafernsehern auftreten. (Einbrennen von Bildern – dieses Phänomen kann bei Plasmafernsehern auftreten.) Das Einbrennen von Bildern wird von der Garantie nicht abgedeckt.
- Bildanpassung

Das ganze Bild wird ohne Beschneidung angezeigt.

• Smart-Anzeige 1

Verkleinert ein 16:9-Bild um 50%.

• Smart-Anzeige 2

Verkleinert ein 16:9-Bild um 25 %.

Einstellen der Bildschirmposition

Bild > Bildformat > Zoom/Position oder Position

Hiermit stellen Sie die Bildschirmposition ein.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Bildformat** auf **Breitenzoom**, **Zoom** oder **Bildanpassung** eingestellt ist. Wenn der Fernseher auf einen digitalen Sender eingestellt ist, kann die Bildschirmposition nicht eingestellt werden, wenn **Bildformat** auf **Bildanpassung** eingestellt ist.

- Wählen Sie zum Anpassen der Bildschirmposition Bild > Bildformat > Zoom/Position oder Position. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie im Popup-Fenster noch einmal **Zoom** oder **Position** aus.
- Richten Sie das Bild ein. Wenn das erledigt ist, wählen Sie Zoom oder Position und dann Schließen aus.
 Wählen Sie Zurückset. aus, um die Bildschirmposition zurückzusetzen.

Einstellen von 4:3-Bildschirmgr.

Bild > Bildformat > 4:3-Bildschirmgr. Jetzt test,

Nur verfügbar, wenn das Bildformat auf Autom. Breit eingestellt ist. Sie können das gewünschte Bildformat mit Hilfe des 4:3-Breitbilddienstes oder anhand der Originalgröße bestimmen. Für jedes europäische Land ist ein anderes Bildformat erforderlich.

🖉 Nicht verfügbar im Komponenten- oder HDMI-Modus.

Ausschalten des Bildschirm und nur Tonausgabe (Bild aus)

Bild > Bild aus Jetzt test.

Schaltet den Bildschirm aus und gibt nur den Ton über die Lautsprecher aus. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer TV und VOLUME.

Zurücksetzen der Einstellungen für den Bildmodus

Bild > Bild zurücksetzen Jetzt test,

Verwenden Sie diese Option, um den aktuelle **Bildmodus** auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Einstellungen andere Bildmodi.

Ändern des Tonmodus und Verwenden von Soundeffekten

Auswahl des für die jeweilige Umgebung richtigen Tonmodus

Ton > Tonmodus Jetzt test,

Die verschiedenen Tonmodi definieren die Voreinstellungen für die Tonausgabe so, dass sie für verschiedene Fernseh- und Tonumgebungen optimiert sind.

- Die Tonmodi können nicht verwendet werden, wenn Sie den Ton über externe Lautsprecher hören.
- Standard

Dies ist der Standardtonmodus.

• Musik

Hiermit wird statt der Stimmen die Musik betont.

• Film

Hiermit werden beim Wiedergeben von Filmen automatisch die optimalen Toneinstellungen gewählt.

• Klare Stimme

Hiermit betonen Sie Stimmen.

• Verstärken

Hiermit erhöhen Sie die Gesamtlautstärke hochfrequenter Töne, damit der Ton besser verstanden wird. Diese Funktion wurde für hörgeschädigte Personen entwickelt.

• Stadion

Durch Aktivieren **Fußballmodus** (System > Fußballmodus) des **Ein** wird der **Tonmodus** automatisch auf **Stadion** eingestellt, damit Sie ein realistischeres Fernseherlebnis genießen können.

Stadion kann vom Benutzer nicht ausgewählt werden.

Verwenden von Soundeffekten

Ton > Soundeffekt Jetzt test.

Mit Hilfe der Soundeffekte können Sie den vom Fernsehgerät ausgegebenen Ton verändern.

Einschränkungen:

- Soundeffekte können nur mit verwendet werden, wenn Tonmodus auf Standard eingestellt ist.
- Soundeffekte können nicht verwendet werden, wenn der Ton über externe Lautsprecher ausgegeben wird.

Wählen Sie Soundeffekt und passen Sie die Einstellungen an.

• DTS TruSurround Jetzt test,

Sorgt für Ton wie in einem Kino oder Konzertsaal.

• DTS TruDialog Jetzt test.

Hiermit erhöhen Sie die Lautstärke von Stimmen, um Dialoge besser verstehen zu können.

• Equalizer Jetzt test.

Verändert die Balance der Lautsprecher und nimmt Veränderungen an der Bandbreite vor. Wählen Sie **Zurückset.**, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Zusätzliche Tonfunktionen

Auswählen der Lautsprecher

Ton > Lautsprechereinstellungen > TV-Tonausgabe Jetzt test,

Hiermit können Sie auswählen, welche Lautsprecher das Fernsehgerät für die Tonausgabe verwendet. Um den Ton nur über die Lautsprecher eines angeschlossenen Receivers oder Heimkinosystems auszugeben, wählen Sie Empfänger oder "Audioausgang". Um den Ton über die Fernsehlautsprecher und gleichzeitig über die Lautsprecher eines angeschlossenen AV-Receivers oder Heimkinosystems gleichzeitig zu hören, wählen Sie **TV-Lautsprecher**. Wenn dadurch ein Echoeffekt auftritt, wählen Sie bitte entweder irgend eine andere Option außer **TV-Lautsprecher**, um die Fernsehlautsprecher auszuschalten, oder schalten Sie den Receiver oder das Heimkinosystem aus.

Bei Verwendung nur der externen Lautsprecher werden die Lautstärketaste und die Stummschaltung deaktiviert.
 Darüber hinaus können bestimmte Ton-Optionen auch deaktiviert werden.

Festlegen des Fernseh-Installationstyps

Ton > Lautsprechereinstellungen > TV-Lautsprecher > Fernseh-Installationstyp

Legen Sie den Fernseh-Installationstyp fest. Wählen Sie zwischen **Wandhalterung** und **Standfuß**, um den Ton des Fernsehgeräts automatisch zu optimieren.

TV-Ton über Samsung Bluethooth oder WiFi-Audio

Ton > Lautsprechereinstellungen > TV-Lautsprecher > SoundShare-Einstellungen

Wenn Sie ein Samsung-Audiogerät an das Fernsehgerät anschließen, können Sie ein noch intensiveres und klareres Klangerlebnis genießen.

- 🖉 Diese Option ist nur bei Samsung-Audiogeräten verfügbar, die SoundShare unterstützen.
- Die Funktionen für Bluetooth-Kopfhörer, SoundShare-Einstellungen und Surround können nicht zur gleichen Zeit verwendet werden.

Führen Sie mit Hilfe der Bluetooth-Funktion des Fernsehgeräts das Pairing-Verfahren für das Samsung-Audiogerät durch. Weitere Informationen zum Pairing-Verfahren finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Samsung-Audiogeräts.

- Die Bluetooth-Technologie ist ein Kommunikationsprotokoll für den drahtlosen Austausch von Daten zwischen miteinander verbundenen Mobiltelefonen, Laptops, Ohr- und Kopfhörern und Bluetooth-kompatiblen Geräten über kurze Entfernungen. Lesen Sie vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten den Leitfaden "Hinweise zur Verwendung von Bluetooth-Geräten".
- SoundShare-Einstellungen

Samsung Audiogeräteliste

Hiermit zeigen Sie eine Liste der verbundenen Samsung-Audiogeräte an. Durch Auswählen eines Geräts können Sie dessen Gerätemenü anzeigen. Sie können das Audiogerät aktivieren bzw. deaktivieren oder es aus der Liste entfernen.

Neues Gerät hzfg.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie SoundShare. Die Verbindungssignale neuer Geräte werden ignoriert, wenn **Neues Gerät hzfg.** deaktiviert ist (**Aus**).

Bei der Wiedergabe des Fernsehtons über ein Samsung Audio-Gerät, können bestimmte Arten von Inhalten Probleme mit der Video-Audio-Synchronisierung produzieren.

Tonausgabe über mit Samsung Multiroom Link kompatible Lautsprecher

Ton > Lautsprechereinstellungen > TV-Lautsprecher > Multiroom Link

Richten Sie das Gerät für die Verwendung von mit Samsung Multiroom Link kompatiblen Lautsprechern ein und genießen Sie ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss mindestens ein mit Samsung Multiroom Link kompatibler Lautsprecher angeschlossen sein.
- Die Tonqualität ist abhängig vom Status der drahtlosen Netzwerkverbindung.
- Wenn sich die Netzwerkumgebung mit der Zeit verschlechtert, kann die Netzwerkverbindung beeinträchtigt sein oder vollständig getrennt werden.
- Wenn Sie Bildschirmspiegelung aktivieren, wird Multiroom Link deaktiviert.
- Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch zu Multiroom Link auf unserer Website. (www.samsung.com > SUPPORT > Firmware Manuals & Downloads)
- Möglicherweise kommt es zwischen dem über die Lautsprecher ausgegebenen Ton und den über den Fernseher wiedergegebenen Bilder zu einer zeitlichen Verzögerung.
- Wenn Sie die Funktion **Multi-Link Screen**, verwenden, können Sie den Ton über den ausgewählten Audioausgang wiedergeben.

• Einstell.

Legen Sie die Konfiguration der mit Samsung Multiroom Link kompatiblen Lautsprecher fest, die mit dem Fernsehgerät verbunden sind.

- Multiroom Link

Surround: Legen Sie die Anzahl der kompatiblen Samsung Multiroom Link-Lautsprecher fest, und genießen Sie Ihr Surround-Sound-System.

Multiroom: Konfigurieren Sie den zu Samsung Multiroom Link kompatiblen Lautsprecher, damit alle den gleichen, kombinierten Ton wiedergeben.

SoundBar+Surround: Legen Sie für die Funktion **SoundBar+Surround** die hinteren Lautsprecher fest, wenn Sie eine Sound Bar angeschlossen haben. Die Sound Bar stellt bereits die Kanäle "Center", "Vorne links" und "Vorne rechts" bereit.

– Lautstärkepegel

Stellen Sie die Lautstärke für jeden Lautsprecher einzeln oder für alle Lautsprecher auf einmal ein.

Lautsprechertest

Senden Sie an jeden Lautsprecher einen Testton, um sicherzustellen, dass Ihr System korrekt funktioniert.

Name bearb.

Sie können jedem Lautsprecher einen Namen geben.

Tonausgabe am Fernsehgerät über Bluetooth-Kopfhörer

🖉 Verfügbar je nach Modell und Region.

Ton > Lautsprechereinstellungen > Bluetooth-Kopfhörer

Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und den Bluetooth-Kopfhörern her. Weitere Informationen zum Pairing-Verfahren finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Bluetooth-Kopfhörers.

Die Bluetooth-Technologie ist ein Kommunikationsprotokoll für den drahtlosen Austausch von Daten zwischen miteinander verbundenen Mobiltelefonen, Laptops, Ohr- und Kopfhörern und Bluetooth-kompatiblen Geräten über kurze Entfernungen. Lesen Sie vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten den Leitfaden "Hinweise zur Verwendung von Bluetooth-Geräten".

• Liste der Bluetooth-Kopfhörer

Hiermit können Sie eine Liste von Bluetooth-Kopfhörern anzeigen, die mit dem Fernsehgerät verbunden werden können. Durch Auswählen eines Bluetooth-Kopfhörers können Sie dessen Menüoptionen anzeigen. Sie können den Bluetooth-Kopfhörer aktivieren bzw. deaktivieren oder aus der Liste entfernen.

- Wenn Ihr Kopfhörer vom Fernsehgerät nicht gefunden wurde, verringern Sie den Abstand zum Fernsehgerät, und wählen Sie dann Aktual. aus.
- Wenn Sie einen Bluetooth-Kopfhörer einschalten, für den Sie zuvor bereits das Pairing-Verfahren durchgeführt haben, wird er vom Fernsehgerät automatisch erkannt, und es wird ein Popup-Fenster geöffnet. Über dieses Popup-Fenster können Sie ganz einfach eine Verbindung mit dem Bluetooth-Kopfhörer herstellen.

Aktivieren des Tons (Zusätzliche Einstellungen)

Ton > Zusätzliche Einstellungen Jetzt test,

Konfigurieren Sie zusätzliche Einstellungen für ein optimales Tonerlebnis.

• DTV-Audio-Lautst. Jetzt test.

(nur digitale Sender)

Die Lautstärke des digitalen Audio-Signals, das an den AV-Receiver gesendet wird, kann vom Fernsehgerät nicht frei angepasst werden. Hiermit können Sie die Lautstärke für digitale Audio-Signale auf einen angenehmen Pegel einstellen.

- Entsprechend dem Typ des Sendesignals kann MPEG / HE-AAC im Bereich von -10 dB bis 0 dB eingestellt werden.
- 🖉 Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern, wählen Sie den Bereich zwischen 0 und -10.

Audioformat, Audioverzögerung

Dieser Smart TV ist SPDIFF-fähig. SPDIF (Sony Philips Digital Interface) ermöglicht die Ausgabe von digitalem Ton über Lautsprecher und verschiedene andere digitale Geräte (z. B. AV-Receiver und Heimkinosysteme).

Audioformat Jetzt test,

Hiermit wählen Sie SPDIF als digitales Audio-Ausgabeformat aus. Die zur Verfügung stehenden Ausgabeformate für Digitalaudio (SPDIF) können sich je nach der Eingangsquelle unterscheiden.

Audioverzögerung Jetzt test,

Diese Einstellung hilft, Synchronisierungsfehler zwischen der Ton- und der Bildspur beim Fernsehen zu korrigieren, wenn Sie den Ton über ein digitales Audiogerät ausgeben. Nach dem Aktivieren dieser Funktion wird ein Schieberegler angezeigt, mit dem Sie die Verzögerung um maximal 250 ms verändern können.

• Dolby Digital-Komp. Jetzt test,

Einige digitalen Fernsehsendungen werden mit 5.1-Kanalton und Dolby bereitgestellt. Das Dolby-Signal wird vom Fernsehgerät in ein Stereo-Signal umgewandelt, sodass eine Tonausgabe über die Lautsprecher des Fernsehers möglich ist. Sie können zwischen zwei Methoden wählen. **HF** eignet sich insbesondere bei geringer Lautstärke, während Line für eine hohe Lautstärke ausgelegt ist.

• Autom. Lautst. Jetzt test.

Wenn Sie den Sender, die Videoquelle oder den Inhalt wechseln, wird mit Autom. Lautst. der Lautstärkepegel des Fernsehgeräts automatisch so angepasst, dass der Ton bei allen Quellen gleich laut ausgegeben wird. Wenn Sie beispielsweise von einer Anwendung, über die Sie ein Video streamen, zum Blu-ray-Player oder einem Fernsehsender in Ihrer Favoritenliste wechseln, kann die Funktion "Autom. Lautst." die Lautstärke um bis zu 12 db anpassen, um den Ton anzugleichen.

Die Funktion Autom. Lautst. umfasst zwei Einstellungen: Normal und Nacht. Mit Normal wird die Lautstärke auf einen normalen Pegel eingestellt. Nacht sorgt dafür, dass der Lautstärkepegel etwas niedriger eingestellt wird. Diese Einstellung eignet sich ideal zum Fernsehen am Abend oder in der Nacht. Wenn Sie die Lautstärke über ein an das Fernsehgerät angeschlossenes Gerät einstellen möchten, deaktivieren Sie die Funktion Autom. Lautst.. Wenn Sie die Funktion Autom. Lautst. mit einem an das Fernsehgerät angeschlossenen Gerät verwenden, funktioniert die Lautstärkeregelung dieses Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Ausgabe von 3D-Audio bei 3D-Modus

Ton > 3D-Audio Jetzt test,

Die 3D-Audiotechnologie ermöglicht ein realistisches Klangerlebnis, das hervorragend zur perspektivischen Wirkung der Bilder in 3D-Videos passt.

Nur verfügbar im 3D-Modus.

Zurücksetzen aller Toneinstellungen

Ton > Ton zurücks. Jetzt test.

Hiermit setzen Sie alle Toneinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Einstellung der Uhrzeit und Verwenden des Timers

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

System > Zeit > Uhr Jetzt test.

Hiermit stellen Sie die aktuelle Uhrzeit manuell oder automatisch ein. Nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde, können Sie die aktuelle Uhrzeit mit Hilfe der Taste **INFO** anzeigen.

Die Uhr muss jedes Mal dann neu gestellt werden, wenn die Stromversorgung des Geräts getrennt wurde.

Einstellen der Uhr mit Hilfe von Digital Broadcast Info

System > Zeit > Uhr > Uhrmodus Jetzt test,

Stellen Sie **Uhrmodus** auf **Auto** ein. Das Fernbedienung lädt die richtige Uhrzeit automatisch über einen digitalen Sender herunter. Um diese Option zu aktivieren, muss die Antennenbuchse des Fernsehgeräts entweder mit einer Antenne oder einem Kabelausgang verbunden sein und digitale Sendungen empfangen. Die Genauigkeit der empfangenen Zeitinformationen kann in Abhängigkeit von Sender und Signal schwanken. Wenn Ihr Fernseher über den HDMI- oder Component-Anschluss mit einem Kabel- oder Satellitenreceiver verbunden ist, müssen Sie die Zeit manuell einstellen.

Verfügbar je nach Modell und Region.

Falsche Uhrzeit bei Zeitautomatik

System > Zeit > Uhr > Zeit-Offset Jetzt test.

Wenn die automatisch eingestellte Zeit falsch ist, können Sie die Uhr in Schritten von je 1 Stunde um maximal +/-12 Stunden verstellen. Wählen Sie **System** > **Zeit** > **Uhr** > **Zeit-Offset** und stellen die Uhr auf die richtige Zeit ein.

- Zeit-Offset stellt die Zeit über die Netzwerkverbindung ein und ist nur verfügbar, wenn die Uhrmodus auf Auto eingestellt und das Fernsehgerät über ein lokales Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.
- Zeit-Offset stellt die Zeit ein, wenn der Fernseher über die normalen digitalen Sendesignale keine Zeitinformationen empfängt.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Geben Sie die Zeit manuell ein. Stellen Sie **Uhrmodus** auf **Manuell** ein, und wählen Sie dann **Zeit einstellen**, um die aktuellen Werte für die Zeit und das Datum einzugeben.

Zeit einstellen: Hiermit stellen Sie Datum und Zeit auf die aktuellen Werte ein.

Zeitzone: Hiermit wählen Sie Ihre Zeitzone.

🖉 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Uhrmodus** auf **Auto** eingestellt ist.

Sommerzeit: Hiermit wird die Sommerzeit-Funktion (DST, Daylight Saving Time) aktiviert oder deaktiviert.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Uhrmodus** auf **Auto** eingestellt ist.

GMT: Wählen Sie Ihre Zeitzone.

Sie können diese Funktion verwenden, wenn Land auf "Andere" eingestellt ist.

Verwenden der Timer

Verwenden der Sleep-Timer

System > Zeit > Sleep-Timer Jetzt test.

Hiermit wird das Fernsehgerät nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. Wählen Sie System > Zeit > Sleep-Timer. Sie können den Timer in Schritten von jeweils 30 Minuten auf maximal 180 Minuten einstellen.

Einschalten des Fernsehgeräts mit Autom. Ein

System > Zeit > Autom. Ein Jetzt test.

Bei Verwendung des Einschalttimers wird das Fernsehgerät zu einer zuvor angegebenen Zeit automatisch eingeschaltet. Wählen Sie **System > Zeit > Autom. Ein.** Das Fenster zum Konfigurieren des Timers wird angezeigt. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

- Der Autom. Ein ist nur verfügbar, wenn die Uhr eingestellt wurde.
- Einstell.

Geben Sie die Termine und die Dauer ein. Verwenden Sie Manuell, um die Wochentage anzugeben.

• Zeit

Stellen Sie die Zeit an, zu der das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet werden soll.

• Lautstärke

Legen Sie die Lautstärke fest, die beim Einschalten des Geräts verwendet werden soll.

• Quelle

Wählen Sie eine Signalquelle aus der Liste aus. Geben Sie den Sender oder die Signalquelle an, die beim Anschalten des Fernsehers automatisch eingestellt wird. Um ein USB-Gerät anzugeben, muss zuerst ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen werden. Um Medien von einer über HDMI oder Component angeschlossenen Quelle (z. B.: DVD-Player oder Blu-ray-Player) wiederzugeben, muss das Gerät bereits eingeschaltet sein und die Medien wiedergeben, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird.

• TV-Empf.

Stellen Sie die Quelle auf TV ein, um ein Empfangssignal auszuwählen.

• Sender

Stellen Sie die Quelle auf TV ein, um einen Sender auszuwählen.

• Musik / Foto

Stellen Sie die **Quelle** auf **USB** ein, um auf dem USB-Gerät einen Ordner mit Musik- oder Fotodateien auszuwählen. Wenn Sie Musik- und Bilddateien gleichzeitig wählen, werden die Musikdateien und die Bilder gleichzeitig wiedergegeben.

Einschränkungen:

- Diese Funktion kann nicht richtig funktionieren, wenn das ausgewählte USB-Gerät keine Mediendateien enthält oder kein Ordner angegeben wurde.
- Die Diashow startet nicht, wenn auf dem USB-Gerät nur eine Bilddatei vorhanden ist.
- Ordner mit langen Namen können nicht ausgewählt werden.
- Verwenden Sie stets unterschiedliche Namen für die auf mehreren USB-Geräten gespeicherten Ordner.
- Verwenden Sie einen USB-Speicherstick oder einen Multiformat-Kartenleser. Die Funktion Autom. Ein funktioniert möglicherweise bei bestimmten USB-Geräten mit eingebauter Batterie, MP3-Playern oder PMPs bestimmter Hersteller nicht, da es längere Zeit dauert, bis diese Geräte vom Fernsehgerät erkannt werden.

Abschalten des Fernsehgeräts mit dem Autom. Aus

System > Zeit > Autom. Aus Jetzt test.

Stellen Sie den Abschalttimer ein, damit das Fernsehgerät zu einer zuvor angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Wählen Sie **System** > **Zeit** > **Autom. Aus.** Das Fenster zum Konfigurieren des Timers wird angezeigt. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

Die Funktion Autom. Aus ist nur verfügbar, wenn die Uhr eingestellt wurde.

• Einstell.

Geben Sie die Termine und die Dauer ein. Verwenden Sie Manuell, um die Wochentage anzugeben.

• Zeit

Hiermit stellen Sie die Zeit ein, zu der das Fernsehgerät automatisch ausgeschaltet werden soll.

Verwenden von Einbrennschutz und Energiesparfunktionen

Verhindern von Einbrennen

System > Autom. Schutzzeit Jetzt test.

Standbilder können sich auf dem Bildschirm einbrennen, wenn sie sehr lange angezeigt werden. Verwenden Sie den Einbrennschutz, um den Bildschirm zu schützen. Wählen Sie zuerst **System > Autom. Schutzzeit** und dann aus der Liste eine Zeiteinstellung aus. Wenn auf dem Bildschirm ein Standbild über die von Ihnen gewählte Zeit hinaus angezeigt wird, aktiviert der Fernseher automatisch den Einbrennschutz, um zu verhindern, dass eingebrannte Nachbilder den Bildschirm beschädigen.

Verwenden der Energiesparfunktionen

System > Öko-Lösung Jetzt test.

Öko-Lösung stellt die Helligkeit des Fernsehgeräts ein und verhindert ein Überhitzen, um den Gesamtstromverbrauch zu reduzieren.

• Energiesparmod. Jetzt test.

Wählen Sie eine Helligkeitseinstellung aus der Liste, um den Stromverbrauch der Fernsehgeräts zu reduzieren.

• Öko-Sensor Jetzt test,

Hiermit wird die Bildschirmhelligkeit des Fernsehgeräts automatisch entsprechend der Umgebungshelligkeit geregelt, um den Energieverbrauch des Fernsehgeräts zu senken. Wenn die Bildschirmhelligkeit über den Öko-Sensor automatisch eingestellt wurde, können Sie unter **Min. Hintergr.bel.** die minimale Bildschirmhelligkeit anpassen. Durch Ändern der Einstellung für die **Hintergrundbel.** im Menü **Bild** deaktivieren Sie den Öko-Sensor. Dies natürlich nur, wenn der Öko-Sensor zuvor aktiviert wurde.

• Kein Sig. Standby Jetzt test,

Wählen Sie aus der Liste eine Zeit aus. Wenn für die angegebene Dauer kein Signal empfangen wird, schaltet das Fernsehgerät automatisch den Strom aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

• Autom. Aussch. Jetzt test.

Um eine eventuelle Überhitzung zu verhindern, wird das Fernsehgerät automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von vier Stunden keine Eingabe durch den Benutzer erfolgt.

Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)

Verwenden Sie Anynet+ (HDMI-CEC), um mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts alle externen Geräte zu bedienen, die HDMI-CEC unterstützen. Allerdings funktioniert Anynet+ (HDMI-CEC) nur mit der Fernbedienung und nicht mit den Tasten am Gehäuse.

Sie können die Universalfernbedienung des Fernsehgeräts so konfigurieren, dass Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts auch Kabelreceiver, Blu-ray-Player und Heimkinossysteme von Drittanbietern steuern können, die HDMI-CEC nicht unterstützen.

Voraussetzungen für Anynet+:

- Anynet+ kann nicht verwendet werden, um externe Geräte zu bedienen, die HDMI-CEC nicht unterstützen.
- Anynet+-Geräte müssen über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen werden. Manche HDMI-Kabel unterstützen Anynet+ (HDMI-CEC) möglicherweise nicht. In diesem Fall müssen Sie das HDMI-Kabel ersetzen.
- Die Fernbedienung des Fernsehgeräts funktioniert unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht. Wählen Sie das Anynet+-Gerät in diesem Fall nochmals aus.
- Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nur in Verbindung mit externen Geräten, die HDMI-CEC unterstützen und die eingeschaltet sind bzw. sich im Standby-Modus befinden.
- Anynet+ (HDMI-CEC) ermöglicht die Steuerung von maximal 12 kompatiblen externen Geräten (maximal 3 des gleichen Typs). Bei Heimkinosystemen ist die Anzahl der Systeme, die angesteuert werden können, jedoch auf Eins begrenzt.
- Um 5.1-Kanal-Ton von einem externen Gerät zu hören, schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an den Fernseher an und verbinden Sie den digitalen Audioausgang des Geräts direkt mit dem Heimkinosystem.
- Ein Heimkinosystem, das mit einem HDMI-Kabel und einem optischen Kabel an den Fernseher angeschlossen wurde, unterstützt nur 2-Kanal-Ton. 5.1-Kanal-Ton ist jedoch nur bei digitalen Sendungen mit 5.1-Kanal-Ton verfügbar.

Konfigurieren von Anynet+ (HDMI-CEC)

System > Anynet+ (HDMI-CEC) Jetzt test.

• Anynet+ (HDMI-CEC) Jetzt test,

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Deaktivieren (**Aus**) Sie die Funktion, um alle mit Anynet+ verbundenen Funktionen zu deaktivieren. Aktivieren (Ein) Sie die Funktion, um alle mit **Anynet+** (**HDMI-CEC**) verbundenen Funktionen zu aktivieren.

• Autom. Ausschalten Jetzt test.

Wenn diese Funktion aktiviert ist (Ja), werden alle mit Anynet+ (HDMI-CEC) kompatiblen externen Geräte beim Ausschalten des Fernsehgeräts ebenfalls automatisch ausgeschaltet.

Manche Geräte unterstützen diese Funktion nicht, obwohl sie mit Anynet+ (HDMI-CEC) kompatibel sind.

• Gerätesuche Jetzt test.

Hiermit suchen Sie nach Geräten, die mit Anynet+ (HDMI-CEC) kompatibel sind.

Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)

Auswählen von externen Geräten

- 1. Wählen Sie **TOOLS** aus. Die Liste **Extras** wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie in der Liste den Eintrag Anynet+ (HDMI-CEC) aus. Das Fenster Gerät auswählen wird angezeigt.
- *3.* Wählen Sie ein Gerät und warten Sie auf das Umschalten. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern und kann nicht abgebrochen werden.

Zugreifen auf das Menü des externen Geräts

Nachdem das Fernsehgerät zum ausgewählten Gerät gewechselt hat, können Sie mit Hilfe der Fernbedienung auf das Menü des jeweiligen Geräts zugreifen.

Wählen Sie **TOOLS**. Die folgende Liste wird angezeigt. Allerdings kann sie je nach dem externen Gerät von der hier beschriebenen Liste abweichen:

• Anynet+ (HDMI-CEC)

Hiermit können Sie eine Liste der an das Fernsehgerät angeschlossenen HDMI-CEC-konformen Geräte anzeigen. Wählen Sie **Fernsehen**, um Anynet+ (HDMI-CEC) zu schließen und fernzusehen. Um zum Bildschirm eines externen Geräts zu wechseln, wählen Sie einfach das entsprechende Gerät aus.

• ("Angeschl. Gerät") Menü

Zeigen Sie das Menü des angeschlossenen Geräts an. Wenn das Zielgerät ein DVD-Player ist, wird das DVD-Menü angezeigt.

• ("Angeschl. Gerät") Extras

Anzeigen einer Liste von häufig verwendeten Funktionen, die für das Gerät zur Verfügung stehen. Wenn das Zielgerät ein DVD-Player ist, wird das DVD-Wiedergabemenü angezeigt.

Manche externen Geräte unterstützen diese Option möglicherweise nicht.

• ("Angeschl. Gerät") Titelmenü

Anzeigen des Titelmenüs des angeschlossenen Geräts. Wenn das Zielgerät ein DVD-Player ist, wird das DVD-Titelmenü angezeigt.

Manche externen Geräte unterstützen diese Option möglicherweise nicht.

Verwenden der e-Manual

Starten des e-Manual

Unterstützung > e-Manual

Das integrierte e-Manual enthält Informationen.

- Sie können ein Exemplar des e-Manual von der Samsung-Website herunterladen und auf Ihrem Computer lesen oder drucken.
- Fettgedruckte Wörter in weiß stehen für Menüelemente und Wörter in gelb für Tasten auf der Fernbedienung. Der Menüpfad wird mit Pfeilen dargestellt. (Beispiel: Bild > Bildmodus)
- 1. Wählen Sie e-Manual aus. Das e-Manual wird geladen.
- 2. Wählen Sie eine der am Bildschirmrand angezeigten Kategorien aus. Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, wird der Inhalt der entsprechenden Kategorie angezeigt.
- 3. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus. Hiermit öffnen Sie das e-Manual auf der entsprechenden Seite.

Wenn eine Beschreibung nicht auf einen Bildschirm passt...

...können Sie die Seiten folgendermaßen umblättern.

Verschieben Sie den Fokus auf die Seite, sodass / value auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie eine der Tasten / v.

Weitere Funktionen im e-Manual

Laden von Seiten mit Hilfe von Stichwörtern

Wählen Sie am Bildschirmrand **Suchen**, um das Suchfenster zu öffnen. Geben Sie einen Suchbegriff ein, und wählen Sie dann **Fertig**. Wählen Sie einen Treffer aus der Liste mit den Suchergebnissen, um die entsprechende Seite zu laden.

Laden von Seiten aus dem Index heraus

Wählen Sie am Rand des Fensters **Index**, um das Indexfenster zu öffnen. Wählen Sie ein Stichwort aus der Liste, um zur entsprechenden Seite zu navigieren.

Verwenden von Verlauf, um zuvor geladene Seiten anzuzeigen

Wählen Sie am Rand des Fensters **Geöffnete Seite**. Eine Liste der zuvor gelesenen Seiten wird angezeigt. Wählen Sie eine Seite aus. Das e-Manual wechselt zur gewählten Seite.

Zugriff auf das Menü aus dem e-Manual (Jetzt test.)

Wählen Sie in der Beschreibung einer Funktion (Jetzt test.), um direkt zu dem entsprechenden Menü zu wechseln und die Funktion sofort auszuprobieren.

Wenn Sie im **e-Manual** einen Eintrag zu einer bestimmten Funktion des Bildschirmmenüs lesen möchten, drücken Sie auf der Samsung Smart Control die Taste **KEYPAD**, und wählen Sie **e-Manual**.

🖉 Bestimmte Menüoptionen können nicht verwendet werden.

Laden von Referenzseiten

Wählen Sie am Rand einer Seite mit der Beschreibung einer Funktion das Symbol *(Verknüpfung)* aus, um auf die entsprechende Referenzseite zuzugreifen.

Aktualisieren des e-Manual auf die neuste Version

Sie können das e-Manual in der gleichen Weise wie Apps aktualisieren.

- 1. Wählen Sie im Fenster SAMSUNG APPS die Option e-Manual aus.
- 2. Halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Das Menü "Optionen" wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie im Menü "Optionen" den Eintrag Apps aktualisieren aus. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.

Apps aktualisieren wird nur dann angezeigt, wenn ein Update erforderlich ist.

4. Wählen Sie zuerst im Popup-Fenster **e-Manual** aus und dann **Aktual.** Sie können das **e-Manual** auf die neuste Version aktualisieren.

Aktualisieren der Software

Unterstützung > Software-Update Jetzt test,

Überprüfen Sie die Softwareversion Ihres Fernsehgeräts und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.

Wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, wird die Software auf dem Fernsehgerät automatisch aktualisiert. Wenn die Software nicht automatisch aktualisiert werden soll, navigieren Sie zu **Software-Update** > **Automatisches Update**, und deaktivieren Sie die Funktion **Automatisches Update** (**Aus**).

Aktualisieren von Software über das Internet

Unterstützung > Software-Update > Jetzt aktualisieren

Wählen Sie Unterstützung > Software-Update > Jetzt aktualisieren. Wenn Sie eine Online-Aktualisierung durchführen, wird das Software-Update aus dem Internet heruntergeladen und direkt auf Ihrem Gerät installiert.

- 🖉 Diese Option erfordert eine Internetverbindung.
- ▲ Schalten Sie das Fernsehgerät NICHT aus, während das Upgrade durchgeführt wird. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Alle Video- und Audioeinstellungen sind nach einem Software-Upgrade auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Aktualisieren von Software über einen USB-Anschluss

Unterstützung > Software-Update > Jetzt aktualisieren

- 1. Besuchen Sie mit einem Computer die Website von Samsung und laden Sie das Update-Paket auf ein USB-Gerät herunter.
 - Speichern Sie das Update-Paket in der obersten Ebene der Ordnerstruktur auf dem USB-Gerät. Andernfalls kann das Fernsehgerät das Update-Paket nicht finden.
- 2. Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem Update-Paket mit dem Fernseher.
- *3.* Wählen Sie **Unterstützung > Software-Update > Jetzt aktualisieren**. Die Software wird mit dem Update-Paket auf dem USB-Gerät aktualisiert.
- ▲ Schalten Sie das Fernsehgerät NICHT aus, während das Upgrade durchgeführt wird. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Alle Video- und Audioeinstellungen sind nach einem Software-Upgrade auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Aktivieren der automatischen Software-Updates

Unterstützung > Software-Update > Automatisches Update Jetzt test,

Wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie mit **Automatisches Update** dafür sorgen, dass die Aktualisierung der Software des Fernsehgeräts im Standby-Modus durchgeführt wird. Im Standby-Modus scheint das Fernsehgerät zwar ausgeschaltet zu sein, die Internetverbindung bleibt jedoch aktiviert. Deshalb kann die Aktualisierung automatisch durchgeführt werden, während das Fernsehgerät nicht in Gebrauch ist.

Diese Option erfordert eine Internetverbindung.

Aufgrund der internen Prozesse des Fernsehgeräts ist auf dem Bildschirm möglicherweise ein leichter Schimmer zu erkennen, der erst nach Abschluss des Software-Downloads verschwindet. Dies kann über 1 Stunde dauern.

Wenn Sie den Nutzungsbedingungen für Smart Hub zustimmen, wird Automatisches Update aktiviert Ein. Wenn Sie nicht wünschen, dass die Software des Fernsehgeräts automatisch aktualisiert wird, deaktivieren Aus Sie Automatisches Update (Unterstützung > Software-Update > Automatisches Update).

- 1. Wählen Sie Unterstützung > Software-Update > Automatisches Update.
- 2. Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem das Upgrade stattfinden soll. Das Fernsehgerät verbindet sich zu der angegebenen Zeit mit dem Server, lädt das Update-Paket herunter und führt das Upgrade der eigenen Software durch.

Software-Update per Satellit

Verfügbar je nach Modell und Region.

Unterstützung > Software-Update > Satellitensender verwalten

(Wenn **TV-Empf.** auf **Satellit** eingestellt ist.) Hiermit können Sie Software-Downloads über einen Satellitensender verwalten.

Schützen des Fernsehgeräts vor Hacking und Schadcode

System > Smart-Sicherheit Jetzt test.

Wenn der Fernseher mit dem Internet verbunden ist, ist er anfällig für Hacks und Schadcode. **Smart-Sicherheit** schützt den Fernseher und die an ihn angeschlossenen Speichermedien vor solchen Bedrohungen.

Navigieren Sie zu System > Smart-Sicherheit, und stellen Sie Smart-Sicherheit auf Ein ein. Jetzt test,

Überprüfen des Fernsehgeräts und angeschlossener Speichermedien

System > Smart-Sicherheit > Scan

Navigieren Sie zu **System > Smart-Sicherheit**, und wählen Sie **Scan**. Hiermit werden das Fernsehgerät und die daran angeschlossenen Medien auf Schadcode untersuchen. Wenn kein Schadcode gefunden wird, erscheint auf dem Bildschirm ein Hinweisfenster.

Schadcode wird erkannt

Wenn Schadcode gefunden wurde, werden die Ergebnisse des Scans auf dem Bildschirm angezeigt. Dieses Ergebnisfenster zeigt allen gefundenen Schadcode an, und bietet Möglichkeiten, um entweder den Code unter Quarantäne zu stellen oder die weitere Ausführung zuzulassen.

- 1. Wählen Sie alle Schadcode aus, der unter Quarantäne gestellt oder zugelassen werden soll.
- *2.* Wählen Sie **Sperr.** oder **Zulassen**. Dadurch wird der ausgewählte Schadcode in die **Isolierte Liste** oder **Erlaubt-Liste** verschoben.
 - Die Isolierte Liste enthält den gesamten gesperrten Schadcode. Sie können Codes zudem aus dieser Liste entfernen und in die Erlaubt-Liste verschieben.
 - Die Erlaubt-Liste enthält den gesamten zugelassenen Schadcode. Sie können Codes zudem aus dieser Liste entfernen und in die Isolierte Liste verschieben.

Automatischer Scan beim Einschalten des Fernsehgeräts

System > Smart-Sicherheit > Einstell. > Automatischer Scan

Navigieren Sie zu **System > Smart-Sicherheit > Einstell.** und stellen Sie dann **Automatischer Scan** auf **Ein** ein. Hiermit werden der Fernseher und die angeschlossene Speichermedien beim Einschalten des Fernsehgeräts automatisch gescannt.

Automatisches Hinzufügen von Schadcode zur Sperrliste

System > Smart-Sicherheit > Einstell. > Automatisch in "Isoliert-Liste" verschieben

Navigieren Sie zu **System > Smart-Sicherheit > Einstell.** und stellen Sie **Automatisch in "Isoliert-Liste" verschieben** auf **Ein** ein. Beim Scannen gefundener Schadcode wird automatisch in die Sperrliste aufgenommen.

Verwenden von Zusatzfunktionen

Aktivieren von Voice Guide für Sehgeschädigte

🖉 Die Verfügbarkeit kann je nach Modell, Region und Sprache variieren.

System > Barrierefreiheit > Voice Guide

Voice Guide bietet gesprochene, unterstützende Informationen, um Sehgeschädigten eine bequemere Verwendung des Fernsehgeräts zu ermöglichen. Wenn diese Option aktiviert wird, stehen Spracherläuterungen zu verschiedenen Vorgängen bei der Bedienung des Fernsehgeräts zur Verfügung, wie unter anderem zum Ändern des Fokus, Wechseln des Senders oder Anpassen der Lautstärke.

Navigieren Sie zu System > Barrierefreiheit > Voice Guide, und stellen Sie Voice Guide auf Ein ein.

- Halten Sie die Taste I auf der Samsung Smart Control gedrückt, um die Funktion Voice Guide zu aktivieren oder deaktivieren.
- Die Funktion Voice Guide steht nur in der Sprache zur Verfügung, die unter Menüsprache (System > Menüsprache) eingestellt wurde. Allerdings stehen manche Sprachen für Voice Guide nicht zur Verfügung, obwohl sie unter Voice Guide angeführt werden. Sollte dies der Fall sein, wählen Sie eine andere Sprache aus.
- Um das Geschlecht des Sprechers in der Funktion f
 ür Voice Guide zu
 ändern, navigieren Sie zu System > Sprachsteuerung > TV Sprache, und
 ändern Sie die Option Geschlecht f
 ür Sprache.
- Wenn die Funktion Voice Guide ktiviert ist, funktioniert der Bewegungssensor (Gyrosensor) der Samsung Smart Control nicht. Um den Bewegungssensor der Samsung Smart Control zu verwenden, müssen Sie die Funktion Voice Guide auf Aus einstellen.

Voice Guide bietet Informationen zu folgenden Funktionen des Fernsehgeräts.

- Möglicherweise steht Voice Guide für manche Unterfunktionen oder Funktionsmenü nicht zur Verfügung. In diesem Fall wird Ihnen das Fernsehgerät mitteilen, dass die Funktion Voice Guide nicht verfügbar ist.
- Wechseln des Senders
- Ändern der Lautstärke des Fernsehgeräts
- Fenster für Programminformationen (Information)
- Senderliste
- Quelle
- TV-Programm
- Meine TV-Programme
- Sprachsteuerung
- Menü des Fernsehgeräts

Ändern von Lautstärke, Geschwindigkeit, Tonhöhe und Beschreibungsumfang der Voice Guide

Navigieren Sie zu **System > Barrierefreiheit**, und wählen Sie anschließend **Voice Guide**. Hiermit können Sie Lautstärke, Geschwindigkeit, Tonhöhe und Beschreibungsumfang der Funktion **Voice Guide** ändern.

• Lautstärke

Hiermit ändern Sie den Lautstärkepegel der Funktion Voice Guide.

Die Lautstärke von Voice Guide variiert möglicherweise je nach Lautstärkeeinstellung des Fernsehgeräts.

Geschwindigkeit

Hiermit ändern Sie die Sprechgeschwindigkeit für die Funktion Voice Guide.

• Tonhöhe

Tonhöhe des Voice Guide einstellen.

• Beschreibungsebene

Hiermit passen Sie den Umfang der Beschreibungen für die Funktion Voice Guide an, um diese besser an die Kenntnisse des Benutzers anzupassen.

Aktivieren von Hoher Kontrast

System > Barrierefreiheit > Hoher Kontrast Jetzt test,

Navigieren Sie zu **System > Barrierefreiheit**, und stellen Sie die Option **Hoher Kontrast** auf **Ein** ein. Mit dieser Option wird die Farbgebung der Fenster für grundlegende Funktionen geändert, sodass weißer Text auf schwarzem Hintergrund angezeigt wird. Transparente Menüs des Fernsehgeräts werden opak (nicht transparent) dargestellt, sodass Texte einfacher zu lesen sind.

Halten Sie die Taste I auf der Samsung Smart Control gedrückt, um die Funktion Hoher Kontrast zu aktivieren oder deaktivieren.

Einstellen der Menütransparenz

System > Barrierefreiheit > Menütransparenz (etzt test,

Navigieren Sie zu **System > Barrierefreiheit** und stellen Sie die Transparenz ein. Stellen Sie die Menütransparenz ein.

Wenn die Option Hoher Kontrast (System > Barrierefreiheit > Hoher Kontrast) auf Ein eingestellt ist, werden Menüs automatisch opak (nicht transparent) angezeigt, und Sie können die Einstellungen für Menütransparenz nicht verändern.

Vergrößern des Fokusbereichs von Smart Hub

System > Barrierefreiheit > Vergrößern Jetzt test,

Navigieren Sie zu **System > Barrierefreiheit**, und stellen Sie **Vergrößern** auf **Ein** ein. Hiermit wird bei der Verwendung von Smart Hub das gewählte Element vergrößert.

Halten Sie die Taste I auf der Samsung Smart Control gedrückt, um die Funktion Vergrößern zu aktivieren oder deaktivieren.

Ändern der Menüsprache

System > Menüsprache Jetzt test,

Wählen Sie zuerst **System > Menüsprache** und dann aus der Liste eine Sprache aus. Verwenden Sie diese Option, um die Menüsprache zu ändern.

Überprüfen von Benachrichtigungen

System > Benachrichtigungen Jetzt test,

Wählen Sie im Menü **System** die Option **Benachrichtigungen** aus, um die Liste der vom Fernsehgerät erzeugten Ereignismeldungen anzuzeigen. **Benachrichtigungen** werden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Dazu gehören Aktualisierungen für Apps oder Anmelde- bzw. Abmeldevorgänge beim Samsung-Konto.

- 🖉 Wählen Sie Alle löschen aus, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
- 🖉 Wählen Sie **Diensthinweis** aus, um die Dienstbenachrichtigungen für SMART TV in einem Webbrowser zu öffnen.

Einrichten eines Passwort

System > PIN ändern Jetzt test,

Legen Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) fest, um Kanäle zu sperren, den Fernseher zurückzusetzen und seine Einstellungen zu ändern.

- 1. Wählen Sie System > PIN ändern. Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet.
- 2. Geben Sie eine PIN ein. Die Standard-PIN lautet 0000. (Für Frankreich, Italien: "1-1-1-1")
- 3. Geben Sie eine neue PIN ein, und bestätigen Sie den Wert durch erneute Eingabe. Die PIN wurde geändert.
 - ✓ Falls Sie Ihre PIN einmal vergessen sollten, können Sie sie mit Hilfe der Samsung Smart Control zurücksetzen. Drücken Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät die folgenden Tasten auf der Fernbedienung, um die PIN auf "0000" zurückzusetzen: ☆ → + → RETURN → - → RETURN → + → RETURN. + ist die Taste, mit der Sie den Ton lauter einstellen. - ist die Taste, mit der Sie den Ton leiser einstellen. Die Taste ☆ befindet sich links auf der Fernbedienung.

Prog.-Sperre/Bew.

Senderempfang > Prog.-Sperre/Bew. Jetzt test.

Verfügbar je nach Modell und Region.

Die **Prog.-Sperre/Bew.** sperrt Sendungen, deren Altersfreigabe höher als gewünscht ist. Auf diese Weise können Sie beispielsweise die Nutzung des Fernsehgeräts durch Ihre Kinder kontrollieren. Diese Funktion kann jedoch nicht für Programme verwendet werden, die aus externen Quellen stammen, wie z. B. DVD-Player oder USB-Dateien.

Zum Anzeigen eines gesperrten Programms ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich.

Die Prog.-Sperre/Bew. ist im HDMI- oder Component-Modus nicht verfügbar.

Aktivieren des Spielemodus

System > Allgemein > Spielemodus Jetzt test,

Im Spielemodus werden die Einstellungen des Fernsehgeräts für das Spielen von Videospielen auf Spielekonsolen wie der PlayStation[™] oder Xbox[™] optimiert.

Voraussetzungen:

- Der Spielemodus kann für normale Fernsehbilder nicht verwendet werden.
- Schließen Sie die Spielekonsole vor der Aktivierung des Spielmodus an. Andernfalls kann die Bildqualität leiden.
- Der auf dem Bildschirm angezeigte Bild kann ein wenig zittern.
- Durch Aktivieren des Spielemodus stellt den Bildmodus automatisch auf Standard und den Tonmodus auf Film ein.
- Um ein anderes externes Gerät zu verwenden, trennen Sie zunächst die Spielekonsole und deaktivieren Sie dann den Spielemodus.

Lebendige Farben und überragende Bildqualität mit BD Wise

System > Allgemein > BD Wise letzt test.

Wenn Sie einen DVD-Player, Blu-ray-Player oder ein Heimkino-System anschießen, das **BD Wise** unterstützt, kommen Sie in den Genuss der lebhaftesten Farben und bestmöglicher Bildqualität. Durch Aktivieren von **BD Wise** wird die Auflösung des Fernsehgeräts automatisch optimiert.

🖉 🛛 Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das externe Gerät über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist.

Aktivieren/Deaktivieren Ton-Feedback

System > Allgemein > Ton-Feedback Jetzt test.

Ton-Feedback bietet Audiohinweise, während Sie in Menüs navigieren und Menüoptionen auswählen.

Sperren/Freigeben der Gerätetasten

System > Allgemein > Bedienfeldsperre Jetzt test,

Hiermit können Sie die Bedienfeldtasten des Fernsehgeräts sperren und freigeben.

Anzeigen/Ausblenden des Samsung-Logos beim Starten

System > Allgemein > Boot-Logo Jetzt test,

Hiermit können Sie die Anzeige des Samsung-Logos beim Starten des Fernsehgeräts aktivieren bzw. deaktivieren

Einrichten des Fernsehgeräts für schnelleres Starten

System > Allgemein > Samsung Sofort ein Jetzt test.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktionalität, mit der Ihr Fernseher schnell angeschaltet werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren der Geräteleuchten

System > Allgemein > Lichteffekt Jetzt test.

Sie können die Leuchten an der Vorderseite des Fernsehgeräts an- bzw. abschalten. Durch Deaktivieren von "Lichteffekt" reduzieren Sie den Stromverbrauch des Fernsehgeräts.

- 🖉 🛛 Die Farbe der Leuchte ist modellabhängig.
- Nerfügbar je nach Modell und Region.

Registrierung des Fernsehgeräts als DivX-zertifizierte Gerät (Anzeigen bezahlter DivX-Filme)

System > DivX® Video On Demand Jetzt test,

Damit Sie mit DivX® DRM geschützte DivX-Filme auf dem Fernsehgerät ansehen können, muss Ihr Fernsehgeräts als DivX-zertifiziert registriert werden.

- "Digital Rights Management" (DRM, Digitale Rechteverwaltung) bezeichnet eine digitale Sicherheitsvorkehrung, die dem Schutz von Urheberrechten dient.
- 🖉 Sie können persönlich erstellte und kostenlose DivX-Inhalte ohne Registrierung des Fernsehgeräts ansehen.
- Besuchen Sie die DivX-Website (http://www.divx.com) und melden Sie sich bei Ihrem Benutzerkonto an, bevor Sie die Registrierung des Fernsehgeräts als DivX-zertifiziert durchführen. Wenn Sie kein Konto besitzen, legen Sie bitte eines an.
- Wählen Sie System > DivX® Video On Demand. Ein Fenster mit einem Registrierungscode wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2. Besuchen Sie mit einem Computer die Website von DivX, und klicken Sie im Hauptmenü unter [Unterstützung] auf [Gerät registrieren].
- *3.* Geben Sie den auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Registrierungscode im Feld [Registrierungscode eingeben] ein.
- 4. Geben Sie im Textfeld "Gerät benennen" den Namen des Fernsehgeräts ein, und wählen Sie anschließend "WEITER".
- 5. Klicken Sie auf [Herunterladen] und speichern Sie die Datei [geräte_name.divx].
- *6.* Kopieren Sie die Datei [geräte_name.divx] vom Computer auf ein USB-Gerät und verbinden Sie das USB-Gerät mit dem Fernseher.
- 7. Öffnen Sie die Datei [geräte_name.divx] auf dem Fernseher, um ihn als DivX-zertifiziertes Gerät zu registrieren.

Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf die Werkseinstellungen

Unterstützung > Eigendiagnose > Zurückset. Jetzt test.

Mit dieser Option setzen Sie alle TV-Einstellungen (ohne Internet) auf die Werkseinstellungen zurück.

- 1. Wählen Sie **Unterstützung > Eigendiagnose > Zurückset.** Das Fenster zur Eingabe der Sicherheits-PIN wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2. Geben Sie die Sicherheits-PIN ein, und wählen Sie dann Ja aus. Dann werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Das Fernsehgerät schaltet sich aus und automatisch wieder ein, und ölffnet dann das Fenster Einstell.
 - Weitere Informationen zum Konfigurieren des Fernsehgeräts finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

Verwenden des Fernsehgeräts als Vorführgerät (für Einzelhandelsgeschäfte)

Unterstützung > Modusauswahl Jetzt test,

Wählen Sie **Unterstützung > Modusauswahl > Shop-Demo**. Damit wird der Fernseher in ein Ausstellungsgerät zum Einsatz in Einzelhandelsgeschäften umgewandelt.

- Für jede andere Verwendung wählen Sie **Privatgebrauch**.
- Shop-Demo ist nur für den Betrieb in Einzelhandelsgeschäften bestimmt. Mit Shop-Demo werden bestimmte Funktionen deaktiviert, und das Fersehgerät wird nach einer gewissen Zeit automatisch zurückgesetzt.

Datendienst

Diese Funktion steht je nach Land möglicherweise nicht zur Verfügung.

Mit diesem Dienst können die Benutzer Informationen (Texte, Standbilder, Bilder, Dokumente, Software usw.) nutzen, die über gesendete Medien übertragen werden.

Datendienst AutoStart

Senderempfang > Sendereinstellungen > Datendienst AutoStart

Hiermit stellen Sie ein, ob der Datendienst automatisch gestartet werden soll. **Datendienst AutoStart** führt den Datendienst automatisch aus, ohne dass eine weitere Benutzereingabe erforderlich ist.

Wenn gleichzeitig eine weitere Funktion aktiviert ist, wird die Funktion **Datendienst AutoStart** möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Verwenden von Datendiensten

Wenn der Sender, den Sie zurzeit schauen, einen Datendienst anbietet, können Sie eine Vielzahl von Datendiensten nutzen, indem Sie 🗛 auswählen.

- 🖉 Die angebotenen Informationen des Datendienstes können sich von Sendung zu Sendung unterscheiden.
- Bei Verwendung des Datendienstes können Sie, je nach Dienst, mit den Zifferntasten möglicherweise nicht den Sender wechseln.
- 1. Wählen Sie 🖪 und dann den gewünschten Dienst aus.
 - Wenn die Funktion **Datendienst AutoStart** aktiviert (**Ein**) ist, wird der Datendienst automatisch mit einem Ladefenster gestartet. In diesem Fall ist die Funktion Anicht verfügbar.
- 2. Wählen Sie A, um das Fenster des Datendienstes anzuzeigen.
- *3.* Navigieren Sie im Fenster des Datendienstes zur gewünschten Option, und wählen Sie anschließend **OK**. Der ausgewählte Dienst wird gestartet.
- 4. Wenn Sie **EXIT** auswählen, wird der Datendienst beendet.

HbbTV

Diese Funktion steht je nach Land möglicherweise nicht zur Verfügung.

Über HbbTV können Sie auf Dienste von Unterhaltungsanbietern, Online-Anbietern und CE-Herstellern zugreifen.

- In manchen Ländern gilt HbbTV als Datendienst.
- Nöglicherweise wird dieser Dienst in anderen Ländern unterstützt.
- Manche Sender unterstützen HbbTV möglicherweise nicht.

Um HbbTV nutzen zu können, müssen Sie das HbbTV-Widget von SAMSUNG APPS herunterladen und installieren. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf den Bildschirm.

HbbTV ist standardmäßig ausgeschaltet. Wechseln Sie zum Aktivieren von HbbTV zu **System > Datendienst**, und aktivieren (**Aktivieren**) Sie die Funktion. (Je nach Land)

- HbbTV ist nicht verfügbar, wenn Timeshift läuft oder wenn ein aufgenommenes Video abgespielt wird.
- Eine Anwendung auf HbbTV kann je nach den Bedingungen der Sendestation oder des Anwendungsproviders vorübergehend ausfallen.
- Eine Anwendung steht auf HbbTV zum Einsatz nur dann zur Verfügung, wenn das Fernsehernetzwerk mit einem externen Netzwerk verbunden ist. Die Anwendung kann je nach Netzwerkstatus ausfallen.
- Wenn der aktuelle Sender sowohl mit dem Texteingabemodus für HbbTV, als auch mit allen anderen kompatibel ist, aktivieren Sie Teletext durch zweimaliges Drücken der TTX-Taste.

Verwenden von HbbTV:

- Wenn auf dem Bildschirm (mit 🖪 usw.) angezeigt wird, dass auf HbbTV zugegriffen wird,
- Drücken Sie auf der Fernbedienung einmal die Taste "TTX", um den HbbTV-Texteingabemodus zu aktivieren.
- Drücken Sie zweimal die Taste "TTX", um einen anderen Texteingabemodus zu aktivieren.

Fernsehen mit einer CI-Karte

Die Vorgehensweise beim Anschließen unterscheidet sich je nach Modell.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Cl-Karte anzuschließen:

Je nach Modell steht ein CI-Kartenadapter zur Verfügung, mit dem zwei verschiedene CI-Karten mit dem Fernsehgerät verwendet werden können.

Verwenden der "Cl"- oder "Cl+"-Karte



Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen.

- 🖉 Schalten Sie den Fernseher aus, wenn Sie die Cl-Karte einsetzen oder herausnehmen möchten.
- Wenn Sie keine "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen, wird bei einigen Sendern die Meldung "Scrambled Signal" (Gestörtes Signal) angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der "Cl"- oder "Cl+"-Karte, Hostkennung und anderen Angaben werden nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung "Udating Completed" Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

Voraussetzungen:

- Sie können die "Cl"- oder "Cl+"-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte vorsichtig mit der Hand heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
- "Cl"- oder "Cl+"-Karten werden in manchen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.
- Setzen Sie eine "Cl"- oder "Cl+"-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Andernfalls ist das Bild gestört oder es fällt aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter anzuschließen:

- Wir empfehlen, den Adapter anzuschließen, bevor Sie die Wandhalterung befestigen oder die "Cl"- oder "Cl+"-Karte einstecken.
- 🖉 Schalten Sie den Fernseher aus, wenn Sie den CI-Kartenadapter einsetzen oder herausnehmen möchten.



<Rückseite des Fernsehgeräts>

- 1. Setzen Sie den CI-Kartenadapter in die beiden Bohrungen des Geräts 1 ein.
 - Suchen Sie die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Die beiden Bohrungen befinden sich neben dem Anschluss **COMMON INTERFACE**.
- 2. Schließen Sie den CI-Kartenadapter an den Anschluss COMMON INTERFACE von Gerät 2 an.
- *3.* Setzen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte ein.
- ▲ Wir empfehlen, die CI-Karte einzusetzen, bevor Sie das Fernsehgerät an der Wand befestigen. Es könnte schwierig sein, sie erst nach der Montage einzustecken. Stecken Sie die Karte ein, nachdem Sie das CI-Modul am Fernsehgerät befestigt haben. Es ist schwierig, das Modul zu befestigen, wenn Sie die Karte bereits eingesetzt haben.

Verwenden der "Cl"- oder "Cl+"-Karte



Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen, wird bei einigen Sendern die Meldung "Scrambled Signal" (Gestörtes Signal) angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der "Cl"- oder "Cl+"-Karte, Hostkennung und anderen Angaben werden nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung "Udating Completed" Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

Voraussetzungen:

- Sie können die "Cl"- oder "Cl+"-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte vorsichtig mit der Hand heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.

Teletextfunktion

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Auf der Teletext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Teletext. Für die korrekte Anzeige von Teletextinformationen muss der Empfang des Senders einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

🖉 Sie können die Teletextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.

Videotext ein / Mix / Aus: Hiermit aktivieren Sie den Teletextmodus für den aktuellen Sender. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen und die aktuelle Sendung gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um Teletext zu beenden.

Speichern": Hiermit können Sie Teletextseiten speichern.

Größe": Hiermit zeigen Sie Teletextinformationen in doppelter Größe in der oberen Hälfte des Bildschirms an. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in die untere Hälfte des Bildschirms zu verschieben. Für die normale Anzeige drücken Sie die Taste noch einmal.

Halten^{*}: Falls die ausgewählte Seite mit Unterseiten verknüpft ist, wird die Anzeige automatisch an der aktuellen Seite gehalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang rückgängig zu machen.

Farbtasten (**rot**, **grün**, **gelb**, **blau**): Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Teletextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Treffen Sie Ihre Wahl mit der entsprechenden Farbtaste. Eine neue farblich codierte Seite wird angezeigt. Die Auswahl der Elemente kann auf dieselbe Weise erfolgen. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.

E Modus": Auswählen des Teletextmodus (LISTE/FLOF) Wenn Sie diese Taste im LIST-Modus drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste (Speichern) Videotextseiten in einer Liste speichern.

Unterseite": Anzeigen einer verfügbaren Unterseite.

Hoch": Anzeigen der nächsten Teletextseite

🖭 Runter": Anzeigen der vorherigen Teletextseite

[]] Index": Anzeigen der Indexseite (Inhalt) während Sie Teletext verwenden

Zeigen["]: Hiermit zeigen Sie verborgene Texte an (z. B. Antworten bei Quizsendungen). Drücken Sie die Taste erneut, um Teletext auszublenden.

EX Abbrechen": Verkleinern der Teletextanzeige, um sie gleichzeitig mit der aktuellen Sendung anzuzeigen

Eine typische Teletextseite



Element	Inhalt
А	Gewählte Seitennummer.
В	Senderkennung.
С	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise.
D	Datum und Uhrzeit.
E	Text.
F	Statusinformationen. FASTEXT-Informationen.

Einholen von Unterstützung

Das Fernsehgerät verfügt über verschiedene integrierte Funktionen für Benutzerkomfort und Fernsehverwaltung.

Unterstützung durch Fernverwaltung

Unterstützung > Fernverwaltung Jetzt test,

Wenn Sie Hilfe zu Ihrem Fernsehgerät benötigen, können Sie sich mit dieser Funktion an Samsung Electronics wenden, um eine Ferndiagnose Ihres Fernsehers durchführen zu lassen. Sie müssen die Vertragsbedingungen lesen und akzeptieren, bevor Sie diese Funktion nutzen können. Ein Techniker von Samsung Electronics führt dann per Fernzugriff eine Diagnose Ihres Fernsehgeräts durch, und repariert und aktualisiert das Gerät.

Diese Option erfordert eine Internet-Verbindung.

Was bietet der Remote Service?

Der Samsung Remote Support-Service bietet Ihnen individuelle Unterstützung durch einen Samsung-Techniker, der (aus der Ferne):

- Eine Diagnose Ihres Fernsehgeräts durchführt
- Die Einstellungen für Ihr Fernsehgerät durchführt
- Ihr Fernsehgerät auf die Standardwerte zurücksetzt
- Empfohlene Firmware-Updates für Sie installiert

Wie funktioniert das?

Einen Samsung-Techniker aus der Ferne helfen zu lassen, ist wirklich einfach.



Rufen das Samsung-Callcenter an, und bitten Sie um Fernunterstützung.



Öffnen Sie das Menü auf Ihrem Fernsehgerät, und navigieren Sie zum Bereich Unterstützung.



Wählen Sie Fernverwaltung aus, und lesen und akzeptieren Sie die Vertragsbedingungen. Wenn das PIN-Fenster angezeigt wird, nennen Sie dem Kundendienstmitarbeiter Ihre PIN.

Der Agent greift auf Ihren Fernseher zu.

Finden der für den Service benötigten Informationen

Unterstützung > Samsung kontaktieren Jetzt test.

Verwenden Sie diese Option, um die Website-Adresse und Telefonnummer des Supports, die Modellnummer Ihres Fernsehers, die Softwareversion Ihres Fernsehers, die Smart Hub-Informationen und andere Informationen anzuzeige, die Sie benötigen, um Unterstützung durch den Service zu erhalten.

🖉 Drücken Sie auf 🔼, um die Open Source-Lizenz anzuzeigen.

Es gibt ein Problem mit dem Bildschirm.

Testen des Bildes

Unterstützung > Eigendiagnose > Bildtest Jetzt test,

Ehe Sie in der folgenden Liste der Probleme und Lösungen nachschlagen, führen Sie den Bildtest durch, um festzustellen, ob das Problem vom Fernsehgerät verursacht wird. Beim Bildtest wird ein hochauflösendes Bild angezeigt, das auf Defekte und Fehler untersucht werden kann. Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht oder verzerrt ist, besteht möglicherweise ein Problem mit dem Fernsehgerät. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung. Wenn das Testbild fehlerlos angezeigt wird, besteht möglicherweise ein Problem mit einem externen Gerät. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontrollieren Sie die Signalstärke, oder schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

- Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht oder verzerrt ist, besteht möglicherweise ein Problem mit dem Fernsehgerät. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung.
- Wenn das Testbild fehlerlos angezeigt wird, besteht möglicherweise ein Problem mit einem externen Gerät. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontrollieren Sie die Signalstärke, oder schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Flackern und Abdunkeln	Wenn Ihr Samsung-Fernseher sporadisch flackert oder abdunkelt, müssen Sie möglicherweise einige der Funktionen für mehr Energieeffizienz deaktivieren. Deaktivieren Sie Energiesparmod. (System > Öko-Lösung > Energiesparmod.) oder Öko-Sensor (System > Öko-Lösung > Öko-Sensor).
Komponentenanschlüsse/ Bildschirmfarbe	 Wenn die Farben auf Ihrem Samsung-Fernsehildschirm nicht korrekt dargestellt werden, oder die Farben Schwarz und Weiß falsch aussehen, starten Sie den Bildtest (Unterstützung > Eigendiagnose > Bildtest). Gehen sie folgendermaßen vor, wenn die Testergebnisse zeigen, dass das Problem nicht durch das Fernsehgerät verursacht wird: Bestätigen Sie, dass die Videoeingänge des Fernsehgeräts an die richtigen Videoausgänge des externen Geräts angeschlossen sind. Kontrollieren Sie auch die anderen Anschlüsse. Wenn das Fernsehgerät über ein Komponentenkabel mit einem externen Gerät verbunden ist, bestätigen Sie, dass die Pb-, Pr- und Y-Buchsen mit den richtigen Steckern verbunden sind.
Bildschirmhelligkeit	 Wenn die auf Ihrem Samsung-Fernseher angezeigten Farben richtig, allerdings ein wenig zu dunkel oder zu hell sind, versuchen Sie zuerst, die folgenden Einstellungen vorzunehmen. Öffnen Sie das Menü Bild und stellen Sie Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe und Farbton (G/R) ein.
Motion Plus/Unschärfe	Wenn Sie Schattenbilder oder Unschärfe auf dem Bildschirm bemerken, verwenden Sie die Option Motion Plus Option (Bild > Bildoptionen > Motion Plus), um das Problem zu beheben.
Unerwünschtes Ausschalten	Wenn Ihr Samsung-Fernseher sich selbst auszuschalten scheint, deaktivieren Sie einige der Energiesparfunktionen des Fernsehgeräts. Überprüfen Sie, ob die Funktion Sleep-Timer (System > Zeit > Sleep-Timer) aktiviert ist. Der Sleep-Timer schaltet das Fernsehgerät automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne aus. Wenn der "Sleep-Timer" nicht aktiviert wurde, überprüfen Sie, ob Kein Sig. Standby (System > Öko-Lösung > Kein Sig. Standby) oder Autom. Aussch. (System > Öko-Lösung > Autom. Aussch.) aktiviert wurden. Wenn ja, bitte deaktivieren.
Probleme beim Einschalten des Geräts	Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, blinkt der Fernbedienungsempfänger 5 mal, ehe das Bild angezeigt wird. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Samsung-Fernseher anzuschalten, sollten Sie eine Reihe von Fragen klären, ehe Sie beim Kundendienst anrufen. Bestätigen Sie, dass das Netzkabel des Fernsehers auf beiden Seiten richtig angeschlossen ist und dass die Fernbedienung normal arbeitet. Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel oder Kabel für den Kabelfernsehanschluss fest eingesteckt sind. Wenn Sie einen Kabel-/Satellitenreceiver verwenden, bestätigen Sie, dass auch sie angeschlossen und eingeschaltet sind.
Es kann kein Sender gefunden werden.	Starten Sie Einstell. (System > Einstell.) oder Autom. Sendersuchlauf (Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf). Wenn Ihr Fernseher nicht an einen Kabel- oder Satellitenreceiver angeschlossen ist, starten Sie Einstell. (System > Einstell.) oder Autom. Sendersuchlauf (Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf).

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Das Fernsehbild ist nicht so gut wie im Geschäft.	 Die Bildschirme im Geschäft sind alle auf (hochauflösende) digitale HD-Sender eingestellt. Wenn Sie einen analogen Kabel-/Satellitenreceiver verwenden, ersetzen Sie diesen durch einen digitalen. Verwenden Sie HDMI- oder Komponentenkabel, um eine Bildqualität in HD (hohe Auflösung) zu ermöglichen. Viele HD-Kanäle zeigen aufbereitete SD-Inhalte (Standardauflösung) an. Suchen Sie nach einem Kanal, der echte HD-Inhalte ausstrahlt. Kabel-/Satellitenanschluss: Probieren Sie HD-Sender aus der Senderliste. Terrestrisch/Terrestrisch oder Kabel: Probieren Sie HD-Sender aus, nachdem Sie den automatischen Sendersuchlauf durchgeführt haben. Stellen Sie den Kabel-/Satellitenreceiver auf eine Bildauflösung von 1080i oder 720p ein.
Das Bild ist verzerrt:	Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie in Sportsendungen und Actionfilmen. Ein schwaches oder schlechtes Signal kann Bildverzerrungen verursachen. Dies ist kein Problem mit dem Fernsehgerät. Mobiltelefone, die in der Nähe (bis ca. 1 m) eines Fernsehgeräts betrieben werden, können bei Analog- und Digitalsendern Bildrauschen verursachen.
Die Farbe ist falsch oder fehlt.	Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Komponentenkabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind. Falsche oder lose Kontakte können Farbprobleme verursachen oder dazu führen, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.
Die Farbe ist schlecht oder das Bild ist nicht hell genug.	Öffnen Sie das Menü Bild und stellen Sie dann Bildmodus, Helligkeit, Schärfe und Farbe ein. Überprüfen Sie, ob die Funktion Energiesparmod.(System > Öko-Lösung > Energiesparmod.) aktiviert ist. Versuchen Sie, das Bild zurückzusetzen. (Bild > Bild zurücksetzen)
Gepunktete Linie am Bildschirmrand.	Wenn das Bildformat auf Bildanpassung eingestellt wurde, ändern Sie die Einstellung zu 16:9 . Ändern Sie die Auflösung des Kabel-/Satellitenreceivers.
Das Bild ist schwarzweiß.	Wenn Sie einen AV-Composite-Eingang verwenden, schließen Sie das Videokabel (Gelb) an die grüne Buchse des Komponenteneingangs am Fernsehgerät an.
Die Farbe ist falsch oder fehlt.	Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Komponentenkabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind. Falsche oder lose Kontakte können Farbprobleme verursachen oder dazu führen, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.
Beim Senderwechsel friert das Bild ein bzw. ist verzerrt, oder die Bildanzeige erfolgt verzögert.	Wenn das Fernsehgerät an einen Kabelreceiver angeschlossen ist, versuchen Sie, den Receiver zurückzusetzen. (Trennen Sie kurzzeitig das Netzkabel und warten Sie, bis der Kabelreceiver neu startet. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern) Stellen Sie die Bildauflösung des Kabelreceivers auf 1080i oder 720p ein.

Ich kann den Ton nicht klar und deutlich hören

Testen des Tons

Unterstützung > Eigendiagnose > Audiotest Jetzt test,

Ehe Sie in der folgenden Liste der Probleme und Lösungen nachschlagen, stellen Sie sicher, dass die Menüoption Lautsprecher auswählen auf TV-Lautsprecher eingestellt ist, und achten Sie dann noch einmal auf den Lautsprecherton. Wenn vom Fernsehgerät immer noch kein Ton ausgegeben wird, führen Sie die Funktion Audiotest aus. Beim Audiotest wird eine gespeicherte Melodie verwendet, um Tonprobleme zu ermitteln. Wenn der Fernseher beim Audiotest keinen Ton ausgibt oder der Klang verzerrt ist, kann ein Problem mit dem Fernsehgerät vorliegen. Hilfe erhalten Sie vom Callcenter von Samsung. Wenn der Fernseher die Melodie des Audiotests ohne Verzerrung abspielt, kann es sich um ein Problem mit einem externen Gerät handeln. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

Wenn Sie die Melodie nicht hören können oder ein Problem vorliegt, stellen Sie sicher, dass Ton > Lautsprechereinstellungen > TV-Tonausgabe auf TV-Lautsprecher eingestellt ist, und wiederholen Sie dann den Versuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, besteht möglicherweise ein Problem mit Ihrem Fernsehgerät. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung.

Wenn die Melodie wiedergegeben wird, besteht möglicherweise ein Problem mit einem externen Gerät. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Kein Ton oder Ton bei maximaler Lautstärke zu leise.	Überprüfen Sie den Lautstärkeregler des an Ihren Fernseher angeschlossenen Geräts (Kabel-/Satellitenreceiver, DVD-, Blu-ray-Player usw.).
Das Bild ist gut, aber kein Ton.	Stellen Sie Ton > Lautsprechereinstellungen > TV-Tonausgabe auf TV-Lautsprecher ein. Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, überprüfen Sie die Einstellungen für die Tonausgabe des Geräts. (Zum Beispiel müssen Sie die Audioeinstellung Ihres Kabelreceivers möglicherweise in HDMI ändern, wenn Ihr Bildschirm mit einem HDMI-Kabel an den Receiver angeschlossen ist). Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen den externen Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an. Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kopfhörerbuchse verfügt, vergewissern Sie sich, dass nichts eingesteckt ist. Ziehen Sie kurzzeitig das Netzkabel des angeschlossenen Geräts, um es neu zu starten.
Die Lautsprecher geben ein unerwünschtes Geräusch von sich.	Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel an den richtigen Audioausgang des externen Geräts angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Signalinformationen des Antennen-/Kabelanschlusses. Ein schwaches Signal kann Tonverzerrungen verursachen. Starten Sie den Audiotest (Unterstützung > Eigendiagnose > Audiotest).

3D-Bilder sind nicht klar zu sehen.

Testen der 3D-Bildqualität

Unterstützung > Eigendiagnose > 3D-Bildtest Jetzt test,

Wenn Sie Ihre 3D-Brille noch nicht mit dem Fernsehgerät gekoppelt haben, holen Sie dies zuerst nach. Um die 3D-Bildqualität zu testen, müssen sie den Fernseher und die 3D-Brille gekoppelt haben.

Setzen Sie die 3D-Brille auf, navigieren Sie zu **Unterstützung** > **Eigendiagnose** und wählen Sie **3D-Bildtest** aus. Beim 3D-Bildtest wird ein hochauflösendes 3D-Bild angezeigt, das auf Defekte und Fehler untersucht werden kann. Wenn der Test keine Störung feststellen kann, liegt möglicherweise ein Problem mit einem externen Gerät oder der Signalstärke vor.

- Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht oder verzerrt ist, besteht möglicherweise ein Problem mit dem Fernsehgerät. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung.
- Wenn das Testbild fehlerlos angezeigt wird, besteht möglicherweise ein Problem mit einem externen Gerät. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontrollieren Sie die Signalstärke, oder schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Die 3D-Brille funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Stellen Sie sicher, dass die Brille angeschaltet ist. Wenn Sie in der Nähe ein weiteres 3D-Gerät oder ein anderes elektronisches Gerät verwenden, arbeitet die 3D-Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn ein solches Problem auftritt, halten Sie andere elektronische Geräte so weit wie möglich von der 3D-Aktivbrille entfernt.
3D-Bilder sind nicht klar zu sehen.	Der ideale Betrachtungsabstand für 3D-Bilder beträgt mindestens das Dreifache der Bildschirmhöhe. Wir empfehlen beim 3D-Fernsehen eine Sitzposition, in der Ihre Augen auf gleicher Höhe mit dem Bildschirm sind.
Die Batterien der 3D-Brille sind leer.	Schalten Sie die 3D-Brille aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie die 3D-Brille eingeschaltet lassen, verringert sich die Lebensdauer der Batterie.

Dies ist kein Problem mit der Sendung.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Das Fernsehgerät empfängt nicht alle Sender.	 Ihr Fernseher ist nicht an einen Kabel- oder Satellitenreceiver angeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass das Koaxialkabel richtig an das Gerät angeschlossen ist. Wenn Sie eine Antenne verwenden, kontrollieren Sie, ob sie richtig ausgerichtet ist und dass alle Verbindungen sicher bestehen. Führen Sie die Funktion Einstell. (System > Einstell.) oder Autom. Sendersuchlauf (Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf) aus.
Es gibt bei digitalen Sendern keine Untertitel.	Wechseln Sie zu Untertitel (System > Barrierefreiheit > Untertitel) und ändern Sie die Einstellung für Untertitelmodus. Manche Sender übertragen keine Untertiteldaten.
Das Bild ist verzerrt:	Die Kompression von Videoinhalten kann Bildverzerrungen verursachen. Dies gilt vor allem bei schnell bewegten Bildern wie in Sportsendungen und Actionfilmen. Ein schwaches Signal kann Bildverzerrungen verursachen. Dies ist kein Problem mit dem Fernsehgerät.

Der Computer lässt sich nicht verbinden.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Die Meldung "Nicht unterstützter Modus" wird angezeigt.	Stellen Sie die Ausgangsauflösung Ihres PCs so ein, dass sie mit einer der vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen übereinstimmt.
Das Bild ist gut, aber kein Ton.	Wenn Sie eine HDMI-Verbindung verwenden, überprüfen Sie auf Ihrem PC die Einstellungen für die Tonausgabe. Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich.

Es kann keine Verbindung zum Internet hergestellt werden.

Das Problem	Mägliche Gegenmaßnahme
Das Problem	Moglicite degeninabilatime
WLAN-Verbindung fehlgeschlagen.	Das Fernsehgerät muss an einen drahtlosen IP-Router angeschlossen sein.
Das Software-Update über das Internet ist fehlgeschlagen.	Überprüfen Sie den Zustand der Netzwerkverbindung Stellen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk her, wenn das Fernsehgerät mit keinem Netzwerk verbunden ist. Das Upgrade wird nicht fortgesetzt, wenn Sie bereits die neueste Version installiert haben.

Datendienst

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Warum werden Bildschirmmeldungen angezeigt, obwohl ich den Datendienst nicht ausgewählt habe?	Wenn Datendienst AutoStart auf Ein eingestellt ist, wird Ihnen automatisch eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie eine Sendung ansehen, die den Datendienst unterstützt. Wenn die Sendung den Datendienst nicht unterstützt, werden keine Nachrichten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie keine Meldungen des Datendienstes empfangen möchten, deaktivieren Sie die Funktion Datendienst AutoStart .
Wie blende ich die Nachrichten des Datendienstes aus?	Drücken Sie die Taste EXIT , um die Meldungen auszublenden. Wenn Sie keine Meldungen des Datendienstes empfangen möchten, deaktivieren Sie die Funktion Datendienst AutoStart .
Wie verwende ich den Datendienst?	Bei Aktivierung der Option Datendienst AutoStart werden automatisch Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie eine Sendung ansehen, die den Datendienst unterstützt. Sie können die entsprechenden Tasten auf dem Bildschirm drücken, um zusätzliche Funktionen dieser Sendung zu nutzen.
Was ist ein interaktiver Dienst und wie funktioniert das?	Interaktive Dienste sind Umfragen bei Fernsehzuschauern, Quizspiele, Funktionen für Ticketbestellungen, Einkaufsfunktionen und andere Interaktionen zwischen dem Fernsehzuschauer und den Sendern. In der Regel müssen Sie bei dem Sender ein Konto einrichten und sich bei dem Konto anmelden, um diese interaktiven Dienste zu nutzen. Beachten Sie, dass interaktive Dienste nur verfügbar sind, wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Darüber hinaus erfordert T-Commerce, dass Sie über ein Zertifikat verfügen. Kopieren Sie Ihr Zertifikat vom Computer auf ein USB-Gerät und verbinden Sie dieses Gerät mit dem Fernseher. (Interaktive Dienste werden nicht noch angeboten. Der tatsächliche Starttermin dieser Dienste hängt vom jeweiligen Sender ab.)
Die Meldung "Empfangen" wird angezeigt, aber es ist keine Veränderung zu erkennen.	Dies zeigt an, dass beim Empfang von Daten ein Fehler aufgetreten ist. Außerdem wird auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn dies passiert, wiederholen Sie den Vorgang.
Auf dem Bildschirm wird nach dem Starten des Datendienstes nichts angezeigt.	Möglicherweise wird der Datendienst initialisiert, oder das Signal wurde vom Sender getrennt.

Die Funktion Aufnahme programmieren/Timeshift funktioniert nicht.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Das Fernsehgerät kann das USB-Gerät nicht erkennen oder die Funktionen Gerät formatieren, Gerät prüfen und Geräte- Leistungstest sind ausgefallen.	Schlagen Sie im Handbuch des USB-Geräts nach und prüfen Sie, ob Daten darauf gespeichert werden können. Prüfen Sie, ob das USB-Gerät gesperrt ist. Überprüfen Sie, ob das USB-Gerät beim Anschließen an einen Computer formatiert wurde. Wenn Sie ein USB-Gerät nach dem Anschließen an das Fernsehgerät formatieren, kann es zu Formatierungsfehlern kommen. Wenn Geräte-Leistungstest oder Gerät formatieren fehlgeschlagen sind, besteht möglicherweise ein Problem mit dem USB-Gerät oder dessen technischen Daten. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Gerät.
Ich werde in einer Meldung aufgefordert, das USB-Laufwerk zu formatieren.	Prüfen Sie, ob das USB-Gerät gesperrt ist. Verwenden Sie die USB-Wiederherstellungsfunktion, um das USB-Gerät wiederzuherstellen.
Aufnahme programmieren kann nicht verwendet werden.	Prüfen Sie, ob ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob sich um einen digitalen Sender handelt, der aufgenommen werden kann. Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn das Signal zu schwach wird. Timeshift funktioniert nicht, wenn der Speicherplatz auf dem USB-Gerät nicht ausreicht.
Die Meldung, dass der Leistungstest fehlgeschlagen ist, wird angezeigt. Anschließend werden die Funktionen Aufnahme programmieren und "Timeshift" angehalten.	Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie ein leistungsschwaches USB-Laufwerk verwenden, das keine Aufnahmen unterstützt. Empfohlen wird eine USB-Festplatte mit einer Drehzahl von mindestens 5.400 Umdrehungen pro Minute. Ein USB-Speicherstick wird nicht unterstützt.

Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nicht.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Anynet+ funktioniert nicht.	 Bestätigen Sie, dass es sich um ein Anynet+-Gerät handelt. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker des Anynet+-Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts. Wechseln Sie zu System und kontrollieren Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) aktiviert (Ein) ist. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet. Prüfen Sie, ob es sich um eine mit Anynet+ kompatible Fernbedienung handelt. Anynet+ funktioniert möglicherweise nicht, während bestimmte Funktionen ausgeführt werden. (Sendersuche, Smart Hub, Einrichtung usw.) Ziehen Sie das HDMI-Kabel vorübergehend aus der Buchse und wiederholen Sie den Sendersuchlauf, oder schalten Sie das Fernsehgerät kurz aus und wieder ein.
lch möchte Anynet+ starten.	Überprüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und navigieren Sie dann zum Menü System , um festzustellen, ob Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein eingestellt ist. Drücken Sie nach der Prüfung die Taste TOOLS . Eine Liste wird angezeigt. Wählen Sie in der Liste zuerst Anynet+ (HDMI-CEC) und dann ein Gerät aus.
Ich möchte Anynet+ beenden.	Wählen Sie im Anynet+-Menü die Option Fernsehen . Wählen Sie bei Quelle ein Gerät aus, nicht Anynet+-fähig ist.
Die Meldung "Verbinden mit Anynet+-Gerät" oder "Trennen der Anynet+ -Geräteverbindung…" wird angezeigt.	Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet+ konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln. Verwenden Sie die Fernbedienung erst, nachdem die Konfiguration von Anynet+ abgeschlossen oder das Fernsehgerät in den Anzeigemodus gewechselt hat.
Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.	Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion Einstell. ausgeführt wird.
Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät Anynet+ unterstützt. Überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist. Wechseln Sie zu System und kontrollieren Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) aktiviert (Ein) ist. Suchen Sie noch einmal nach Anynet+-Geräten. Anynet+-Geräte müssen über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden ist. Manche HDMI-Kabel unterstützen Anynet+ möglicherweise nicht. Suchen Sie das Gerät erneut, wenn die Verbindung wegen eines Stromausfalls getrennt wurde oder das HDMI-Kabel herausgezogen wurde.
Der Fernsehton wird über den Receiver nicht ausgegeben.	Schließen Sie ein Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an. ARC ermöglicht die digitale Tonausgabe über den HDMI ARC-Ausgang. ARC kann jedoch nur aktiviert werden, wenn das Fernsehgerät an einen Audioreceiver angeschlossen ist, der die ARC-Funktion unterstützt.

Ich habe Probleme beim Starten/Verwenden von Apps.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Ich habe eine App gestartet, aber sie ist in Englisch. Wie kann ich die Sprache ändern?	Die von der App unterstützten Sprachen können von der Sprache der Benutzerschnittstelle abweichen. Die Option, die Sprache zu ändern, steht je nach Dienstanbieter möglicherweise nicht zur Verfügung.
Meine Anwendung funktioniert nicht.	Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter. Wechseln Sie zur Hilfe auf der Website des Anwendungsdienstanbieters.

Meine Datei wird nicht ausgeführt.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Manche Dateien können nicht wiedergegeben werden.	Dieses Problem kann bei Dateien mit hoher Bitrate auftreten. Die meisten Dateien können wiedergegeben werden, aber bei Dateien mit hoher Bitrate kann es Probleme geben.

Ich möchte das Fernsehgerät zurücksetzen.

Zurücksetzen	Pfad	Beschreibung
Einstellungen zurücksetzen	Unterstützung > Eigendiagnose > Zurückset.	Setzen Sie Bild , Ton, Sender, Smart Hub und alle anderen Einstellungen mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
Zurücksetzen Smart Hub	Smart Hub > Smart Hub zurücksetzen	Sie können alle gespeicherten Informationen über Samsung- Konten und verbundene Dienstkonten sowie die Verträge und Anwendungen für Smart Hub zurücksetzen.

Sonstige Probleme

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Das Fernsehgerät ist heiß.	Wenn Sie über einen längeren Zeitraum fernsehen, erzeugt das Bildschirmmodul Wärme. Die Wärme des Bildschirmmoduls wird durch interne Lüftungsöffnungen abgeführt, die im oberen Bereich des Fernsehgeräts verlaufen. Der untere Bereich kann jedoch nach längerem Gebrauch heiß sein. Wenn Kinder fernsehen, müssen sie ständig von Erwachsenen beaufsichtigt werden, damit sie nicht das Fernsehgerät anfassen. Diese Wärme ist jedoch kein Defekt und sie keinen Einfluss auf die Fernsehfunktion.
Das Bild wird nicht als Vollbild angezeigt.	Bei HD-Kanälen werden auf beiden Seiten schwarze Balken angezeigt, wenn Sie aufbereitete SD-Inhalte (4:3) wiedergeben. Bei Filmen mit einem anderen Seitenverhältnis als am Fernsehgerät eingestellt werden oben und unten schwarze Balken angezeigt. Stellen Sie das Bildformat an Ihrem externen Gerät oder den Fernseher auf Vollbild ein.
Die Meldung "Nicht unterstützter Modus" wird angezeigt.	Die Ausgabeauflösung des angeschlossenen Geräts wird vom Fernsehgerät nicht unterstützt. Überprüfen Sie die unterstützte Auflösung des Fernsehgeräts und stellen Sie die Ausgangsauflösung des externen Geräts dementsprechend ein.
Die Untertitel-Option im Menü des Fernsehgeräts ist deaktiviert.	Sie können das Menü Untertitel nicht auswählen, wenn Sie eine Quelle eingestellt haben, die über HDMI oder einen Komponentenanschluss mit dem Fernseher verbunden ist. Um Untertitel anzuzeigen, aktivieren Sie die Untertitelfunktion des externen Geräts.
Das Fernsehgerät riecht nach Kunststoff.	Dieser Geruch ist normal und verschwindet im Laufe der Zeit.
Die Option Signalinformation unter Eigendiagnose ist nicht aktiviert.	Überprüfen Sie, ob aktuell ein Digitalsender eingestellt ist. Die Signalinformation sind nur für digitale Sender verfügbar.
Das Fernsehgerät ist seitlich geneigt.	Entfernen Sie den Sockel des Standfußes vom Fernsehgerät, und wiederholen Sie die Montage.
Die Option Senderempfang wurde deaktiviert.	Senderempfang ist nur verfügbar, wenn Quelle auf TV eingestellt ist. Sie können beim Fernsehen mit einem Kabel- oder Satellitenreceiver nicht auf das Menü Senderempfang zugreifen. Bestimmte Senderempfang-Menüs können während einer Aufnahme nicht verwendet werden oder wenn "TimeShift" läuft.
Ihre Einstellungen gehen nach 5 Minuten oder bei jedem Ausschalten des Fernsehers verloren.	Wenn Modusauswahl auf Shop-Demo eingestellt ist, werden die Audio- und Videoeinstellungen des Fernsehgeräts automatisch alle 5 Minuten zurückgesetzt. Ändern Sie den Modusauswahl (Unterstützung > Modusauswahl) in Privatgebrauch.
Vorübergehender Ausfall von Bild oder Ton.	Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und verbinden Sie sie neu. Der Ausfall von Ton oder Bild kann durch Einsatz übermäßig starrer oder dicker Kabel verursacht werden. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel für langfristigen Gebrauch flexibel genug sind. Bei Wandmontage empfehlen wir, Kabel mit 90 Grad-Steckern zu verwenden.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Auf dem Rahmen des Fernsehgeräts sind kleine Partikel zu sehen.	Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.
Das PIP-Menü ist nicht verfügbar.	PIP -Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie eine HDMI- oder Komponentensignalquelle verwenden.
Ein Bildschirmfenster wird angezeigt (Bannerwerbung des Fernsehgeräts).	Ändern Sie den Modusauswahl (Unterstützung > Modusauswahl) in Privatgebrauch .
Das Fernsehgerät erzeugt ein ploppendes Geräusch	Die Ausdehnung und das Zusammenziehen des TV-Gehäuses kann einen knisterndes Geräusch verursachen. Dies ist kein Defekt des Geräts. Das Fernsehgerät kann sicher verwendet werden.
Das Fernsehgerät erzeugt ein brummendes Geräusch	Ihr Fernsehgerät nutzt Hochgeschwindigkeitsschaltkreise und elektrischen Strom mit hoher Spannung. In Abhängig von der Helligkeit des Fernsehgeräts scheint das Fernsehgerät möglicherweise etwas stärker zu rauschen als herkömmliche Fernseher. Ihr Fernseher wurde einer strikten Qualitätskontrolle unterzogen und entspricht unseren anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeiterwartungen. Gewisse Geräusche aus dem Fernsehgerät gelten als normal und sind kein Grund für einen Austausch oder eine Rückerstattung.

Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift

Nerfügbar je nach Modell und Region.

Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Aufnahme programmieren

- Um mit der Funktion Aufnahme programmieren eine Aufnahme programmieren zu können, müssen Sie zuerst die Uhr des Fernsehgeräts einstellen. Stellen Sie die Uhr ein (System > Zeit > Uhr).
- Die Aufnahmen sind mit DRM geschützt und können daher nicht auf einem Computer oder einem anderen Fernsehgerät wiedergegeben werden. Darüber hinaus können diese Dateien auf Ihrem Fernseher nicht mehr wiedergegeben werden, wenn die Videoelektronik ausgetauscht wurde.
- Empfohlen wird eine USB-Festplatte mit einer Drehzahl von mindestens 5.400 Umdrehungen pro Minute. Allerdings werden USB-Festplatten vom Typ RAID nicht unterstützt.
- USB-Speichersticks werden nicht unterstützt.
- Die Aufnahmekapazität hängt vom verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte und von der Aufnahmequalität ab.
- Aufnahme programmieren erfordert mindestens 100 MB verfügbaren Speicherplatz auf der USB-Festplatte. Die laufende Aufnahme wird angehalten, wenn der verfügbare Speicherplatz unter 50 MB fällt.
- Wenn der verfügbare Speicherplatz nur noch weniger als 500 MB beträgt, während die Funktionen Aufnahme programmieren und Timeshift ausgeführt werden, wird nur die Aufnahme gestoppt.
- Die maximale Aufnahmedauer beträgt 360 Minuten.
- Die Wiedergabe des Videos erfolgt entsprechend den Einstellungen des Fernsehgeräts.
- Wenn das Eingangssignal während der Aufnahme gewechselt wird, bleibt der Bildschirm so lange leer, bis der Wechsel abgeschlossen ist. Die Aufnahme wird in diesem Fall fortgesetzt, aber
 steht nicht zur Verfügung.
- Geräte-Leistungstest des an den Fernseher angeschlossenen USB-Speichergeräts muss durchgeführt werden, ehe eine Aufnahme gemacht werden kann. Wenn Sie Geräte-Leistungstest ausführen möchten, wählen Sie zuerst TV-Aufzeichnung im Bereich Meine TV-Programme oder USB-Laufwerk im Bereich MULTIMEDIA und dann das Aufnahmegerät. Wenn Sie eine Aufnahme aus dem Fenster TV-Programm oder "Programminfo" starten und das USB-Speichergerät beim Geräte-Leistungstest durchgefallen ist, werden die Gerät formatieren und der Geräte-Leistungstest erneut durchgeführt.
- Bei Verwendung der Funktion für Aufnahme oder Aufnahme programmieren besteht die Möglichkeit, dass die Aufnahme erst ein oder zwei Sekunden später als programmiert startet.
- Wenn die Funktion Aufnahme programmieren während der Aufnahme einer Sendung auf ein HDMI-CEC kompatibles externes Gerät ausgeführt wird, hat die Ausführung der Funktion Aufnahme programmieren Vorrang.
- Beim Anschließen eines Aufnahmegeräts an das Fernsehgerät werden alle fehlerhaft gespeicherten Aufnahmedateien automatisch gelöscht.
- Wenn der Autom. Aus oder Autom. Aussch. eingestellt worden sind, überschreibt das Fernsehgerät diese Einstellungen, setzt die Aufnahme fort und wird ausgeschaltet, nachdem die Aufnahme beendet ist.

Vor Verwendung der Funktion Timeshift

- Empfohlen wird eine USB-Festplatte mit einer Drehzahl von mindestens 5.400 Umdrehungen pro Minute. Allerdings werden USB-Festplatten vom Typ RAID nicht unterstützt.
- USB-Speichersticks und Flash-Laufwerke werden nicht unterstützt.
- Die Aufnahmekapazität hängt vom verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte und von der Aufnahmequalität ab.
- Wenn der verfügbare Speicherplatz nur noch weniger als 500 MB beträgt, während die Funktionen Aufnahme programmieren und Timeshift ausgeführt werden, wird nur die Aufnahme gestoppt.
- Die für die Funktion Timeshift maximal verfügbare Zeit beträgt 90 Minuten.
- Die Funktion Timeshift ist für gesperrte Sender nicht verfügbar.
- Die Wiedergabe der zeitversetzten Sendung erfolgt entsprechend den Einstellungen des Fernsehgeräts.
- Vor der Verwendung der Funktion Timeshift muss f
 ür das an den Fernseher angeschlossene USB-Speicherger
 ät der Ger
 äte-Leistungstest ausgef
 ührt werden. Wenn Sie Ger
 äte-Leistungstest ausf
 ühren m
 öchten, w
 ählen Sie zuerst TV-Aufzeichnung im Bereich Meine TV-Programme oder USB-Laufwerk im Bereich MULTIMEDIA und dann das Aufnahmeger
 ät.
- Die Funktion Timeshift wird möglicherweise automatisch beendet, wenn die maximale Speicherkapazität erreicht ist.
- Die Funktion Timeshift erfordert auf dem USB-Gerät eine freie Speicherkapazität von mindestens 1,5 GB.
- Die Funktion Timeshift wird automatisch beendet, sobald Sie eine App starten, zu einem analogen Sender wechseln oder in sonstiger Weise das Fernsehgerät in einen Betriebszustand versetzen, der die Funktion Timeshift nicht unterstützt. Timeshift wird fortgesetzt, sobald Sie wieder zu einem digitalen Sender wechseln.

Haftungsausschluss für S-Recommendation

Nerfügbar je nach Modell und Region.

S-Recommendation mit Voice Interaction

Empfehlungen zu häufig verwendeten Sprachbefehlen

Voice Interaction ist auf die offizielle Sprache des Erwerbslandes beschränkt. Die Leistung kann je nach Verfügbarkeit der Inhalte, der Klarheit und Lautstärke Ihrer Stimme sowie den Umgebungsgeräuschen unterschiedlich sein. Ausgeprägte Dialekte werden möglicherweise nicht erkannt.

Für bestimmte Funktionen der Samsung Smart TV-Geräte müssen Sie möglicherweise der Erfassung und Nutzung persönlicher Daten ausdrücklich zustimmen.

Bestimmte Funktionen innerhalb von S-Recommendation erfordern einen Internetzugang und stehen je nach Netzbetreiber, Sprache, Dialekt und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den kompatiblen Netzbetreibern finden Sie unter www.samsung.com.

Das tatsächliche Aussehen der Fernbedienung kann von der hier verwendeten Abbildung abweichen.

S-Recommendation

Empfehlungen zu Inhalten entsprechend Ihren Fernsehvorlieben

Für bestimmte Funktionen der Samsung Smart TV-Geräte müssen Sie möglicherweise der Erfassung und Nutzung persönlicher Daten ausdrücklich zustimmen.

Bestimmte Funktionen innerhalb von S-Recommendation erfordern einen Internetzugang und stehen je nach Netzbetreiber, Sprache, Dialekt und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den kompatiblen Netzbetreibern finden Sie unter www.samsung.com.

Das tatsächliche Aussehen der Fernbedienung kann von der hier verwendeten Abbildung abweichen.

Vor der Verwendung des 3D-Modus

Nerfügbar je nach Modell.

Sicherheitshinweise zur 3D-Funktion

🕂 Warnung

• Wenn Sie ein 3D-Video unter einer Leuchtstoffröhre (50 Hz – 60 Hz) oder einer 3-Bandleuchte ansehen, bemerken Sie möglicherweise ein leichtes Flackern.

🖉 🛛 Wenn dies geschieht, dimmen Sie bitte das Licht oder schalten Sie es aus.

- Wenn Sie während der Wiedergabe eines 3D-Films die Eingangsquelle wechseln, wird die 3D-Funktion des Fernsehgeräts möglicherweise deaktiviert.
 - Infolgedessen funktioniert die 3D-Brille nicht mehr richtig und das Bild wird unter Umständen nicht mehr normal angezeigt.
- Achten Sie beim Wiedergeben eines 3D-Videos darauf, dass Sie sich innerhalb des Betriebsabstandes der Brille befinden.
 - Wenn Sie sich länger als 3 Sekunden außerhalb des Betriebsabstandes aufhalten, werden die Bilder möglicherweise nicht in 3D angezeigt.
 - Wenn sich die 3D-Brille außerhalb ihres Betriebsabstands befindet, wird das Signal vom Fernsehgerät unterbrochen, und die 3D-Funktion der Brille wird nach einigen Sekunden ausgeschaltet. In diesem Fall leuchtet 3 Sekunden lang die rote LED.
- Wenn Sie beim Fernsehen mit 3D-Aktivbrille auf der Seite liegen, ist das Bild möglicherweise dunkel oder gar nicht sichtbar. Der tatsächliche 3D-Effekt wird von unterschiedlichen Betrachtern verschieden wahrgenommen. Wenn die Sehfähigkeit Ihres linken Auges stark von der Ihres rechten Auges abweicht, können Sie den 3D-Effekt möglicherweise nicht wahrnehmen.
- Wenn eine Linse oder ein anderes Bauteil der 3D-Brille defekt oder beschädigt ist, kann die Brille nicht repariert werden und sollte ausgetauscht werden. Wenn die Brille innerhalb der Garantiedauer nicht mehr funktioniert, können Sie sie kostenlos reparieren oder austauschen lassen. Wenn die Brille durch Verschulden des Kunden beschädigt wurde oder die Garantiezeit abgelaufen ist, müssen Sie eine neue Brille erwerben.
- Die 3D-Brille funktioniert aufgrund von Störungen durch andere 3D-Geräte oder elektronische Geräte, die eine Frequenz von 2,4 GHz verwenden (z. B. Mikrowellen oder Zugangspunkte), möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn die 3D-Funktion aufgrund von Störungen nicht ordnungsgemäß arbeitet, stellen Sie bitte sicher, dass andere elektronische oder drahtlose Kommunikationsgeräte so weit wie möglich von der Brille und dem Fernsehgerät entfernt sind.
- Die 3D-Brille funktioniert aufgrund von Störungen durch andere 3D-Geräte oder elektronische Geräte, die eine Frequenz von 2,4 GHz verwenden (z. B. Mikrowellen oder Zugangspunkte), möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn die 3D-Funktion aufgrund von Störungen nicht ordnungsgemäß arbeitet, stellen Sie bitte sicher, dass andere elektronische oder drahtlose Kommunikationsgeräte so weit wie möglich von der Brille und dem Fernsehgerät entfernt sind.
- Die Bilder erscheinen möglicherweise nicht mehr so lebensecht, wenn Sie ein 3D-Video an einer Stelle sehen, die direktem Sonnenlicht oder direkter Beleuchtung ausgesetzt ist.
- Aufgrund von elektrischen Feldern oder Metallgegenständen (z. B. eine Stahlplatte) in der Nähe, funktioniert die 3D-Brille möglicherweise nicht mehr korrekt. Halten Sie die Brille daher so weit wie möglich von elektrischen Feldern oder Metallgegenständen entfernt.

- Das Brillenmodell SSG-3570 wird möglicherweise ausgeschaltet, wenn Sie sich beim Betrachten von 3D-Bildern über einen längeren Zeitraum nicht bewegen.
- Wenn das Brillenmodell SSG-3570 nicht unverzüglich eingeschaltet wird, nachdem Sie es aufgesetzt haben und sich das Fernsehgerät im 3D-Modus befindet, setzen Sie die Brille ab und dann wieder auf.

Achtung

WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR 3D-BILDER LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE, EHE SIE ODER IHR KIND DIE 3D-FUNKTION VERWENDEN.

- Erwachsene sollten Kinder, die die 3D-Funktion verwenden, in kurzen Abständen kontrollieren. Wenn sich die Kinder über müde Augen, Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit beklagen, sollten sie nicht länger 3D-Fernsehbilder ansehen und stattdessen eine Pause einlegen.
- Verwenden Sie die 3D-Brille nicht für andere Zwecke, wie z. B. als Sehhilfe, Sonnenbrille, Schutzbrille usw.
- Manche Fernsehzuschauer empfinden Unwohlsein mit Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerz, wenn sie 3D-Fernsehbilder ansehen. Wenn Sie eines dieser Symptome feststellen, hören Sie auf, 3D-Fernsehbilder anzusehen, nehmen Sie die 3D-Brille ab und ruhen Sie sich aus.
- Längeres Fernsehen mit 3D-Bildern kann zu Ermüdungserscheinungen der Augen führen. Wenn Ihre Augen Ermüdungserscheinungen zeigen, hören Sie auf, 3D-Fernsehbilder anzusehen, nehmen Sie die 3D-Brille ab und ruhen Sie sich aus.
- Verwenden Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Brille nicht, während Sie umhergehen oder sich bewegen.
 Wenn Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Aktivbrille verwenden, während Sie sich umherbewegen, kann es möglicherweise zu Verletzungen kommen, weil Sie gegen Gegenstände stoßen, stolpern und/oder hinfallen.
- Tragen Sie die 3D-Brille nicht, während Sie schlafen. Die Bügel der Brille könnten beschädigt werden oder abbrechen.
- Die Bügel Ihrer 3D-Brille können nicht eingeklappt werden. Das gewaltsame Einklappen der Bügel führt zu Schäden an der 3D-Brille.
- Achten Sie beim Modell SSG-3570 darauf, die Brille nicht wiederholt zu schütteln. Durch das Schütteln wird die Brille eingeschaltet, und die Batterie entlädt sich möglicherweise schneller als normal.
- Beim Brillenmodell SSG-5100GB besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird.
- Achten Sie beim Brillenmodell SSG-5100GB darauf, dass die Batterie durch eine Batterie gleichen Typs ersetzt wird.

▲ Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise sollen Ihre persönliche Sicherheit gewährleisten und Sachschäden vermeiden. Lesen Sie die folgenden Hinweise, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es Sonnenlicht, Hitze, Feuer oder Wasser ausgesetzt ist. Andernfalls könnte es zu Fehlfunktionen oder einem Brand kommen.
- Ziehen Sie niemals mit Kraft an den Linsen der 3D-Brille. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und verbiegen Sie es nicht. Wenn die 3D-Brille einer Krafteinwirkung ausgesetzt ist, fallen gelassen oder verbogen wird, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
- Halten Sie die 3D-Brille und ihre Bauteile von Kindern fern. Achten Sie insbesondere darauf, dass Kinder keine Bauteile verschlucken. Wenn Ihr Kind ein Bauteil dennoch verschlucken sollte, müssen Sie unverzüglich bei Ihrem Arzt vorsprechen.
- Spritzen Sie beim Reinigen des Geräts kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät. Wenn Sie Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf die Brille spritzen, besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen. Außerdem kann die Oberfläche des Geräts beschädigt werden oder die Beschriftungen lösen sich vom Gehäuse.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, die Alkohol, Lösungsmittel oder oberflächenaktive Mittel wie Wachs, Benzol, Verdünner, Insektenschutzmittel, Luftverbesserer, Schmier- oder Reinigungsmittel enthalten. Solche Chemikalien können das Äußere des Produkts verfärben und zerstören oder Aufkleber und Anweisungen löschen. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich ein weiches Tuch, z. B. Mikrofaser oder Baumwollflanell, da Sie andernfalls die Oberfläche und die Linsen leicht durch Risse beschädigen können. Da das Produkt durch Fremdstoffe leicht zerkratzt werden kann, befreien Sie das Tuch vor dem Abwischen von Staub und anderen Rückständen.
- Nehmen Sie Ihre 3D-Aktivbrille nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren oder zu modifizieren.
- Achten Sie darauf, dass die Bügel der 3D-Aktivbrille Ihr Auge nicht verletzen.
- Tragen Sie die 3D-Brille nicht, während Sie schlafen. Dadurch könnten die Bügel der Brille abbrechen.
- Setzen Sie die 3D-Brille mit den Händen auf oder ab.
- Verwenden Sie nur die spezifizierten Normbatterien. Achten Sie beim Austauschen der Batterie auf die richtige Polung (+, -). Wenn Sie dies nicht tun, kann die Batterie beschädigt werden und es besteht die Gefahr von Bränden, Verletzungen oder Umweltschäden aufgrund austretender Batterieflüssigkeit. (Nur bei Modell SSG-5100)
- Halten Sie die verbrauchten Batterien aus der Reichweite von Kindern fern, damit sie die Batterie nicht unbeabsichtigt verschlucken. Wenn Ihr Kind die Batterie dennoch verschlucken sollte, müssen Sie unverzüglich bei Ihrem Arzt vorsprechen. (Nur bei Modell SSG-5100)
- Bei Verschlucken einer Batterie (Rund- und Knopfzellen) können ernsthafte Verletzungen und Schädigungen Ihrer inneren Organe die Folge sein. Suchen Sie in einem solchen Fall umgehend einen Arzt auf.
Unterstützte Auflösungen in den einzelnen 3D-Modi

Diese Angaben gelten nur für bei 16:9-Anzeige.

HDMI

• 3D-Modus: • (L/R), • (A/A)

Auflösung	Frequenz (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60

Komponenten

Auflösung	Frequenz (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60
1920 х 1080р	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60

Digitaler Sender

Auflösung	Frequenz (Hz)
1280 х 720р	50 / 59,94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60
1920 x 1080p	25

Videos/Fotos

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Foto, Video und Musik – Dateibeschränkungen".

Computer über HDMI-Kabel

Die optimale Auflösung, wenn Computer über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden, beträgt 1920 x 1080. Wenn Sie eine andere Auflösung wählen, kann der Fernseher 3D-Bilder nicht korrekt anzeigen und ist nicht in der Lage, das Bild des Computers als Vollbild anzuzeigen.

Vor der Verwendung von Stim., Bewegung oder lesen Gesichtserkennung

Sicherheitshinweise für Sprach- und Bewegungssteuerung sowie Gesichtserkennung

Gesichtserkennung

- Dieses Gerät speichert Miniaturansichten der Gesichter von Benutzern, um sie bei die Anmeldung mit Gesichtserkennung abzugleichen.
- Die Anmeldung bei Smart Hub mit Hilfe der Gesichtserkennung ist möglicherweise unsicherer als die Anmeldung mit einer Benutzerkennung und einem Kennwort.

Verwenden der TV-Kamera

- Unter bestimmten Umständen und unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen kann der Gebrauch/ Missbrauch der Fernsehkamera strafrechtlich Relevant sein. Es kann Verpflichtungen im Rahmen der Datenschutzgesetze des jeweiligen Landes im Zusammenhang mit der Speicherung persönlicher Daten und dem freien Verkehr solcher Daten geben, und möglicherweise greifen auch andere Gesetze einschließlich strafrechtlicher Vorschriften, durch die eine Kameraüberwachung am Arbeitsplatz und anderswo geregelt wird.
- Durch das Verwenden der TV-Kamera stimmen die Benutzer zu, dass Sie sie nicht nutzen (i) an Orten, an denen das Filmen mit Kameras generell verboten ist (wie z. B. in Badezimmern, Umkleiden oder Ankleidezimmern), (ii) in einer Art und Weise, die zu einer Verletzung der Privatsphäre anderer Personen führt oder (iii) gegen geltende Gesetze, Bestimmungen oder Regelungen verstößt.

Bewegungssteuerung

- **Bewegungssteuerung** nutzt die Kamera. Damit **Bewegungssteuerung** funktionieren kann, müssen Sie sich innerhalb des Erkennungsbereichs der Kamera befinden. Der Erkennungsbereich der Kamera kann je nach Umgebungshelligkeit und aufgrund sonstiger Faktoren unterschiedlich sein.
- Führen Sie **Test der Bewegungssteuerungsumgebung** vor der Verwendung von Bewegungssteuerung aus, um den Erkennungsbereich der Kamera zu bestimmen.
- Die Verwendung der Funktion **Bewegungssteuerung** über einen längeren Zeitraum kann zu körperlicher Ermüdung führen.

Sprachsteuerung

- Sprachsteuerung unterstützt weder das Minuszeichen (-) oder Sonderzeichen noch Worte und Sätze, die Zahlen oder Vorzeichen enthalten. Ist in bestimmten Sprachen und Dialekten oder in bestimmten Regionen nicht verfügbar. Die Leistung hängt auch von der gewählten Sprache, der Aussprache, der Sprechlautstärke und dem Umgebungsgeräusch ab.
- Um die Texteingabe durch Sprache verwenden zu können, müssen Sie der Datenschutzrichtlinie einer Drittanbieter-App zustimmen und Samsung Ihre Mac-Adresse und sonstige private Informationen zur Verfügung stellen.
- Mit Hilfe der Texteingabe durch Sprache können Sie Text mit Sprachbefehlen statt mit einer Maus, einer Tastatur oder einer Fernbedienung eingeben. Diese Funktion ist insbesondere hilfreich, wenn Sie eine allgemeine Suche durchführen, das Internet durchsuchen und Apps verwenden möchten.
- Sie müssen den folgenden Datenschutzhinweisen zustimmen, bevor Sie die interaktive Sprachsteuerung verwenden können:
 - Datenschutzhinweise für die Spracherkennung und von Nuance

Voraussetzungen für die Verwendung von Stim., Bewegung oder Gesichtserkennung

Voraussetzungen für die Verwendung der Spracherkennung

• Die Leistung der Spracherkennung ist abhängig von Ihrer Tonlage/Lautstärke, Ihrer Aussprache und der Betriebsumgebung (Ton des Fernsehgeräts und Umgebungsgeräusche).

Voraussetzungen für die Verwendung der Bewegungserkennung

- Stellen Sie vor Verwendung der Bewegungserkennung sicher, dass die TV-Kamera eingeschaltet ist.
- Sie müssen sich in einer Entfernung von 1,5 bis 3,5m zur Kamera befinden. Der tatsächliche Erkennungsbereich variiert je nach Kamerawinkel und sonstigen Faktoren.
- Bewegungssteuerungerfordert die Verwendung einer TV-Kamera und funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Kamera zu weit nach oben oder unten zeigt. Richten Sie den Kamerawinkel mit Hilfe des Rads auf der Rückseite der Kamera aus. Richten Sie die Kamera weder direkt auf die Sonne noch auf andere Lichtquellen, und blockieren Sie nicht ihren Sichtbereich.
- Damit die Kamera Bewegungen erkennen kann, müssen Sie sich vom Hintergrund abheben.
- Die geeignete Umgebungshelligkeit beträgt zwischen 50 und 500 Lux. (100 Lux: Badezimmer, 400 Lux: Wohnzimmer)
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, wenn Sie die Funktion **Bewegungssteuerung** verwenden.
- Führen Sie die Funktion **Test der Bewegungssteuerungsumgebung** aus, um den Erkennungsbereich der Kamera zu prüfen, bevor Sie Bewegungssteuerung verwenden.

Voraussetzungen für die Verwendung Gesichtserkennung

- Sie müssen sich in einer Entfernung von 1,5 bis 4,0m zur Kamera befinden. Der tatsächliche Erkennungsbereich variiert je nach Kamerawinkel und sonstigen Faktoren.
- Die geeignete Umgebungshelligkeit beträgt zwischen 50 und 500 Lux. (100 Lux: Badezimmer, 400 Lux: Wohnzimmer)
- Die Gesichtserkennung kann maximal 5 verschiedene Benutzer gleichzeitig erkennen.
- Bei Zwillingen oder Personen mit ähnlichen Gesichtszügen hat das Fernsehgerät jedoch möglicherweise Schwierigkeiten, die Personen von einander zu unterscheiden.
- Beachten Sie bei der Verwendung von Gesichtserkennung folgende Hinweise:
 - Verdecken Sie Ihr Gesicht nicht mit einem Hut, einer Sonnenbrille oder Ihrem Haar.
 - Ihr Gesicht muss f
 ür die Kamera vollst
 ändig zu erfassen sein. Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht nicht im Schatten liegt. Schatten verhindern eine ordnungsgem
 ä
 ße Erkennung Ihres Gesichts durch das Fernsehger
 ät.
 - Achten Sie auf einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck. Halten Sie Ihren Mund geschlossen und möglichst neutral.
 - Wenn Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, muss Ihr Gesichtsausdruck mit dem Ihres Gesichts beim Registrieren übereinstimmen. Ihr Gesichtsausdruck beim Registrieren.

Hinweis vor der Verwendung SAMSUNG APPS

- Aufgrund der Eigenschaften von Samsung Smart Hub sowie der Beschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Inhalte sind manche Funktionen, Anwendungen und Dienste möglicherweise auf manchen Geräten und in einigen Regionen nicht verfügbar. Manche Funktionen von Smart Hub setzen außerdem voraus, dass zusätzliche Peripheriegeräte vorhanden sind oder dass Mitgliedsbeiträge geleistet werden. Wechseln Sie zu http://www.samsung.com, wenn Sie weitere Informationen zu bestimmten Geräten und zur Verfügbarkeit von Inhalten benötigen. Änderungen an den Diensten und den angebotenen Inhalten vorbehalten.
- Samsung Electronics haftet in keinerlei Weise für Unterbrechungen von Anwendungsdiensten, die vom Dienstanbieter verursacht werden.
- Die Anwendungsdienste werden möglicherweise nur in englischer Sprache angeboten, und die Inhalte können je nach Region unterschiedlich sein.
- Für weitere Informationen über Anwendungen wechseln Sie zur Internetseite des entsprechenden Anbieters.
- Eine instabile Internetverbindung kann Verzögerungen oder Unterbrechungen verursachen. Darüber hinaus werden manche Anwendungen in Abhängigkeit von der Netzwerkumgebung automatisch beendet. Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Internetverbindung, und versuchen Sie es erneut.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Anwendungsdienste und Updates möglicherweise nicht mehr verfügbar sind.
- Unangekündigte Änderungen am Inhalt der Anwendungen durch den Dienstanbieter sind jederzeit vorbehalten.
- Bestimmte Dienste unterscheiden sich je nach Version der Anwendung, die auf dem Fernsehgerät installiert ist.
- Die Funktionalität einer Anwendung kann sich in zukünftigen Versionen der Anwendung ändern. Wenn dies der Fall ist, führen Sie die Schulung für die Anwendung aus oder besuchen Sie die Internetseite des Anbieters.
- In Abhängigkeit von den Richtlinien des Dienstanbieters unterstützt bestimmte Anwendungen kein Multitasking.

Web Browser Einschränkungen

- Wählen Sie Web Browser. Das Browserfenster kann sich von dem auf Ihrem Computer unterscheiden.
- Der Webbrowser ist nicht Java-kompatibel.
- Sie können keine Dateien herunterladen. Wenn Sie eine Datei herunterladen wollen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
- Der Webbrowser kann möglicherweise auf bestimmte Websites nicht zugreifen.
- Es kann sein, dass die Wiedergabe von Flash-Videos eingeschränkt ist.
- E-Commerce für Online-Käufe wird nicht unterstützt.
- Bei Websites mit Bildlaufleisten an den Fenstern kann es beim Blättern in einem Fenster passieren, dass beschädigte Zeichen angezeigt werden.
- ActiveX wird nicht unterstützt.
- Bestimmte Optionen sind bei Link-Browsing nicht verfügbar. (Wechseln Sie zu "Browsen per Zeiger", um diese Optionen zu aktivieren.)
- Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Schriften unterstützt. Manche Symbole und Zeichen werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Die Reaktion auf Netzwerkbefehle und die resultierende Bildschirmanzeige kann sich verzögern, solange eine Seite geladen wird.
- Bei bestimmten Betriebssystemen kann das Laden einer Webseite nur verzögert oder gar nicht erfolgen.
- Kopieren und Einfügen werden nicht unterstützt.
- Beim Verfassen einer E-Mail oder einer einfachen Nachricht sind bestimmte Funktionen zur Auswahl von Schriftgröße und Farbe möglicherweise nicht verfügbar.
- Es gibt eine Grenze für die Anzahl der Lesezeichen und die Größe der Protokolldatei, die gespeichert werden können.
- Die Anzahl der Fenster, die gleichzeitig geöffnet werden können, hängt von den Suchbedingungen und dem Modell des Fernsehgeräts ab.

- Die Geschwindigkeit beim Browsen im Web hängt von den Netzwerkbedingungen ab.
- Beim Abspielen integrierter Videos wird PIP automatisch deaktiviert. Die Wiedergabe der Videos kann nicht gestartet werden, nachdem PIP deaktiviert wurde. In diesem Fall müssen Sie die Seite neu laden.
- Der Webbrowser kann nur MP3-Audiodateien abspielen.
- Der Webbrowser unterstützt ein bestimmtes Dateiformat für den Import und Export von Lesezeichen. (Kompatibles Format: Netscape-bookmark file- 1)
- Die Informationen zur Ordnerstruktur bleiben beim Importieren und Exportieren von Lesezeichen nicht enthalten.
- Lesezeichen werden beim Exportieren auf ein an den Fernseher angeschlossenes USB-Gerät in einem Ordner mit dem Namen "Samsung SmartTV Bookmark" gespeichert.
- Wenn Uhr (System > Zeit > Uhr) nicht eingestellt wurde, wird der Browser-Verlauf nicht gespeichert.
- Der Browserverlauf wird in der zeitlichen Reihenfolge vom neuesten zum ältesten gespeichert und die ältesten Einträge werden zuerst überschrieben.
- Je nach dem Typ des unterstützten Video/Audio-Codecs können bestimmte Video- und Audiodateien bei der Wiedergabe von Flash-Inhalten möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Videos von Dienstleistungsanbietern für PC-optimiertes Streaming werden von unserem proprietären Webbrowser möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Bei Verwendung der QWERTY-Bildschirmtastatur wird PIP automatisch deaktiviert. (Außer bei der Eingabe einer URL.)

Foto, Video und Musik – Dateibeschränkungen

- Das Fernsehgerät unterstützt nur USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC ist eine Klassenbezeichnung für USB-Laufwerke. Zu den MSC-Geräten gehören externe Festplatten, Flash-Kartenleser und Digitalkameras. USB-Hubs werden nicht unterstützt. Geräte dieser Art müssen direkt mit dem USB-Anschluss des Fernsehgeräts verbunden werden. Das Fernsehgerät kann das USB-Gerät möglicherweise nicht erkennen oder die Dateien auf dem Gerät nicht lesen, wenn es über ein USB-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist. Trennen Sie das USB-Gerät nicht, solange Daten übertragen werden.
- Verwenden Sie den USB (HDD)-Anschluss für den Anschluss einer externen Festplatte. Wir empfehlen, eine externe Festplatte mit eigenem Netzteil zu verwenden.
- Manche Digitalkameras und Audiogeräte sind mit diesem Fernsehgerät möglicherweise nicht kompatibel.
- Wenn mehrere USB-Geräte an das Fernsehgerät angeschlossen sind, kann die Erkennung einiger oder aller Geräte möglicherweise fehlschlagen. USB-Geräte mit hohem Leistungsbedarf müssen an den USB-Anschluss mit 5 V, 1 A angeschlossen werden.
- Der Fernseher unterstützt die Dateisysteme FAT, exFAT und NTFS.
- Nach dem Sortieren der Dateien in der Ordneransicht können maximal 1000 Dateien pro Ordner angezeigt werden. Wenn das USB-Gerät jedoch mehr als 8.000 Dateien und Ordner enthält, sind einige Dateien und Ordner möglicherweise nicht erreichbar.
- Der PTP-Verbindungsmodus (Peer-to-Peer) steht nur für Digitalkameras zur Verfügung. Wenn Sie eine Verbindung zwischen einem Smartphone oder Tablet im PTP-Modus und dem Fernsehgerät herstellen, werden diese Geräte nicht erkannt.

Dateiübertragung mit Speichergeräten

Speichergerät mit Medieninhalten	Zielgerät
USB-Gerät	DLNA-Gerät, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, Mobilgerät
Kamera	DLNA-Gerät
DLNA-Gerät	USB-Gerät
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	USB-Gerät
Mobilgerät	USB-Gerät

Unterstützte externe Untertitel

- 🧷 Je nach Art der Codierung können bestimmte Dateien auf dem Fernsehgerät nicht wiedergegeben werden.
- 🖉 Einige Dateien stehen je nach Modell nicht zur Verfügung.

Name	Format
MPEG-4 Timed Text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub oder .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT mit Text	.xml

Unterstützte interne Untertitel

- 🖉 Je nach Art der Codierung können bestimmte Dateien auf dem Fernsehgerät nicht wiedergegeben werden.
- 🖉 Einige Dateien stehen je nach Modell nicht zur Verfügung.

Name	Container
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed Text	MP4
TTML mit unterbrechungsfreiem Streaming	MP4
SMPTE-TT mit Text	MP4
SMPTE-TT mit PNG-Bilddateien	MP4

Unterstützte Bildformate und Auflösungen

- 🧷 Je nach Art der Codierung können bestimmte Dateien auf dem Fernsehgerät nicht wiedergegeben werden.
- Einige Dateien stehen je nach Modell nicht zur Verfügung.

Dateinamenserweiterung	Format	Auflösung
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	МРО	15360x8640

Unterstützte Audioformate und Codecs

- 🖉 Je nach Art der Codierung können bestimmte Dateien auf dem Fernsehgerät nicht wiedergegeben werden.
- 🖉 Einige Dateien stehen je nach Modell nicht zur Verfügung.

Dateinamenserweiterung	Format	Codec	Hinweis
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Unterstützt maximal 2 Kanäle
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt maximal 2 Kanäle
*.wma	WMA	WMA	Unterstützt maximal 10 Pro 5.1-Kanäle. Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt. Unterstützt Profile bis M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Unterstützt Typ 0 und Typ 1 Die Suchfunktion wird nicht unterstützt. Verfügbar nur auf USB-Speichergeräten.
*.ape	аре	ape	NonSmart wird nicht unterstützt.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Unterstützte Video-Codecs

- 🥢 Je nach Art der Codierung können bestimmte Dateien auf dem Fernsehgerät nicht wiedergegeben werden.
- *E*inige Dateien stehen je nach Modell nicht zur Verfügung.

Dateiformat	Container	Videocodec	Auflösung	Framerate (f/ s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodec	
		Motion JPEG					
*.avi *.mkv			H.264 BP/MP/HP				
*.asf *.wmv	AVI MKV	DivX 3.11/4.x/5/6				Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA	
*.mp4 *.mov	ASF MP4	MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	FHD: Max. 30 HD: Max. 60			
*.3gp *.vro	3GP Windows M MOV (FLV (VRO V VOB M PS TS M SVAF	Windows Media Video v9 (VC1)					
*.mpg *.mpeg		FLV VRO VOB PS	MVC				Dolby Digital Plus MPEG (MP3)
*.ts *.tp			MPEG2			30	DTS (Core, LBR) G.711(A-Law, µLaw)
*.trp *.mov		MPEG1					
*.flv *.vob		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3					
*.svi *.m2ts		H.263 Sorrenson	1280x720	Max. 30			
*.mts *.divx		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	20	Vorbis	

Weitere Einschränkungen

- Bei Problemen mit den Inhaltsdaten funktionieren die Codecs möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn der Inhalt eines Videos oder der Container fehlerhaft sind, wird das Video nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht wiedergegeben.
- Die Ton- oder Bildausgabe funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Standard-Bitrate/-Framerate über den für das Fernsehgerät zulässigen Werten liegen.
- Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, wird die Suchfunktion (Wechsel) nicht unterstützt.
- Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild aufgrund der Datenübertragun gsgeschwindigkeit möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.
- Manche USB-Geräte/Digitalkameras sind mit diesem Player möglicherweise nicht kompatibel.

Videodecoder

- Unterstützt maximal FHD.264, Level 4.1 (keine Unterstützung für FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 wird nicht unterstützt.
- Alle Videocodecs, einschließlich WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC und VP6:

Unter 1280x720: max. 60 Frames

Über 1280x720: max. 30 Frames

- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt.
- SVAF unterstützt die folgenden Arten der Anzeigereihenfolge: Oben/Unten, Nebeneinander und Links/ Rechts (2 ES).
- Unterstützt nur die BD MVC-Spezifikation.

Audiodecoder

- WMA 10 Pro unterstützt maximal 5.1-Kanäle. Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt. Unterstützt Profile bis M2.
- QCELP und AMR NB/WB werden nicht unterstützt.
- Vorbis wird für maximal 2 Sender unterstützt.
- Dolby Digital Plus wird für maximal 5.1-Kanäle unterstützt.
- Der DTS LBR-Codec ist nur in MKV-/MP4-/TS-Containern verfügbar.

Einschränkungen

Einschränkungen für PIP (Bild-in-Bild)

- PIP kann nicht verwendet werden, während Smart Hub oder die Funktion 3D aktiv ist.
- Durch Ausschalten des Fernsehers wird PIP automatisch deaktiviert.
- Wenn Sie auf dem Hauptbildschirm ein Spiel spielen oder die Karaoke-Funktion nutzen, kann die PIP-Bildqualität leiden.

Modelle mit 1 Tuner	Hauptfernseher					
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART- Eingang	Component
DTV	x	X	0	X	Х	0
ATV	Х	Х	0	Х	Х	0

Verfügbar je nach Modell und Region.

Modelle mit 2 Tunern	Hauptfernseher					
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART- Eingang	Component
DTV	0	0	0	0	0	0
ATV	Х	х	0	Х	Х	0

Verfügbar je nach Modell und Region.

Flexible CI-Karte

Unterstützt keine 2 verschlüsselten Sender

Tuner 1	Tuner 2	Kompatibilität
Bezahlfernsehen	Bezahlfernsehen	X
Bezahlfernsehen	Gebührenfreies Fernsehen	0
Gebührenfreies Fernsehen	Bezahlfernsehen	0
Gebührenfreies Fernsehen	Gebührenfreies Fernsehen	0

Nach dem Aufstellen des Fernsehgeräts

Bildformate und Eingangssignale

Bildformat	Eingangssignal
Autom. Breit	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
16:9	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Breitenzoom, Zoom	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart-Anzeige 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart-Anzeige 2	DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Bildanpassung	DTV (1080i, 1080p), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)

Die Einstellung für das **Bildformat** wird für die aktuelle Quelle angewendet. Das eingestellte **Bildformat** wird beim Wechseln zu dieser Quelle solange verwendet, bis Sie es ändern.

Einbauen eines Kensington-Schlosses als Diebstahlsicherung

Ein Kensington-Schloss ist ein mechanisches Gerät, mit dem Sie Ihr Fernsehgerät gegen Diebstahl schützen können. Suchen Sie den Anschluss für das Kensington-Schloss auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Der Anschluss ist mit dem Symbol d gekennzeichnet. Wickeln Sie das Kabel des Schlosses um einen Gegenstand, der zum Tragen zu schwer ist, und führen Sie es dann in den Anschluss für das Schloss ein. Das Schloss ist gesondert lieferbar.

Die Methode zum Sichern mit einem Kensington-Schloss kann sich je nach Modell des Fernsehers unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für das Schloss.

Vor dem Einrichten einer drahtlosen Internetverbindung lesen

Vorsichtsmaßnahmen bei Internetzugang über das WLAN

- Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEE 802.11a/b/g und /n. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802.11n zu verwenden. Videodateien, die auf einem über DLNA an den Fernseher angeschlossenen Gerät gespeichert sind, werden möglicherweise nicht unterbrechungsfrei abgespielt.
- Wenn Sie mit einem drahtlosen Internetzugang arbeiten möchten, müssen Sie das Fernsehgerät an einen WLAN-Router oder ein Modem anschließen. Wenn der Funkrouter DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Wählen Sie für den Drahtlosrouter einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den Drahtlosrouter eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen und/oder die Datenübertragung scheitert.
- Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieser Sicherheitsschlüssel wird später benötigt, um eine Verbindung mit einem sicherheitsaktivierten Zugagspunkt herzustellen.

Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke

Ihr Fernsehgerät unterstützt nur die folgenden Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke, und es kann sich nicht mit Funkroutern verbinden, die nicht zertifiziert sind:

- Authentifizierungsarten: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP, AES

In Übereinstimmung mit den neuesten Spezifikationen für die Wi-Fi-Zertifizierung unterstützen Fernsehgeräte von Samsung nicht die Sicherheitsverschlüsselung mit WEP oder TKIP, wenn sie in einem Netzwerk laufen, das im 802.11n-Modus arbeitet.

Wenn Ihr Drahtlosrouter WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert.

Sicherheitshinweise beim Anschließen eines Computers

Wenn Sie einen Computer an Ihr Fernsehgerät anschließen, wählen Sie für die Grafikkarte des Computers eine der Standardauflösungen ein, die in der folgenden Tabelle oder auf der nächsten Seite aufgelistet sind. Das Fernsehgerät wird automatisch auf die gewählte Auflösung eingestellt. Hinweis: Für ein optimales Bild wird eine Auflösung von 1920 x 1080 empfohlen.

Wenn Sie eine Auflösung wählen, die nicht in den Tabellen aufgeführt ist, wird möglicherweise ein leerer Bildschirm angezeigt, oder es leuchtet sogar nur die Netzanzeige. Informationen zu den kompatiblen Auflösungen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung für Ihre Grafikkarte.

IBM

Auflösung (PunktexZeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/ vertikal)
720x400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	-/+

MAC

Auflösung (PunktexZeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/ vertikal)
640x480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
832x624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
1152x870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	-/-

VESA DMT

Auflösung (PunktexZeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/ vertikal)
640x480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
640x480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
640x480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
800x600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
800x600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
800x600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
1024x768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
1024x768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
1024x768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
1152x864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
1280x720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
1280x800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
1280x1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
1280x1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
1366x768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+/+
1440x900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
1600x900RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
1680x1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
1920x1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

Unterstützte Videoauflösungen

Auflösung (PunktexZeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/ vertikal)
720(1440)x480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	-/-
720(1440)x576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	-/-
720x480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	-/-
720x576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	-/-
1280x720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
1280x720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+/+
1920x1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+/+
1920x1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+/+
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+/+
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+/+
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+/+
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+/+

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth-Geräten

Einschränkungen für die Nutzung von Bluetooth

- Die Samsung Bluetooth-Lautsprecher können nur mit Geräten verwendet werden, die TV-Tonausgabe unterstützen.
- Sie können die Funktionen TV-Tonausgabe und Surround mit Bluetooth-Geräten nicht zur gleichen Zeit verwenden.
- Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten. (Eigens für Mobiltelefone entwickelte Kopfhörer können je nach Betriebsumgebung möglicherweise nicht verwendet werden.)
- Je nach Bluetooth-Gerät können Synchronisationsprobleme auftreten.
- Bei Überschreiten eines gewissen Abstands wird die Verbindung zwischen Fernsehgerät und Bluetooth-Gerät möglicherweise getrennt.
- In den folgenden Situationen kann es bei der Verwendung von Bluetooth-Geräten zu Rauschen und Fehlfunktionen kommen:
 - Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät oder die Sendeeinheit eines Tonsystems mit bloßer Haut berühren.
 - In Räumen mit Trennwänden können je nach Art des Hindernisses Verbindungsprobleme durch Beeinflussung der elektrischen Signale auftreten.
 - Möglicherweise treten elektrische Interferenzen zwischen dem Bluetooth-Gerät und medizinischen Geräten, Mikrowellengeräten oder LAN-Geräten auf, die dasselbe Frequenzband nutzen.
- Wenn das Problem fortwährend besteht, verwenden Sie stattdessen einen der Anschlüsse Digital Sound Output (Optical) oder HDMI (ARC).

Lizenz



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod. divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Marke: Rovi und Rovi Guide sind Warenzeichen von Rovi Corporation und/oder ihrer jeweiligen Niederlassungen. Lizenz: Das Rovi Guide-System wird unter Lizenz von Rovi Corporation und/oder der jeweiligen Tochterunternehmen hergestellt.

Patent: Das Rovi Guide-System ist durch Patente und Patentanwendungen in den USA, Europa und anderen Ländern geschützt. Dazu gehören auch ein oder mehrere Patente in den USA, wie z. B. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794, die Rovi Corporation und/ oder den jeweiligen Tochterunternehmen erteilt wurden.

Haftungsausschluss: Rovi Corporation und/oder ihre Niederlassungen bzw. verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für die Korrektheit oder Verfügbarkeit der Informationen im Programmführer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-System und garantieren nicht, dass der Dienst in allen Regionen verfügbar ist. Rovi Corporation und/oder ihre verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für Schäden in Verbindung mit der Korrektheit oder Verfügbarkeit der Informationen im Programmführer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-System.

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source Licence Notice is written only English.



Glossar

• 480i/480p/720p/1080i/1080p

Bezeichnet im AllIgemeinen die Anzahl der Bildzeilen, die die Auflösung des Bildschirms bestimmen. Es gibt zwei Abtastverfahren: Zeilensprung und progressiv.

Abtasten

Sequentielle Projektion von Pixeln, um Bilder zu erzeugen. Je höher die Anzahl der Pixel, desto klarer und lebendiger das Bild.

Progressiv

Ein sequentielles Abtastverfahren, bei dem jede Zeile, eine nach der anderen, abgetastet wird.

Zeilensprung

Ein versetztes Abtastverfahren, bei dem bis zum Ende des Bildschirms jede zweite Zeile abgetastet wird und dann die restlichen Zeilen gefüllt werden.

Beispiel: Wenn die Anzahl der horizontal agetasteten Zeilen wird mit 480i angegeben.

Abgetastet werden von Anfang bis Ende 240 Zeilen und werden die restlichen 240 Zeilen abgetastet, bis sich insgesamt 480 Zeilen ergeben.

* Die allgemeinen Unterschiede zwischen 480i und 480p lauten:

	480i	480p
Horizontalfrequenz	15,75 kHz	31,5 kHz
(fps)	30	60
Zeilen auf dem Bildschirm.	480	480

• ARC (Audio Return Channel)

In der Regel muss ein separates RCA- oder Glasfaserkabel angeschlossen werden, damit die Toausgabe des Fernsehgeräts über einen AV-Receiver ausgegeben werden können. Bei Empfängern jedoch, die ARC unterstützen, kann das digitale Tonsignal auch nur über das HDMI-Kabel übertragen werden.

• DVI (Digital Visual Interface)

Wenn Sie den DVI-Anschluss des Fernsehers über ein HDMI/DVI-Kabel mit dem DVI-Anschluss eines Computers verbinden, können Sie das Fernsehgerät als Computermonitor nutzen. Jedoch überträgt das HDMI/DVI-Kabel nur Videosignale. Sie müssen über ein separates Kabel einen Lautsprechersatz an den Computer anschießen, um die Tonausgabe des Computers hören zu können.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI ist ein Verfahren zur Übertragung von Video- und Audiosignalen über ein einziges Kabel.

• Dynamische und statische IP-Adressen

Wenn Ihr Netzwerk eine dynamische IP-Adresse erfordert, verwenden Sie ein Gerät (ADSL-Modem oder Router), das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS automatisch die Werte zur Verfügung, die Ihr Fernsehgerät benötigt, um auf das Internet zuzugreifen. Sie brauchen sie also nicht mehr manuell einzugeben. Die meisten Privatnetzwerke verwenden eine dynamische IP-Adresse.

Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS beim Einrichten der Netzwerkverbindung manuell ein. Um die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP).

Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, verwenden Sie ein ADSL-Modem, das DHCP unterstützt. ADSL-Modems, die DHCP unterstützen, ermöglichen auch die Verwendung von statischen IP-Adressen.

• Bluetooth

Die Bluetooth-Technologie ist ein Kommunikationsprotokoll für den drahtlosen Austausch von Daten zwischen miteinander verbundenen Mobiltelefonen, Laptops, Ohr- und Kopfhörern und Bluetoothkompatiblen Geräten über kurze Entfernungen. Bluetooth ist ein Protokoll für die drahtlose Kommunikation zwischen Mobiltelefonen, Laptops, Ohr- und Kopfhörern und anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten über kurze Entfernungen. Diese Funktion ist nützlich für drahtlose Verbindungen mit geringem Stromverbrauch innerhalb eines Umkreises von 10 m.

• Ethernet

Ein Ethernet ist ein LAN (lokales Netzwerk), das mit über Koaxialkabeln hergestellt wird, die die IEEE-Normen unterstützen.

Komponentenanschluss

Komponentenanschlüsse werden vor allem für Spielekonsolen verwendet. Sie übertragen das Videosignal durch Aufteilung in ein Helligkeitssignal (Y) und zwei Farbsignale (Pb und Pr). Der Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers ist mit [Component IN]_(Pr, Pb, Y) gekennzeichnet. Auf manchen Geräten wird er mit Cr, Cb, Y gekennzeihnet. Cb und Cr sind die digital umgewandelten Pb- und Pr-Signale.

Die Anschlüsse sind in der Regel farblich gekennzeichnet (Rot (R), Blau (B) und Grün (G)), und sie ermöglichen die für Analoganschlüsse beste Bildqualität.